

DEUTSCH **Bedienungsanleitung für
Ultraschall-Durchflussmessgerät
FLUXUS ADM 5107 und FLUXUS ADM 5207
Standardausführung**

ENGLISH **User Manual for
Ultrasonic Flowmeter
FLUXUS ADM 5107 and FLUXUS ADM 5207
Standard Design**

FLUXUS ADM 5107



FLUXUS ADM 5207



FLUXUS is a registered trademark of FLEXIM GmbH.

FLEXIM GmbH
Wolfener Straße 36
12681 Berlin
Germany

Tel.: +49 (30) 936 67 660
Fax: +49 (30) 936 67 680
E-mail: flexim@flexim.de
www.flexim.com

User Manual for
FLUXUS ADM 5x07 Standard Design
UMFLUXUS_F5PV4-1, 2011-01-14
Firmware V5.xx
Copyright (©) FLEXIM GmbH 2011-01-14
Subject to change without notification.

Die Sprache, in der die Anzeigen auf dem Messumformer erscheinen, kann eingestellt werden (siehe S.33, Abschnitt 7.4).

The transmitter can be operated in the language of your choice (see page 127, section 7.4).

Table of Contents

Bedienungsanleitung für Ultraschall-Durchflussmessgerät FLUXUS ADM 5107 und FLUXUS ADM 5207 Standardausführung.....	7
User Manual for Ultrasonic Flowmeter FLUXUS ADM 5107 and FLUXUS ADM 5207 Standard Design	101

Table of Contents	FLUXUS ADM 5x07 Standard Design
-------------------	---------------------------------

**Bedienungsanleitung für
Ultraschall-Durchflussmessgerät
FLUXUS ADM 5107 und FLUXUS ADM 5207
Standardausführung**

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	11
1.1	Zu dieser Bedienungsanleitung	11
1.2	Sicherheitshinweise	11
1.3	Garantie	11
2	Handhabung	12
2.1	Eingangskontrolle	12
2.2	Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	12
2.3	Reinigung	12
3	Messumformer	13
3.1	Messprinzip	13
3.2	Seriennummer	13
3.3	Beschreibung des Messumformers	14
3.4	Tastatur	15
4	Auswahl der Messstelle	16
4.1	Akustische Durchstrahlbarkeit	16
4.2	Ungestörtes Strömungsprofil	18
5	Installation des FLUXUS ADM 5X07	20
5.1	Standort	20
5.2	Wandmontage	20
5.3	Rohrmontage	20
5.4	Anschluss der Sensoren	21
5.5	Sensoren - Anschluss über Klemmgehäuse	24
5.6	Anschluss der Spannungsversorgung	27
5.7	Anschluss der Ausgänge	28
6	Befestigung der Sensoren	29
6.1	Vorbereitung	29
6.2	Ausrichtung	29
6.3	Befestigung mit Sensorschuh und Spannband	29
7	Inbetriebnahme	31
7.1	Einschalten	31
7.2	Hauptmenü	31
7.3	HotCodes	33
7.4	Sprachauswahl	33
7.5	Unterbrechung der Spannungsversorgung	33
8	Grundlegender Messprozess	34
8.1	Eingabe der Rohrparameter	34
8.2	Eingabe der Medienparameter	35
8.3	Andere Parameter	37
8.4	Auswahl der Kanäle	37
8.5	Anzahl der Schallwege festlegen	38
8.6	Sensorabstand	38
8.7	Beginn der Messung	40
8.8	Bestimmung der Flussrichtung	40
8.9	Beenden der Messung	40

9	Anzeigen der Messwerte	41
9.1	Auswahl der Messgröße und der Maßeinheit	41
9.2	Umschalten zwischen den Kanälen	41
9.3	Anpassen der Anzeige	42
9.4	Statuszeile	42
9.5	Sensorabstand	43
10	Weitere Messfunktionen	44
10.1	Ausführen von Anweisungen während der Messung	44
10.2	Dämpfungszahl	44
10.3	Mengenzähler	44
10.4	Oberer Grenzwert der Strömungsgeschwindigkeit	46
10.5	Schleichmenge	46
10.6	Verrechnungskanäle	47
10.7	Änderung des Grenzwerts für den Rohrinnendurchmesser	49
10.8	Programmier-Code	49
11	Einstellungen	51
11.1	Uhrzeit und Datum	51
11.2	Dialoge und Menüs	51
11.3	Messeinstellungen	53
11.4	Kontrast einstellen	54
11.5	Geräteinformationen	54
12	SuperUser-Modus	55
12.1	Aktivierung/Deaktivierung	55
12.2	Festlegen der Strömungsparameter	55
12.3	Begrenzung der Signalverstärkung	57
12.4	Oberer Grenzwert der Schallgeschwindigkeit	57
12.5	Anzahl der Dezimalstellen der Mengenzähler	58
12.6	Manuelles Zurücksetzen der Mengenzähler	59
12.7	Anzeige der Summe der Mengenzähler	59
12.8	Anzeige während der Messung	59
13	Ausgänge	60
13.1	Installation eines Ausgangs	60
13.2	Fehlervverzögerung	63
13.3	Aktivierung eines Analogausgangs	64
13.4	Aktivierung eines Binärausgangs als Impulsausgang	65
13.5	Aktivierung eines Binärausgangs als Alarmausgang	65
13.6	Verhalten der Alarmausgänge	68
13.7	Deaktivierung der Ausgänge	70
14	Fehlersuche	71
14.1	Probleme mit der Messung	71
14.2	Auswahl der Messstelle	72
14.3	Maximaler akustischer Kontakt	72
14.4	Anwendungsspezifische Probleme	72
14.5	Große Abweichungen der Messwerte	73
14.6	Probleme mit den Mengenzählern	73
A	Menüstruktur	75
B	Technische Daten	83
C	Referenz	93
D	Zertifikate	97

1 Einführung

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde für die Anwender des Ultraschall-Durchflussmessgeräts FLUXUS geschrieben. Sie enthält wichtige Informationen über das Messgerät, wie es korrekt zu handhaben ist und wie Beschädigungen vermieden werden können.

Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut. Sie sollten die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Messgerät einsetzen.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Korrektheit des Inhalts dieser Bedienungsanleitung zu gewährleisten. Wenn Sie dennoch fehlerhafte Informationen finden, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Für Vorschläge und Bemerkungen zum Konzept sowie über Ihre Erfahrungen beim Einsatz des Messgeräts sind wir dankbar.

Ihre Anregungen tragen dazu bei, dass wir unsere Produkte zum Nutzen unserer Kunden und im Interesse des technischen Fortschritts stets weiterentwickeln können. Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung der Dokumentation und insbesondere dieser Bedienungsanleitung haben, lassen Sie es uns wissen, damit wir sie bei Neuauflagen berücksichtigen können.

Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann jederzeit verändert werden. Alle Urheberrechte liegen bei der FLEXIM GmbH. Ohne schriftliche Erlaubnis von FLEXIM dürfen von dieser Bedienungsanleitung keine Vervielfältigungen jeglicher Art vorgenommen werden.

1.2 Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung enthält Hinweise, die wie folgt gekennzeichnet:

Hinweis!	Die Hinweise enthalten wichtige Informationen für die Benutzung des Durchflussmessgeräts.
Achtung!	Dieser Text enthält wichtige Anweisungen, die beachtet werden sollten, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Messgeräts zu vermeiden. Gehen Sie hier mit besonderer Sorgfalt vor!

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise!

1.3 Garantie

Für Material und Verarbeitung des FLUXUS garantieren wir innerhalb der im Kaufvertrag angegebenen Zeitspanne, vorausgesetzt, das Messgerät wurde zu dem Zweck verwendet, für den es entworfen wurde, und entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung betrieben. Jeder nicht bestimmungsgemäße Gebrauch des FLUXUS hebt sofort jegliche explizite oder implizite Garantie auf.

Unter nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch sind insbesondere zu verstehen:

- Ersatz eines Teils des FLUXUS durch ein Teil, das nicht von FLEXIM zugelassen ist
- ungeeignete oder ungenügende Wartung
- Reparatur des FLUXUS durch Unbefugte

FLEXIM übernimmt keine Haftung für Schädigungen des Kunden oder Dritter, die unmittelbar durch Materialbruch infolge unvorhersehbarer Defekte im Produkt verursacht wurden, noch für indirekte Schäden jeglicher Art.

FLUXUS ist ein sehr zuverlässiges Messgerät. Es wird unter strenger Qualitätskontrolle in modernsten Produktionsverfahren hergestellt. Wenn das Messgerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung an einem geeigneten Ort korrekt installiert, gewissenhaft genutzt und sorgfältig gewartet wird, sind keine Störungen zu erwarten.

Wenn sich ein Problem ergeben sollte, das mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung nicht gelöst werden kann (siehe Kapitel 14), nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Vertrieb auf und geben Sie eine genaue Beschreibung des Problems. Dabei sollten Sie den Typ, die Seriennummer sowie die Firmwareversion des Messgeräts genau angeben können.

2 Handhabung

2.1 Eingangskontrolle

Das Messgerät hat im Werk eine Funktionsprüfung durchlaufen. Überprüfen Sie es bei Lieferung auf eventuelle Transportschäden. Prüfen Sie, dass die Spezifikationen des gelieferten Messgeräts den auf der Bestellung angegebenen Spezifikationen entsprechen. Typ und Seriennummer des Messumformers sind auf dem Typenschild angegeben. Der Sensortyp ist auf die Sensoren aufgedruckt.

2.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

FLUXUS ist ein Präzisionsmessgerät und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Um zuverlässige Messergebnisse zu gewährleisten und um das Messgerät nicht zu beschädigen ist es wichtig, den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung große Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere den folgenden:

- Schützen Sie den Messumformer vor Stößen.
- Das Gehäuse darf nur von autorisierten Personen geöffnet werden. Die Schutzart des Messumformers ist nur gewährleistet, wenn alle Kabel fest und spielfrei in den Verschraubungen sitzen, die Verschraubungen fest angezogen und die Gehäuse fest verschraubt sind.
- Halten Sie die Sensoren sauber. Gehen Sie mit den Sensorkabeln vorsichtig um. Vermeiden Sie Kabelknicke.
- Gewährleisten Sie korrekte Umgebungs- und Arbeitstemperaturen. Die Umgebungstemperatur muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs des Durchflussmessumformers und der Sensoren liegen (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).
- Beachten Sie die Schutzart (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).

2.3 Reinigung

- Reinigen Sie den Messumformer mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Reste der Koppelpaste von den Sensoren mit einem weichen Papiertuch.

3 Messumformer

3.1 Messprinzip

Der Durchfluss des Mediums wird mit Ultraschallsignalen gemessen, wobei das Laufzeitverfahren angewendet wird.

Ultraschallsignale werden von einem Sensor ausgesandt, der auf dem Rohr installiert ist, auf der gegenüberliegenden Seite des Rohrs reflektiert und schließlich von einem zweiten Sensor wieder empfangen. Die Signale werden abwechselnd in und entgegen der Flussrichtung gesendet.

Da das Medium, in dem sich die Signale ausbreiten, fließt, ist ihre Laufzeit in Flussrichtung kürzer als entgegen der Flussrichtung.

Die Laufzeitdifferenz Δt wird gemessen, woraus die mittlere Strömungsgeschwindigkeit auf dem von Ultraschallsignalen durchlaufenen Pfad bestimmt werden kann. Durch eine Profilkorrektur kann das Flächenmittel der Strömungsgeschwindigkeit errechnet werden, das proportional zum Volumenfluss ist.

Die empfangenen Ultraschallsignale werden auf ihre Verwendbarkeit für die Messung geprüft und die Verlässlichkeit der Messwerte wird bewertet. Der gesamte Messablauf wird durch die integrierten Mikroprozessoren gesteuert. Störsignale werden eliminiert.




Abb. 3.1: Weg des Ultraschallsignals




Abb. 3.2: Laufzeitdifferenz Δt

3.2 Seriennummer

Typ und Seriennummer befinden sich auf dem Typenschild des Messumformers. Zur Bearbeitung von Anfragen werden beide Angaben sowie die Firmwareversion (siehe Abschnitt 11.5) benötigt.

3.3 Beschreibung des Messumformers

FLUXUS ADM 5107 hat 1 Messkanal. FLUXUS ADM 5207 hat 2 Messkanäle. Das Bedienungsfeld wird durch Entfernen der Abdeckplatte zugänglich.

Achtung! Die Schutzart des Messumformers ist nur gewährleistet, wenn die Verschraubungen fest angezogen und die Gehäuse fest verschraubt sind.




Abb. 3.3: Bedienungsfeld des FLUXUS ADM 5107




Abb. 3.4: Bedienungsfeld des FLUXUS ADM 5207



3.4 Tastatur

Die Tastatur besteht aus 5 Tasten.



Tab. 3.1: Allgemeine Funktionen

ENTER	Bestätigen der Auswahl oder der Eingabe
BRK + CLR + ENTER	RESET: Drücken Sie diese drei Tasten gleichzeitig, um eine Fehlfunktion zu beheben. Der Reset kommt einem Neustart des Messumformers gleich. Gespeicherte Daten werden nicht beeinflusst.
BRK	Unterbrechung der Messung und Auswahl des Hauptmenüs Achten Sie darauf, eine laufende Messung nicht durch unbeabsichtigtes Drücken der Taste BRK zu unterbrechen!



Tab. 3.2: Navigation

	Scrollen nach rechts oder oben in einer Auswahlliste
	Scrollen nach links oder unten in einer Auswahlliste

Tab. 3.3: Eingabe von Ziffern

	Bewegen des Cursors nach rechts
	Scrollen durch die Zahlen oberhalb des Cursors
C	Bewegen des Cursors nach links. Wenn sich der Cursor am linken Rand befindet, wird: <ul style="list-style-type: none"> • ein bereits bearbeiteter Wert auf den zuvor gespeicherten Wert zurückgesetzt • ein nicht bearbeiteter Wert gelöscht. Wenn der eingegebene Wert ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Drücken Sie ENTER und geben Sie einen korrekten Wert ein.

Tab. 3.4: Eingabe von Text

	Bewegen des Cursors nach rechts
	Scrollen durch die Zeichen oberhalb des Cursors
C	Zurücksetzen aller Zeichen auf den zuletzt gespeicherten Eintrag

Tab. 3.5: Kaltstart

BRK + C	INIT (Kaltstart): Die meisten Parameter und Einstellungen werden auf die Voreinstellungen des Herstellers zurückgesetzt. Gespeicherte Daten werden nicht beeinflusst. Halten Sie die zwei Tasten während des Einschaltens des Messumformers gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird. Ein Kaltstart während des Betriebs wird folgendermaßen vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Tasten BRK, CLR und ENTER gleichzeitig. Ein RESET wird durchgeführt. • Lassen Sie nur die Taste ENTER los. Halten Sie die Tasten BRK und CLR gedrückt, bis das Hauptmenü angezeigt wird.
---------	---

4 Auswahl der Messstelle

Die richtige Auswahl der Messstelle ist für zuverlässige Messergebnisse und eine hohe Messgenauigkeit entscheidend.

Eine Messung ist an einem Rohr möglich, wenn

- sich der Ultraschall mit ausreichend hoher Amplitude ausbreitet (siehe Abschnitt 4.1)
- das Strömungsprofil voll herausgebildet ist (siehe Abschnitt 4.2)

Die korrekte Auswahl der Messstelle und somit die korrekte Positionierung der Sensoren garantiert, dass das Schallsignal unter optimalen Bedingungen empfangen und korrekt ausgewertet werden kann.

Aufgrund der Vielfalt möglicher Anwendungen und der Vielzahl von Faktoren, die eine Messung beeinflussen können, lässt sich keine Standardlösung für die Sensorpositionierung angeben. Diese wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Durchmesser, Material, Auskleidung, Wanddicke und Form des Rohrs
- Medium
- Gasblasen im Medium

Vermeiden Sie Messstellen, die sich in der Nähe deformierter oder beschädigter Stellen am Rohr oder in der Nähe von Schweißnähten befinden.

Vermeiden Sie Stellen, an denen sich Ablagerungen im Rohr bilden.

Die Umgebungstemperatur an der Messstelle muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs der Sensoren liegen (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).

Wählen Sie den Standort des Messumformers innerhalb der Kabelreichweite zur Messstelle. Die Umgebungstemperatur am Standort muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs des Messumformers liegen (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).

4.1 Akustische Durchstrahlbarkeit

Das Rohr muss an der Messstelle akustisch durchstrahlbar sein. Die akustische Durchstrahlbarkeit ist dann gegeben, wenn Rohr und Medium das Schallsignal nicht so stark dämpfen, dass es vollständig absorbiert wird, bevor es den zweiten Sensor erreicht.

Die Dämpfung von Rohr und Medium wird beeinflusst durch:

- kinematische Viskosität des Mediums
- Anteil an Gasblasen/Flüssigkeit und Feststoffen im Medium
- Ablagerungen an der Rohrwand
- Rohrmaterial

Folgende Bedingungen müssen an der Messstelle erfüllt sein:

- das Rohr ist stets vollständig gefüllt
- keine Ablagerung von Feststoffen im Rohr
- es bilden sich keine Blasen


Beachten Sie die Hinweise in Tab. 4.1.

Tab. 4.1: Empfohlene Anbringung der Sensoren


Waagerechtes Rohr

Wählen Sie eine Messstelle, wo die Sensoren seitlich am Rohr befestigt werden können, so dass sich die Schallwellen horizontal im Rohr ausbreiten. Damit können Feststoffe am Rohrboden oder Gasblasen an der Rohroberseite die Ausbreitung des Signals nicht beeinflussen.

richtig:



ungünstig:




Tab. 4.1: Empfohlene Anbringung der Sensoren


Senkrechtes Rohr

Wählen Sie die Messstelle dort, wo die Flüssigkeit aufsteigt. Das Rohr muss vollständig gefüllt sein.

richtig:



ungünstig:


**Freier Ein- oder Auslauf**

Wählen Sie die Messstelle an einem Rohrbereich, der nicht leerlaufen kann.


richtig:




ungünstig:



richtig:



ungünstig:











4.2 Ungestörtes Strömungsprofil

Viele Durchflusselemente (z.B. Krümmer, Schieber, Ventile, Regelventile, Pumpen, Reduzierungen, Erweiterungen) verursachen eine lokale Verzerrung des Strömungsprofils. Das für eine korrekte Messung erforderliche, axialsymmetrische Strömungsprofil im Rohr ist dann nicht mehr gegeben. Durch sorgfältige Auswahl der Messstelle ist es möglich, den Einfluss von Störquellen zu reduzieren.








Es ist außerordentlich wichtig, die Messstelle in ausreichendem Abstand zu Störquellen zu wählen. Nur dann kann vorausgesetzt werden, dass das Strömungsprofil voll ausgebildet ist. Messergebnisse können aber auch dann geliefert werden, wenn die empfohlenen Abstände zu Störquellen aus praktischen Erwägungen nicht eingehalten werden können.

Die Beispiele in Tab. 4.2 zeigen die empfohlenen geraden Ein- bzw. Auslaufstrecken für die verschiedenen Typen von Durchflusstörquellen.

Tab. 4.2: Empfohlene Abstände zu den Störquellen, D - Nenndurchmesser an der Messstelle, l - empfohlener Abstand

Störquelle: 90°-Krümmer	
Einlauf: $l \geq 10 D$ 	Auslauf: $l \geq 5 D$ 
Störquelle: 2x 90°-Krümmer in gleicher Ebene	
Einlauf: $l \geq 25 D$ 	Auslauf: $l \geq 5 D$ 
Störquelle: 2x 90°-Krümmer in verschiedenen Ebenen	
Einlauf: $l \geq 40 D$ 	Auslauf: $l \geq 5 D$ 
Störquelle: T-Stück	
Einlauf: $l \geq 50 D$ 	Auslauf: $l \geq 10 D$ 

Tab. 4.2: Empfohlene Abstände zu den Störquellen, D - Nenndurchmesser an der Messstelle, l - empfohlener Abstand

Störquelle: Erweiterung	
<p>Einlauf: $l \geq 30 D$</p> 	<p>Auslauf: $l \geq 5 D$</p> 
Störquelle: Ventil	
<p>Einlauf: $l \geq 40 D$</p> 	<p>Auslauf: $l \geq 10 D$</p> 
Störquelle: Reduzierung	
<p>Einlauf: $l \geq 10 D$</p> 	<p>Auslauf: $l \geq 5 D$</p> 
Störquelle: Pumpe	
<p>Einlauf: $l \geq 50 D$</p> 	

5 Installation des FLUXUS ADM 5X07

5.1 Standort

Wählen Sie die Messstelle entsprechend den Empfehlungen des Kapitels 4 aus. Die Umgebungstemperatur muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs der Sensoren liegen (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).

Wählen Sie den Standort des Messumformers innerhalb der Kabelreichweite zur Messstelle. Die Umgebungstemperatur muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs des Messumformers liegen (siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten).

Achtung! Die Schutzart des Messumformers ist nur gewährleistet, wenn die Verschraubungen fest angezogen und die Gehäuse fest verschraubt sind.

5.2 Wandmontage

- Entfernen Sie die Frontplatte des Gehäuses.
- Bohren Sie am Standort 4 Löcher in die Wand (siehe Abb. 5.1 oder Abb. 5.2).
- Setzen Sie die Dübel in die Löcher.
- Befestigen Sie das Gehäuse mit Schrauben an der Wand.




Abb. 5.1: FLUXUS ADM 5107 (Maße in mm)




Abb. 5.2: FLUXUS ADM 5207 (Maße in mm)

Für die Abmessungen des Messumformers siehe Anhang B, Abschnitt Technische Daten.

5.3 Rohrmontage

Montage am 2 " Rohr

- Befestigen Sie das Rohrauflegeblech (2) am Rohr (siehe Abb. 5.3).
- Befestigen Sie das Instrument-Halteblech (3) mit den Muttern (4) am Rohrauflegeblech (2).
- Befestigen Sie die Unterseite des Gehäuses am Instrument-Halteblech (3).

Montage am Rohr > 2 "

Der Rohrmontagesatz wird anstelle des Klemmbügels mit Spannbändern (5) am Rohr befestigt (siehe Abb. 5.3).

- Schieben Sie die Spannbänder (5) durch die Löcher des Instrument-Halteblechs (3).




Abb. 5.3: Rohrmontagesatz

5.4 Anschluss der Sensoren

Es wird empfohlen, die Kabel vor dem Anschließen der Sensoren von der Messstelle zum Messumformer zu legen, um die Anschlussstellen nicht zu belasten.

5.4.1 Sensoren - Direktanschluss

- Entfernen Sie den Blindstopfen links für den Anschluss der Sensoren (siehe Abb. 5.4).
- Öffnen Sie die Kabelverschraubung des Sensorkabels. Der Einsatz bleibt im Überwurf.
- Schieben Sie das Sensorkabel durch Überwurf und Einsatz.
- Konfektionieren Sie das Sensorkabel mit der Kabelverschraubung. Kürzen Sie den äußeren Schirm und kämmen Sie ihn über den Einsatz zurück.
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Gehäuse.
- Führen Sie das Sensorkabel in das Gehäuse ein.

Achtung! Um eine gute Hochfrequenzabschirmung zu gewährleisten, ist es wichtig, einen guten elektrischen Kontakt des äußeren Schirms zum Überwurf (und damit zum Gehäuse) herzustellen.

- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen.
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Messumformers an:
 - für FLUXUS ADM 5107 siehe Abb. 5.5 und Tab. 5.1
 - für FLUXUS ADM 5207 siehe Abb. 5.6 und Tab. 5.2



FLUXUS ADM 5107**FLUXUS ADM 5207**

Abb. 5.4: Sensoren - Direktanschluss




Abb. 5.5: Klemmen des FLUXUS ADM 5107

Tab. 5.1: Klemmenbelegung FLUXUS ADM 5107

Klemme	Anschluss
10	Sensor (Seele)
11	Sensor (innerer Schirm)
12	nicht belegt
13	Sensor (innerer Schirm)
14	Sensor (Seele)




Abb. 5.6: Klemmen des FLUXUS ADM 5207

Tab. 5.2: Klemmenbelegung FLUXUS ADM 5207


Klemme		Anschluss
Messkanal A	Messkanal B	
1U+	2U+	Sensor (Seele)
1U -	2U -	Sensor (innerer Schirm)
1S	2S	nicht belegt
1D -	2D -	Sensor (innerer Schirm)
1D+	2D+	Sensor (Seele)

5.5 Sensoren - Anschluss über Klemmgehäuse

5.5.1 Anschluss des Verlängerungskabels an den Messumformer

- Entfernen Sie den Blindstopfen links für den Anschluss der Sensoren (siehe Abb. 5.7).
- Öffnen Sie die Kabelverschraubung des Verlängerungskabels. Der Einsatz bleibt im Überwurf.
- Schieben Sie das Verlängerungskabel durch Überwurf und Einsatz.
- Konfektionieren Sie das Verlängerungskabel mit der Kabelverschraubung. Kürzen Sie den äußeren Schirm und käm-
men Sie ihn über den Einsatz zurück.
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Gehäuse.
- Führen Sie das Verlängerungskabel in das Gehäuse ein.

FLUXUS ADM 5107



FLUXUS ADM 5207




Abb. 5.7: Anschluss an den Messumformer

Achtung!

Um eine gute Hochfrequenzabschirmung zu gewährleisten, ist es wichtig, einen guten elektrischen Kontakt des äußeren Schirms zum Überwurf (und damit zum Gehäuse) herzustellen.

- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen.
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Messumformers an:
 - für FLUXUS ADM 5107 siehe Abb. 5.5 und Tab. 5.3
 - für FLUXUS ADM 5207 siehe Abb. 5.6 und Tab. 5.4

Tab. 5.3: Klemmenbelegung FLUXUS ADM 5107

Klemme	Anschluss
10	weißes oder markiertes Kabel (Seele)
11	weißes oder markiertes Kabel (innerer Schirm)
12	nicht belegt
13	braunes Kabel (innerer Schirm)
14	braunes Kabel (Seele)

Tab. 5.4: Klemmenbelegung FLUXUS ADM 5207

Klemme		Anschluss
Messkanal A	Messkanal B	
1U+	2U+	weißes oder markiertes Kabel (Seele)
1U -	2U -	weißes oder markiertes Kabel (innerer Schirm)
1S	2S	nicht belegt
1D -	2D -	braunes Kabel (innerer Schirm)
1D+	2D+	braunes Kabel (Seele)

5.5.2 Anschluss des Verlängerungskabels an das Klemmengehäuse

Achtung! Der äußere Schirm des Verlängerungskabels darf keinen elektrischen Kontakt zum Klemmengehäuse haben. Das Verlängerungskabel muss bis zur Schirmklemme des Klemmengehäuses vollständig isoliert sein.

- Entfernen Sie den Blindstopfen vom Klemmengehäuse für den Anschluss des Verlängerungskabels (siehe Abb. 5.8).
- Öffnen Sie die Kabelverschraubung des Verlängerungskabels. Der Einsatz bleibt im Überwurf.
- Schieben Sie das Verlängerungskabel durch Überwurf, Einsatz und Körper.
- Führen Sie das Verlängerungskabel in das Klemmengehäuse ein.
- Konfektionieren Sie das Verlängerungskabel mit der Kabelverschraubung. Kürzen Sie den äußeren Schirm und käm-
men Sie ihn zurück (siehe Abb. 5.9).
- Ziehen Sie das Verlängerungskabel so weit zurück, bis der zurückgekämmte äußere Schirm unter der Schirmklemme
des Klemmengehäuses liegt.
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Klemmengehäuse.




Abb. 5.8: Anschluss an Klemmengehäuse JBT3

- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen (siehe Abb. 5.8).
- Fixieren Sie das Verlängerungskabel und den äußeren Schirm an der Schirmklemme des Klemmgehäuses.
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Klemmgehäuses an (siehe Abb. 5.9 und Tab. 5.5)




Abb. 5.9: Klemmgehäuse JBT3

Tab. 5.5: Klemmenbelegung (Verlängerungskabel, KL2)

Klemme	Anschluss
TV	weißes oder markiertes Kabel (Seele)
TVS	weißes oder markiertes Kabel (innerer Schirm)
TRS	braunes Kabel (innerer Schirm)
TR	braunes Kabel (Seele)

5.5.3 Anschluss des Sensorkabels an das Klemmgehäuse

- Entfernen Sie den Blindstopfen vom Klemmgehäuse für den Anschluss des Sensorkabels (siehe Abb. 5.8).
- Öffnen Sie die Kabelverschraubung des Sensorkabels. Der Einsatz bleibt im Überwurf.
- Schieben Sie das Sensorkabel durch Überwurf und Einsatz.
- Konfektionieren Sie das Sensorkabel mit der Kabelverschraubung. Kürzen Sie den äußeren Schirm und kämmen Sie ihn über den Einsatz zurück.
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Klemmgehäuse.
- Führen Sie das Sensorkabel in das Klemmgehäuse ein.

Achtung! Um eine gute Hochfrequenzabschirmung zu gewährleisten, ist es wichtig, einen guten elektrischen Kontakt des äußeren Schirms zum Überwurf (und damit zum Gehäuse) herzustellen.

- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen.
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Klemmgehäuses an (siehe Abb. 5.9 und Tab. 5.6).

Tab. 5.6: Klemmenbelegung (Sensorkabel , KL1)

Klemme	Anschluss
TV	Sensor (Seele)
TVS	Sensor (innerer Schirm)
TRS	Sensor (innerer Schirm)
TR	Sensor (Seele)


5.6 Anschluss der Spannungsversorgung

Achtung! Gemäß IEC 61010-1:2001 ist ein Schalter in der Gebäudeinstallation vorzusehen, der in der Nähe des Gerätes, für den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein muss.

Achtung! Die Schutzart des Messumformers ist nur gewährleistet, wenn das Netzkabel fest und spielfrei in der Verschraubung sitzt.

- Entfernen Sie den Blindstopfen rechts für den Anschluss der Spannungsversorgung (siehe Abb. 5.10).
- Konfektionieren Sie das Netzkabel mit einer Kabelverschraubung M20.
- Schieben Sie das Netzkabel durch Überwurf, Einsatz und Körper der Kabelverschraubung (siehe Abb. 5.11)
- Führen Sie das Netzkabel in das Gehäuse ein (siehe Abb. 5.10).
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Gehäuse.
- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen (siehe Abb. 5.11).
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Messumformers an (siehe Abb. 5.10 und Tab. 5.7).

FLUXUS ADM 5107



FLUXUS ADM 5207




Abb. 5.10: Anschluss an den Messumformer

Tab. 5.7: Klemmenbelegung - Anschluss der Spannungsversorgung

Klemme	Anschluss AC	Anschluss DC
PE	Erde	Erde
N(-)	Null	- DC
L(+)	Phase	+ DC







Abb. 5.11: Kabelverschraubung

5.7 Anschluss der Ausgänge

- Entfernen Sie den zweiten Blindstopfen rechts für den Anschluss der Ausgänge (siehe Abb. 5.10).
- Konfektionieren Sie das Ausgangskabel mit einer Kabelverschraubung M20.
- Schieben Sie das Ausgangskabel durch Überwurf, Einsatz und Körper der Kabelverschraubung (siehe Abb. 5.11).
- Führen Sie das Ausgangskabel in das Gehäuse ein.
- Drehen Sie die Dichtringseite des Körpers fest in das Gehäuse.
- Fixieren Sie die Kabelverschraubung, indem Sie den Überwurf auf den Körper drehen (siehe Abb. 5.11).
- Schließen Sie die Adern an die Klemmen des Messumformers (siehe Abb. 5.10 und Tab. 5.8).
- Schließen Sie den Messumformer. Schrauben Sie die Abdeckplatte an das Gehäuse.

Tab. 5.8: Beschaltung der Ausgänge

Ausgang	Messumformer interne Schaltung	Anschluss	externe Beschaltung	Anmerkung
aktive Stromschleife		I1: 6 I2: 8 (5207) I1: 5 I2: 7 (5207)		$R_{\text{ext}} < 500 \, \Omega$
Binärausgang (Reed-Relais)		B1/B2: 2/4 B1/B2: 1/3		$U_{\text{max}} = 48 \, \text{V}$ $I_{\text{max}} = 0.25 \, \text{A}$

R_{ext} ist die Summe aller ohmschen Widerstände im Stromkreis (z.B. Leiterwiderstand, Widerstand des Amperemeters/Voltmeters).

Tab. 5.9: Werkseitige Einstellungen der Ausgänge (FLUXUS ADM 5107)

Ausgang	Stromausgang I1
Quellkanal	A
Quellgröße	Messwert
Messwert	aktuelle Messgröße
Ausgabe-Bereich	4...20 mA
Fehler-Ausgabe	3.5 mA

Tab. 5.10: Werkseitige Einstellungen der Ausgänge (FLUXUS ADM 5207)

Ausgang	Stromausgang I1	Stromausgang I2
Quellkanal	A	B
Quellgröße	Messwert	Messwert
Messwert	aktuelle Messgröße	aktuelle Messgröße
Ausgabe-Bereich	4...20 mA	4...20 mA
Fehler-Ausgabe	3.5 mA	3.5 mA

Diese Einstellungen können geändert werden. Für die Installation der Ausgänge siehe Abschnitt 13.1. Für die Aktivierung der Ausgänge siehe Abschnitt 13.3...13.6.

6 Befestigung der Sensoren

- Führen Sie, bevor Sie mit diesem Kapitel beginnen, die Anweisungen in Kapitel 8 aus.

Die Sensoren werden mit Hilfe der mitgelieferten Sensorbefestigung am Rohr befestigt.

6.1 Vorbereitung

Rost, Farbe oder andere Ablagerungen auf dem Rohr absorbieren das Schallsignal. Ein guter akustischer Kontakt zwischen dem Rohr und den Sensoren wird folgendermaßen erreicht:

- Reinigen Sie das Rohr an der Messstelle.
- Entfernen Sie Rost oder lose Farbe. Für ein besseres Messergebnis sollte eine vorhandene Farbschicht auf dem Rohr glatt geschliffen werden.
- Verwenden Sie Koppelfolie oder tragen Sie einen Strang Koppelpaste entlang der Mittellinie auf die Kontaktfläche der Sensoren auf.
- Achten Sie darauf, dass zwischen Sensorkontaktfläche und Rohrwand keine Lufteinschlüsse sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Sensorbefestigung den erforderlichen Druck auf die Sensoren ausübt.

6.2 Ausrichtung

Die Sensoren werden so montiert, dass die Gravuren auf den Sensoren einen Pfeil ergeben (siehe Abb. 6.1). Die Sensorkabel zeigen in einander entgegengesetzte Richtungen.

Zur Bestimmung der Flussrichtung mit Hilfe des Pfeils siehe Abschnitt 8.8.




Abb. 6.1: Korrekte Positionierung der Sensoren

6.3 Befestigung mit Sensorschuh und Spannband

- Kürzen Sie die Spannbänder (Rohrumfang + 120 mm).
- Stellen Sie sicher, dass Teil (2) des Spannschlusses auf Teil (1) liegt (siehe Abb. 6.2). Die Haken von Teil (2) müssen sich auf der äußeren Seite des Spannschlusses befinden.
- Um das Spannschloss am Spannband zu fixieren, ziehen Sie ca. 2 cm des Spannbandes durch den Schlitz des Spannschlusses (siehe Abb. 6.3).
- Biegen Sie das Bandende um und führen Sie das andere Ende des Spannbandes durch die Nut an der Oberseite des Sensorschuhs.
- Legen Sie das Spannschloss auf die Ihnen zugewandte Rohrseite und führen Sie das Spannband um das Rohr herum (siehe Abb. 6.4).
- Setzen Sie den Sensorschuh auf das Rohr. Halten Sie Spannschloss und Sensorschuh mit einer Hand und führen Sie das Spannband durch die Teile (2) und (1) des Spannschlusses (siehe Abb. 6.2).
- Ziehen Sie das Spannband fest und rasten Sie es in den inneren Haken des Spannschlusses ein.

Hinweis! Bei Rohren mit großen Durchmessern muss das Spannband, falls erforderlich, mit Zangen festgezogen werden.




Abb. 6.2: Spannschloss




Abb. 6.3: Spannschloss mit Spannband

Hinweis! Das Spannschloss muss vollständig auf dem Rohr aufliegen, um eine gute Befestigung zu gewährleisten.

- Befestigen Sie den zweiten Sensorschuh in gleicher Weise. Stellen Sie dabei den Sensorabstand mit Hilfe des Maßbandes auf den angezeigten Wert ein.
- Ziehen Sie die Schrauben des Spannschlusses fest.
- Schieben Sie die Sensoren in die Sensorschuhe. Drücken Sie den Sensor fest auf das Rohr. Zwischen Sensoroberfläche und Rohrwand dürfen sich weder ein Luftspalt noch Lufteinschlüsse befinden. Ziehen Sie die Schraube des Sensorschuhs fest.

Hinweis! Wenn die Sensoren an einem senkrechten Rohr befestigt werden und der Messumformer tiefer als die Sensoren steht, sollten die Sensorkabel mit einem Kabelbinder am Spannband befestigt werden, um sie vor mechanischer Belastung zu schützen.




Abb. 6.4: Montierter Sensor im Sensorschuh

7 Inbetriebnahme

7.1 Einschalten

```
FLEXIM FLUXUS
ADM5X07-XXXXXXX
```

Sobald der Messumformer mit der Spannungsversorgung verbunden ist, wird die Seriennummer des Messumformers für kurze Zeit angezeigt.

Während der Anzeige der Seriennummer ist keine Eingabe möglich.

```
>PAR<mes opt sf
Parameter
```

Nach der Initialisierung wird das Hauptmenü in der gewählten Sprache angezeigt. Die Sprache der Anzeige kann eingestellt werden (siehe Abschnitt 7.4).

7.2 Hauptmenü

```
>PAR<mes opt sf
Parameter
```

Das Hauptmenü enthält die Programmzweige:

- `par` (Parameter)
- `mes` (Messen)
- `opt` (Ausgabeoptionen)
- `sf` (Sonderfunktionen)

Der ausgewählte Programmzweig wird zwischen spitzen Klammern in Großbuchstaben angezeigt. Der vollständige Name des ausgewählten Programmzweigs wird in der unteren Zeile angezeigt.

Wählen Sie einen Programmzweig mit Taste  und  aus. Drücken Sie ENTER.


Hinweis!	Durch Drücken der Taste BRK wird die Messung gestoppt und das Hauptmenü ausgewählt.
-----------------	---

Hinweis!	In dieser Bedienungsanleitung sind alle Programmeinträge in Schreibmaschinenschrift dargestellt (<code>Parameter</code>). Die Menüpunkte werden vom Hauptmenü durch einen umgekehrten Schrägstrich " <code>></code> " getrennt.
-----------------	--

7.2.1 Übersicht über Programmzweige

- **Programmzweig** `Parameter`
Eingabe der Rohr- und Medienparameter
- **Programmzweig** `Messen`
Abarbeiten der Schritte für die Messung
- **Programmzweig** `Ausgabeoptionen`
Festlegen von Messgröße, Maßeinheit und der Parameter für die Messwertübertragung
- **Programmzweig** `Sonderfunktion`
enthält die Funktionen, die mit der Messung nicht direkt in Beziehung stehen

Für einen Überblick über die Programmzweige siehe Darstellung unten.



¹ In SYSTEM-Einstel. gibt es die folgenden Menüpunkte:

- Dialoge/Menüs
- Messung
- Ausgänge
- Sonstiges
- Uhr stellen

Für eine detaillierte Übersicht der Menüstruktur siehe Anhang A.

7.2.2 Navigation

Wenn ein vertikaler Pfeil ↑ angezeigt wird, enthält der Menüpunkt eine Auswahlliste. Der aktuelle Listeneintrag wird in der unteren Zeile angezeigt.

Parameter	↑
für Kanal	A:

Scrollen Sie mit Taste **↓** und **→**, um einen Listeneintrag in der unteren Zeile auszuwählen. Drücken Sie ENTER.

In einigen Menüpunkten gibt es in der unteren Zeile eine horizontale Auswahlliste. Der ausgewählte Listeneintrag wird zwischen spitzen Klammern und in Großbuchstaben angezeigt.

Auskleidung	
nein	>JA<

Scrollen Sie mit Taste **↓** und **→**, um einen Listeneintrag in der unteren Zeile auszuwählen. Drücken Sie ENTER.

In einigen Menüpunkten gibt es in der oberen Zeile eine horizontale Auswahlliste. Der ausgewählte Listeneintrag wird in Großbuchstaben zwischen spitzen Klammern angezeigt. Der aktuelle Wert des Listeneintrags wird in der unteren Zeile angezeigt.

R1=FUNK<typ mode	
Funktion:	MAX

Scrollen Sie mit Taste **→**, um einen Listeneintrag in der oberen Zeile auszuwählen.

Scrollen Sie mit Taste **↓**, um einen Wert für den gewählten Listeneintrag in der unteren Zeile auszuwählen. Drücken Sie ENTER.

7.3 HotCodes

Ein HotCode ist eine Ziffernfolge, durch die bestimmte Einstellungen aktiviert werden:

- Sprachauswahl (siehe Abschnitt 7.4)
- manuelle Eingabe des unteren Grenzwerts für den Rohrinnendurchmesser (siehe Abschnitt 10.7)
- Aktivierung des SuperUser-Modus (siehe Kapitel 12)

SYSTEM-Einstel. ↑ Sonstiges	Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\ Sonstiges.
Input a HOTCODE nein >JA<	Wählen Sie ja, um einen HotCode einzugeben.
Please input a HOTCODE: 000000	Geben Sie den HotCode ein. Drücken Sie ENTER.
INVALID HOTCODE HOTCODE: 000000	Wenn ein ungültiger HotCode eingegeben wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Drücken Sie ENTER.
Input a HOTCODE nein >JA<	Wählen Sie ja, um den HotCode erneut einzugeben oder nein, um zum Menüpunkt Sonstiges zurückzukehren.

7.4 Sprachauswahl

Der Messumformer kann in den nachfolgenden Sprachen bedient werden (see Tab. 7.1). Die Sprache wird mit folgenden HotCodes ausgewählt:

Tab. 7.1: HotCodes zur Sprachauswahl

909031	Holländisch
909033	Französisch
909034	Spanisch
909044	Englisch
909049	Deutsch

Abhängig von den technischen Daten des Messumformers können einige Sprachen nicht implementiert sein.

Nach Eingabe der letzten Ziffer erscheint das Hauptmenü in der gewählten Sprache.

Die gewählte Sprache bleibt nach Aus- und Wiedereinschalten des Messumformers erhalten. Bei einem Kaltstart des Messumformers wird die voreingestellte Sprache des Herstellers wieder eingestellt.

7.5 Unterbrechung der Spannungsversorgung

Sobald die Messung beginnt, werden alle aktuellen Messparameter auf einem nichtflüchtigen, kaltstartfesten EPROM gespeichert. Der Betrieb des Messumformers wird durch einen Ausfall der Spannungsversorgung gestoppt. Alle eingegebenen Daten bleiben erhalten.

FLEXIM FLUXUS ADM5X07-XXXXXXXX	Nach Wiederkehr der Spannungsversorgung wird die Seriennummer einige Sekunden lang angezeigt.
-----------------------------------	---

Die gestoppte Messung wird fortgesetzt. Alle ausgewählten Ausgabeoptionen sind weiterhin aktiv. Die Messung wird nach Wiederkehr der Spannungsversorgung nicht fortgesetzt, wenn ein Kaltstart vorgenommen wurde.

8 Grundlegender Messprozess

Die Rohr- und Medienparameter werden für die ausgewählte Messstelle (siehe Kapitel 4) eingegeben. Die Parameterbereiche sind durch die technischen Eigenschaften der Sensoren und des Messumformers begrenzt.

Hinweis! Während der Parametereingabe müssen die Sensoren an den Messumformer angeschlossen sein.

Hinweis! Die Parameter werden erst gespeichert, wenn der Programmzweig `Parameter` einmal vollständig bearbeitet wurde.

8.1 Eingabe der Rohrparameter

```
>PAR<mes opt sf
Parameter
```

Wählen Sie den Programmzweig `Parameter`. Drücken Sie ENTER.

```
Parameter      ↑
für Kanal      A:
```

Wählen Sie den Kanal, für den die Parameter eingegeben werden sollen. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.

8.1.1 Rohraußendurchmesser/Rohrumfang

```
Außendurchmesser
100.0           mm
```

Geben Sie den Rohraußendurchmesser ein. Drücken Sie ENTER.

```
Außendurchmesser
1100.0          MAXIMAL
```

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der eingegebene Parameter außerhalb des Bereichs liegt. Der Grenzwert wird angezeigt.

Beispiel: oberer Grenzwert 1100 mm für die angeschlossenen Sensoren und für eine Rohrwanddicke von 50 mm.

Es ist möglich, statt des Rohraußendurchmessers den Rohrumfang einzugeben (siehe Abschnitt 11.2.1).

Wenn die Eingabe des Rohrumfangs aktiviert ist und 0 (Null) in `Außendurchmesser` eingegeben wird, wird der Menüpunkt `Rohr-Umfang` angezeigt. Wenn der Rohrumfang nicht eingegeben werden soll, drücken Sie Taste BRK, um zum Hauptmenü zurückzukehren, und starten Sie erneut die Parametereingabe.

8.1.2 Rohrwanddicke

```
Wanddicke
3.0           mm
```

Geben Sie die Rohrwanddicke ein. Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Der Rohrinne Durchmesser (= Rohraußendurchmesser - 2x Rohrwanddicke) wird intern berechnet. Wenn der Wert nicht innerhalb des Rohrinne Durchmesserbereichs der angeschlossenen Sensoren liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Es ist möglich, den unteren Grenzwert des Rohrinne Durchmessers für einen gegebenen Sensortyp zu ändern (siehe Abschnitt 10.7).

8.1.3 Rohrmaterial

Das Rohrmaterial muss ausgewählt werden, damit die Schallgeschwindigkeit bestimmt werden kann. Die Schallgeschwindigkeit für die Materialien in der Auswahlliste sind im Messumformer gespeichert.

```
Rohrmaterial    ↑
Stahl (Normal)
```

Wählen Sie das Rohrmaterial aus.

Wenn das Material nicht in der Auswahlliste enthalten ist, wählen Sie `Anderes Material`. Drücken Sie ENTER.

Wenn das Material ausgewählt wurde, wird automatisch die entsprechende Schallgeschwindigkeit eingestellt. Wenn **Anderes Material** ausgewählt wurde, muss die Schallgeschwindigkeit eingegeben werden.

c-Material	
3230.0	m/s

Geben Sie die Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials ein. Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Geben Sie die Schallgeschwindigkeit des Materials ein (d.h. longitudinale oder transversale Schallgeschwindigkeit), die näher bei 2500 m/s liegt.

Für die Schallgeschwindigkeit einiger Materialien siehe Anhang C.1.

8.1.4 Rohrauskleidung

Auskleidung	
nein	>JA<

Wenn das Rohr eine Innenauskleidung hat, wählen Sie **ja**. Drücken Sie ENTER.

Wenn **nein** gewählt wird, wird der nächste Parameter angezeigt (siehe Abschnitt 8.1.5).

Auskleidung aus ↓	
Bitumen	

Wählen Sie das Auskleidungsmaterial aus.

Wenn das Material nicht in der Auswahlliste enthalten ist, wählen Sie **Anderes Material**. Drücken Sie ENTER.

Wenn **Anderes Material** ausgewählt ist, muss die Schallgeschwindigkeit eingegeben werden.

c-Material	
3200.0	m/s

Geben Sie die Schallgeschwindigkeit des Auskleidungsmaterials ein. Drücken Sie ENTER.

Für die Schallgeschwindigkeit einiger Materialien siehe Anhang C.1.

Auskleid.Stärke	
3.0	mm

Geben Sie die Dicke der Auskleidung ein. Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Der Rohrrinnendurchmesser (= Rohraußendurchmesser - 2x Rohrwanddicke - 2x Auskleidungsdicke) wird intern berechnet. Wenn der Wert nicht innerhalb des Innendurchmesserbereichs der angeschlossenen Sensoren liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Es ist möglich, den unteren Grenzwert des Rohrrinnendurchmessers für einen gegebenen Sensortyp zu ändern (siehe Abschnitt 10.7).

8.1.5 Rohrrauigkeit

Das Strömungsprofil des Mediums wird von der Rauigkeit der Rohrrinnenwand beeinflusst. Die Rauigkeit wird zur Berechnung des Profilkorrekturfaktors verwendet. In den meisten Fällen lässt sich die Rauigkeit nicht genau bestimmen und muss deshalb geschätzt werden.

Für die Rauigkeit einiger Materialien siehe Anhang C.2.

Rauigkeit	
0.4	mm

Geben Sie die Rauigkeit für das gewählte Rohr- oder Auskleidungsmaterial ein.

Ändern Sie den Wert entsprechend dem Zustand der inneren Rohrwand. Drücken Sie ENTER.

8.2 Eingabe der Medienparameter

Medium	↓
Wasser	

Wählen Sie das Medium aus der Auswahlliste.

Wenn das Medium nicht in der Auswahlliste enthalten ist, wählen Sie **Anderes Medium**. Drücken Sie ENTER.

Wenn ein Medium aus der Auswahlliste ausgewählt wird, wird direkt der Menüpunkt zur Eingabe der Medientemperatur angezeigt (siehe Abschnitt 8.2.4).

Wenn **Anderes Medium** ausgewählt ist, müssen zunächst die Medienparameter eingegeben werden:

- min. und max. Schallgeschwindigkeit
- kinematische Viskosität
- Dichte

8.2.1 Schallgeschwindigkeit

Zu Beginn der Messung wird die Schallgeschwindigkeit des Mediums zur Berechnung des Sensorabstands verwendet. Die Schallgeschwindigkeit hat jedoch keinen direkten Einfluss auf das Messergebnis. Oft ist der genaue Wert der Schallgeschwindigkeit eines Mediums nicht bekannt. Deshalb muss ein Bereich möglicher Werte der Schallgeschwindigkeit eingegeben werden.

c-Medium	
1500.0	m/s

Geben Sie die mittlere Schallgeschwindigkeit des Mediums ein. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn **Anderes Medium** ausgewählt ist.

c-Medium Bereich	
auto	>USER<

Wählen Sie **auto** oder **user**. Drücken Sie ENTER.

auto: Der Bereich um die mittlere Schallgeschwindigkeit wird durch den Messumformer festgelegt.

user: Der Bereich um die mittlere Schallgeschwindigkeit muss eingegeben werden.

c-Medium=1500m/s	
Bereich +/-150m/s	

Geben Sie den Bereich um die mittlere Schallgeschwindigkeit für das Medium ein. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn **user** ausgewählt wurde.

8.2.2 Kinematische Viskosität

Die kinematische Viskosität beeinflusst das Strömungsprofil des Mediums. Der eingegebene Wert und weitere Parameter werden zur Profilkorrektur verwendet.

kin. Viskosität	
1.00	mm ² /s

Geben Sie die kinematische Viskosität des Mediums ein. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn **Anderes Medium** ausgewählt ist.

8.2.3 Dichte

Mit Hilfe der Dichte wird der Massestrom berechnet (Produkt aus Volumenfluss und Dichte).

Hinweis!	Wenn der Massestrom nicht gemessen wird, drücken Sie ENTER. Die übrigen Messergebnisse bleiben davon unbeeinflusst.
-----------------	--

Dichte	
1.00	g/cm ³

Geben Sie die Betriebsdichte des Mediums ein. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nur, wenn **Anderes Medium** ausgewählt ist.

8.2.4 Medientemperatur

Zu Beginn der Messung wird die Medientemperatur zur Interpolation der Schallgeschwindigkeit und damit zur Berechnung des empfohlenen Sensorabstands verwendet.

Während der Messung wird die Medientemperatur zur Interpolation der Dichte und Viskosität des Mediums verwendet.

Medientemperatur	
20.0	°C

Geben Sie die Medientemperatur ein. Der Wert muss innerhalb des Betriebstemperaturbereichs der Sensoren liegen. Drücken Sie ENTER.

8.3 Andere Parameter

8.3.1 Verlängerungskabel

```
Additional cable
  65.0      m
```

Wenn das Sensorkabel verlängert wird, geben Sie die Länge des Verlängerungskabels (z.B. zwischen Klemmengehäuse und Messumformer) ein. Drücken Sie ENTER.

8.4 Auswahl der Kanäle

Die Kanäle, auf denen gemessen werden soll, können einzeln aktiviert werden.

```
par>MES<opt sf
Messen
```

Wählen Sie den Programmzweig **Messen**. Drücken Sie ENTER.

```
par>MES<opt sf
PARAMETER FEHLEN
```

Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, sind die Parameter nicht vollständig. Geben Sie die fehlenden Parameter im Programmzweig **Parameter** ein.

```
KANAL: >A< B Y Z
MESSEN  ✓  ✓  -  .
```

Die Kanäle für die Messung können aktiviert und deaktiviert werden:



✓: der Kanal ist aktiv

–: der Kanal ist nicht aktiv

•: der Kanal kann nicht aktiviert werden

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.

Hinweis! Ein Kanal kann nicht aktiviert werden, wenn die Parameter ungültig sind, z.B. wenn die Parameter des Kanals im Programmzweig **Parameter** nicht vollständig sind.

- Wählen Sie einen Kanal mit Taste .
- Drücken Sie Taste  zur Aktivierung oder Deaktivierung des ausgewählten Kanals. Drücken Sie ENTER. Ein deaktivierter Kanal wird während der Messung ignoriert. Seine Parameter bleiben unverändert.

8.5 Anzahl der Schallwege festlegen

Von der Anzahl der Durchläufe der Ultraschallwellen durch das Medium hängt die Anordnung der Sensoren auf dem Rohr ab.

Bei einer ungeraden Anzahl von Durchläufen (Durchstrahlungsmodus) werden die Sensoren auf gegenüberliegenden Seiten des Rohrs montiert.

Bei einer geraden Anzahl von Durchläufen (Reflexmodus) werden die Sensoren auf derselben Seite des Rohrs montiert.




Abb. 8.1: Schallweg und Sensorabstand (A)

Eine höhere Anzahl von Durchläufen bedeutet eine höhere Messgenauigkeit. Eine größere Durchlaufstrecke führt jedoch zu einer größeren Signaldämpfung im Medium.

Die Reflexionen an der gegenüberliegenden Rohrwand sowie Ablagerungen an der Rohrwand verursachen zusätzliche Amplitudenverluste des Schallsignals.

Wenn das Signal z.B. vom Medium, vom Rohr, von den Ablagerungen stark gedämpft wird, muss die Anzahl der Schallwege, falls erforderlich, auf 1 gesetzt werden.

Hinweis! Ein exaktes Positionieren der Sensoren ist bei gerader Anzahl von Durchläufen (Reflexmodus) einfacher als bei ungerader Anzahl (Durchstrahlungsmodus).

A: Schallweg
2 NUM

Es wird ein Wert für die Anzahl der Schallwege entsprechend der angeschlossenen Sensoren und der eingegebenen Parameter empfohlen. Ändern Sie den Wert, falls erforderlich. Drücken Sie ENTER.

8.6 Sensorabstand

Sensorabstand
A: 54 mm Reflex

Es wird ein Wert für den Sensorabstand empfohlen. Befestigen Sie die Sensoren (siehe Kapitel 6). Stellen Sie den Wert für den Sensorabstand ein.

Drücken Sie ENTER.

A - Messkanal

Reflex - Reflexmodus

Durchs - Durchstrahlungsmodus

Der Sensorabstand ist der Abstand zwischen den Innenkanten der Sensoren.

Für sehr kleine Rohre ist bei einer Messung im Durchstrahlungsmodus ein negativer Sensorabstand möglich (siehe Abb. 8.1).

Hinweis! Die Genauigkeit des empfohlenen Sensorabstands hängt von der Genauigkeit der eingegebenen Rohr- und Medienparameter ab.

8.6.1 Feineinstellung des Sensorabstands

Sensorabstand
A: 54 mm !



Wenn der angezeigte Sensorabstand eingestellt ist, drücken Sie ENTER.

Der Messlauf zum Positionieren der Sensoren wird gestartet.

S=■■■■■■■
A: ■<>■=54 mm!

Ein Balkendiagramm $s=$ zeigt die Amplitude des empfangenen Signals. Verschieben Sie einen Sensor leicht im Bereich des empfohlenen Sensorabstands, bis das Balkendiagramm max. Länge erreicht (max. 6 Kästchen).

```
S=■■■■■■■
Q=■■■■■■■■■■■
time=          94.0 μs
Q=■■■■■■■■■■■
```

Mit Taste  kann in der oberen Zeile und mit Taste  in der unteren Zeile folgendes angezeigt werden:

- Sensorabstand
- Balkendiagramm $Q =$ (Signalqualität), muss max. Länge erreichen
- Laufzeit t_{time} in μs
- Balkendiagramm $S =$ (Signalamplitude)

Wenn das Signal nicht ausreichend für eine Messung ist, wird Q=UNDEF angezeigt.

Prüfen Sie bei größeren Abweichungen, ob die Parameter korrekt eingegeben wurden oder wiederholen Sie die Messung an einer anderen Stelle des Rohrs.

Sensorabstand?
53.9 mm

Nach genauer Positionierung der Sensoren wird der empfohlene Sensorabstand erneut angezeigt.

Geben Sie den derzeitigen - genauen - Sensorabstand ein. Drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie die Schritte für alle Kanäle, auf denen gemessen wird. Anschließend wird die Messung automatisch gestartet.

8.6.2 Konsistenzprüfung

Wenn im Programmzweig `Parameter` ein breiter Näherungsbereich für die Schallgeschwindigkeit eingegeben wurde oder wenn die genauen Parameter des Mediums nicht bekannt sind, wird eine Konsistenzprüfung empfohlen.

Der Sensorabstand kann während der Messung durch Scrollen mit Taste angezeigt werden.

$$L = (50.0) \begin{matrix} 54.0 \\ 54.5 \end{matrix} \begin{matrix} \text{mm} \\ \text{m}^3/\text{h} \end{matrix}$$

In der oberen Zeile wird der optimale Sensorabstand in Klammern angezeigt (hier: 50.0 mm), dahinter der eingegebene Sensorabstand (hier: 54.0 mm). Der letztere Wert muss dem tatsächlich eingestellten Sensorabstand entsprechen. Drücken Sie ENTER, um den Sensorabstand zu optimieren.

Der optimale Sensorabstand wird aus der gemessenen Schallgeschwindigkeit berechnet. Er ist daher eine bessere Näherung als der zuerst vorgeschlagene Wert, der aus dem im Programmzweig `Parameter` eingegebenen Schallgeschwindigkeitsbereich berechnet wurde.

Wenn die Differenz zwischen dem optimalen und dem eingegebenen Sensorabstand kleiner als in Tab. 8.1 angegeben ist, ist die Messung konsistent und die Messwerte sind gültig. Die Messung kann fortgesetzt werden.

Wenn die Differenz größer ist, stellen Sie den Sensorabstand auf den angezeigten optimalen Wert ein. Prüfen Sie anschließend die Signalqualität und das Balkendiagramm der Signalamplitude (siehe Abschnitt 8.6.1). Drücken Sie ENTER.


Tab. 8.1: Richtwerte zur Signaloptimierung

Sensorfrequenz	Differenz zwischen optimalem und eingegebenem Sensorabstand [mm]
M	10
Q	6

Sensorabstand?
50.0 mm

Geben Sie den neu eingestellten Sensorabstand ein.
Drücken Sie ENTER.

$L = (51.1) \quad 50.0 \text{ mm}$ $54.5 \quad \text{m}^3/\text{h}$
--

Scrollen Sie mit Taste  erneut zur Anzeige des Sensorabstands und überprüfen Sie die Differenz zwischen dem optimalen und dem eingegebenen Sensorabstand. Wiederholen Sie die Schritte, falls erforderlich.

Hinweis!	Ändern Sie während der Messung nie den Sensorabstand, ohne erneut die Konsistenzprüfung zu starten!
-----------------	---

Wiederholen Sie die Schritte für alle Kanäle, auf denen gemessen wird.

8.6.3 Wert der Schallgeschwindigkeit

Durch Drücken der Taste  kann die Schallgeschwindigkeit des Mediums während der Messung angezeigt werden.

Wenn im Programmzweig `Parameter` ein Näherungsbereich für die Schallgeschwindigkeit eingegeben und anschließend der Sensorabstand wie in Abschnitt 8.6.2 beschrieben optimiert wurde, wird empfohlen, die gemessene Schallgeschwindigkeit für die nächste Messung zu notieren. So muss die Feineinstellung nicht wiederholt werden.

Notieren Sie auch die Medientemperatur, da die Schallgeschwindigkeit von der Temperatur abhängt. Der Wert kann im Programmzweig `Parameter` eingegeben werden.

8.7 Beginn der Messung

$A: \text{Volumenfluß}$ $31.82 \quad \text{m}^3/\text{h}$
--

Die Messwerte werden in der unteren Zeile angezeigt. Drücken Sie ENTER, um zur Feineinstellung des Sensorabstands zurückzukehren (siehe Abschnitt 8.6.1).

Wenn mehr als ein Messkanal vorhanden/aktiviert ist, arbeitet der Messumformer mit einem integrierten Messstellenumschalter, der quasi gleichzeitiges Messen auf den verschiedenen Messkanälen ermöglicht.

Der Durchfluss wird auf einem Messkanal ca. 1 s lang gemessen, danach schaltet der Multiplexer zum nächsten aktiven Messkanal.

Die für die Messung notwendige Zeit ist von den Messbedingungen abhängig. Wenn z.B. das Messsignal nicht sofort erfasst wird, kann die Messzeit auch $> 1 \text{ s}$ sein.

Die Ausgänge werden kontinuierlich mit dem Messwert des jeweiligen Kanals bedient. Die Ergebnisse werden entsprechend den aktuell gewählten Ausgabeoptionen angezeigt. Die voreingestellte Maßeinheit des Volumenflusses ist m^3/h . Für die Auswahl der anzuzeigenden Werte und das Einstellen der Ausgabeoptionen siehe Kapitel 9. Für weitere Messfunktionen siehe Kapitel 10.

8.8 Bestimmung der Flussrichtung

Die Flussrichtung im Rohr kann mit Hilfe des angezeigten Volumenflusses in Verbindung mit dem Pfeil auf den Sensoren bestimmt werden:

- Das Medium fließt in Pfeilrichtung, wenn der angezeigte Volumenfluss positiv ist (z.B. $54.5 \text{ m}^3/\text{h}$).
- Das Medium fließt entgegengesetzt zur Pfeilrichtung, wenn der angezeigte Volumenfluss negativ ist (z.B. $-54.5 \text{ m}^3/\text{h}$).

8.9 Beenden der Messung

Eine Messung wird durch Drücken der Taste BRK beendet, wenn sie nicht durch einen Programmier-Code geschützt ist (siehe Abschnitt 10.8).

Hinweis!	Achten Sie darauf, eine laufende Messung nicht durch unbeabsichtigtes Drücken der Taste BRK zu unterbrechen!
-----------------	--

9 Anzeigen der Messwerte

Die Messgröße wird im Programmzweig `Ausgabeoptionen` eingestellt (siehe Abschnitt 9.1).

Während der Messung wird die Bezeichnung der Messgröße in der oberen, der Messwert in der unteren Zeile angezeigt. Die Anzeige kann angepasst werden (siehe Abschnitt 9.3).

9.1 Auswahl der Messgröße und der Maßeinheit

Folgende Messgrößen können gemessen werden:

- **Strömungsgeschwindigkeit:**
wird aus der gemessenen Laufzeitdifferenz berechnet
- **Volumenfluss:**
wird durch Multiplikation der Strömungsgeschwindigkeit mit der Rohquerschnittsfläche berechnet
- **Massestrom:**
wird durch Multiplikation des Volumenflusses mit der Betriebsdichte des Mediums berechnet

Die Messgröße wird folgendermaßen ausgewählt:

<pre>par mes >OPT< sf Ausgabeoptionen</pre>	Wählen Sie den Programmzweig <code>Ausgabeoptionen</code> . Drücken Sie ENTER.
<pre>Ausgabeoptionen ↓ für Kanal A:</pre>	Wählen Sie den Kanal, für den die Messgröße eingegeben werden soll. Drücken Sie ENTER. Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.
<pre>Meßgröße ↓ Volumenfluß</pre>	Wählen Sie die Messgröße in der Auswahlliste. Drücken Sie ENTER.
<pre>Volumen in: ↓ m3/h</pre>	Für die gewählte Messgröße wird eine Liste der verfügbaren Maßeinheiten angezeigt. Die zuletzt ausgewählte Maßeinheit wird zuerst angezeigt. Wählen Sie die Maßeinheit für die gewählte Messgröße. Drücken Sie ENTER.

Drücken Sie Taste BRK, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Die weiteren Anzeigen des Programmzweigs `Ausgabeoptionen` dienen der Aktivierung der Messwertübertragung.

Hinweis! Wenn die Messgröße oder die Maßeinheit geändert wird, müssen die Einstellungen für die Ausgänge geprüft werden (siehe Kapitel 13).

9.2 Umschalten zwischen den Kanälen

Wenn mehr als ein Messkanal vorhanden/aktiviert ist, kann während der Messung die Anzeige für die Messwerte folgendermaßen angepasst werden:

- AutoMux-Modus
 - alle Kanäle
 - nur Verrechnungskanäle
- HumanMux-Modus

Mit der Anweisung `→Mux:Auto/Human` wird zwischen den Modi umgeschaltet (siehe Abschnitt 10.1).

9.2.1 AutoMux-Modus

Im AutoMux-Modus sind die Anzeige und der Messprozess synchronisiert. Der Kanal, auf dem gerade gemessen wird, wird links in der oberen Zeile angezeigt.

Die Messwerte für diesen Messkanal werden, wie im Programmzweig `Ausgabeoptionen` konfiguriert (siehe Abschnitt 9.1), angezeigt. Wenn der Messkanalschalter zum nächsten Kanal schaltet, wird die Anzeige aktualisiert.

<pre>A:Volumenfluß 54.5 m3/h</pre>	<pre>B:Strömungsgesch 1.25 m/s</pre>
---	---

Voreinstellung ist der AutoMux-Modus. Er wird nach einem Kaltstart aktiviert.

Alle Kanäle

Es werden die Messwerte aller Kanäle (Mess- und Verrechnungskanäle) angezeigt. Nach min. 1.5 s wird zum nächsten aktiven Kanal geschaltet.

Nur Verrechnungskanäle

Es werden nur die Messwerte der Verrechnungskanäle angezeigt. Nach min. 1.5 s wird zum nächsten aktiven Verrechnungskanal weitergeschaltet.

Der Modus kann nur aktiviert werden, wenn min. 2 Verrechnungskanäle aktiv sind.

9.2.2 HumanMux Modus

Im HumanMux-Modus werden die Messwerte eines einzelnen Kanals angezeigt. Die Messung auf den anderen Kanälen wird fortgeführt, aber nicht angezeigt.

B:Strömungsgesch 1.25 m/s

Der gewählte Kanal wird in der oberen Zeile links angezeigt.

Wählen Sie die Anweisung `Mux:Nextchan.`, um den nächsten aktivierten Kanal anzuzeigen. Die Messwerte für den ausgewählten Kanal werden angezeigt, wie im Programmzweig `Ausgabeoptionen` konfiguriert (siehe Abschnitt 9.1).

9.3 Anpassen der Anzeige



Während der Messung kann die Anzeige so angepasst werden, dass zwei Messwerte gleichzeitig angezeigt werden (einen in jeder Zeile der Anzeige). Dies hat keinen Einfluss auf die Mengenzählung, die Messwertübertragung usw.

In der oberen Zeile können folgende Informationen angezeigt werden:

- Bezeichnung der Messgröße
- Mengenzählerwerte, falls aktiviert
- Messmodus
- Sensorabstand
- Alarmzustandsanzeige, falls aktiviert (siehe Abschnitt 13.6.5) und falls Alarmausgänge aktiviert sind (siehe Abschnitt 13.6)

In der unteren Zeile können folgende Informationen angezeigt werden:

- Strömungsgeschwindigkeit
- Schallgeschwindigkeit
- Massestrom
- Volumenfluss

Mit Taste  kann während der Messung die Anzeige in der oberen Zeile geändert werden, mit Taste  in der unteren Zeile.


A:Strömungsgesch * 2.47 m/s
--

Das Zeichen * bedeutet, dass der angezeigte Wert (hier: Strömungsgeschwindigkeit) nicht die gewählte Messgröße ist.

9.4 Statuszeile

Wichtige Daten der laufenden Messung sind in der Statuszeile zusammengefasst. Qualität und Präzision der laufenden Messung können so beurteilt werden.

A: S3 Q9 c✓ RT F↓

Mit Taste  kann während der Messung in der oberen Zeile zur Statuszeile gescrollt werden.

	Wert	Bedeutung
S	0	Signalamplitude < 5 %

	9	≥ 90 %
Q	0	Signalqualität < 5 %

	9	≥ 90 %
c		Schallgeschwindigkeit Vergleich der gemessenen und der erwarteten Schallgeschwindigkeit des Mediums. Die erwartete Schallgeschwindigkeit wird aus den Medienparametern berechnet (im Programmzweig <code>Parameter</code> ausgewähltes Medium, Temperaturabhängigkeit).
	√	ok, entspricht dem erwarteten Wert
	↑	> 20 % des erwarteten Wertes
	↓	< 20 % des erwarteten Wertes
	?	unbekannt, kann nicht gemessen werden
R		Strömungsprofil Information über das Strömungsprofil, basierend auf der Reynoldszahl
	T	vollständig turbulentes Strömungsprofil
	L	vollständig laminares Strömungsprofil
	↑	die Strömung befindet sich im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung
	?	unbekannt, kann nicht berechnet werden
F		Strömungsgeschwindigkeit Vergleich der gemessenen Strömungsgeschwindigkeit mit den Strömungsgrenzwerten des Systems
	√	ok, die Strömungsgeschwindigkeit liegt nicht im kritischen Bereich
	↑	die Strömungsgeschwindigkeit ist höher als der aktuelle Grenzwert
	↓	die Strömungsgeschwindigkeit ist geringer als die aktuelle Schleichmenge (auch wenn sie nicht Null gesetzt wird)
	0	die Strömungsgeschwindigkeit liegt im Grenzbereich der Messmethode
	?	unbekannt, kann nicht gemessen werden

9.5 Sensorabstand

L= (51.2) 50.8 mm
54.5 m3/h

Durch Drücken der Taste  ist es während der Messung möglich, zur Anzeige des Sensorabstands zu scrollen.

Der optimale Sensorabstand wird in Klammern angezeigt (hier: 51.2 mm), dahinter der eingegebene Sensorabstand (hier: 50.8 mm).

Der optimale Sensorabstand kann sich während der Messung ändern (z.B. aufgrund von Temperaturschwankungen).


Eine Abweichung vom optimalen Sensorabstand (hier: -0.4 mm) wird intern kompensiert.

Hinweis!	Ändern Sie nie den Sensorabstand während der Messung!
-----------------	---



10 Weitere Messfunktionen

10.1 Ausführen von Anweisungen während der Messung

Anweisungen, die während einer Messung ausführbar sind, werden in der oberen Zeile angezeigt. Eine Anweisung beginnt mit →. Falls programmiert, muss vorher der Programmier-Code eingegeben werden (siehe Abschnitt 10.8).

- Drücken Sie Taste , bis die Anweisung angezeigt wird. Drücken Sie ENTER. Die folgenden Anweisungen sind verfügbar:

Tab. 10.1: Während der Messung ausführbare Anweisungen


Anweisung	Erläuterung
→Adjust transd.	 <p>Umschalten zur Sensorpositionierung. Wenn ein Programmier-Code aktiv ist, wird die Messung 8 s nach der letzten Tastatureingabe fortgesetzt.</p>
→Clear totalizer	 <p>Die Mengenzähler werden auf Null zurückgesetzt.</p>
→Mux:Auto/Human	<p>Umschalten der Anzeige zwischen AutoMux- und HumanMux-Modus (siehe Abschnitt 9.2) Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat oder nur ein Messkanal aktiviert ist.</p>
→Mux:Nextchan.	<p>Anzeige des nächsten Kanals Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat oder nur ein Messkanal aktiviert ist.</p>
→Break measure	<p>Messung abbrechen und zum Hauptmenü zurückkehren</p>

10.2 Dämpfungszahl

Jeder angezeigte Messwert ist ein gleitender Mittelwert über alle Messwerte der letzten x Sekunden, wobei x die Dämpfungszahl ist. Eine Dämpfungszahl gleich 1 s bedeutet, dass die Messwerte nicht gemittelt werden, da die Messrate ungefähr 1/s beträgt. Der voreingestellte Wert von 10 s ist für normale Durchflussbedingungen geeignet.

Stark schwankende Werte, verursacht durch eine größere Dynamik der Strömung, erfordern eine höhere Dämpfungszahl.

- Wählen Sie den Programmzweig *Ausgabeoptionen*. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt *Dämpfung* angezeigt wird.



Geben Sie die Dämpfungszahl ein. Drücken Sie ENTER.

- Drücken Sie Taste BRK, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


10.3 Mengenzähler

Gesamtvolumen oder Gesamtmasse des Mediums an der Messstelle kann bestimmt werden.

Es gibt zwei Mengenzähler, einen für die positive Flussrichtung, einen für die negative Flussrichtung.

Die für die Mengenzählung benutzte Maßeinheit entspricht der Volumen- oder Masseneinheit, die für die Messgröße ausgewählt wurde.

Der Wert eines Mengenzählers besteht aus max. 11 Zeichen, einschließlich max. 4 Dezimalstellen. Für das Anpassen der Anzahl der Dezimalstellen siehe Abschnitt 12.5.



Scrollen Sie in der oberen Zeile mit Taste  zur Anzeige der Mengenzähler.

A:	32.5	m3
	54.5	m3/h

Der Wert des Mengenzählers wird in der oberen Zeile angezeigt (hier: das Volumen, das seit Aktivierung der Mengenzähler an der Messstelle in Flussrichtung vorbeigeströmt ist).

- Drücken Sie ENTER während der Anzeige eines Mengenzählers, um zwischen der Anzeige der Mengenzähler für die beiden Flussrichtungen umzuschalten.
- Wählen Sie die Anweisung `→Clear totalizer` in der oberen Zeile, um die Mengenzähler auf Null zu setzen. Drücken Sie ENTER.

A:KEINE ZÄHLUNG !
3.5 m/s

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Mengenzähler eines Messkanals, auf dem die Strömungsgeschwindigkeit gemessen wird, aktiviert werden sollen. Die Strömungsgeschwindigkeit kann nicht totalisiert werden.

Beim Stoppen der Messung

Das Verhalten der Mengenzähler nach einem Stopp der Messung oder nach dem RESET des Messumformers wird in Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Quantity recall eingestellt.

Quantity recall	
aus	>EIN<

Wenn `ein` gewählt ist, werden die Werte der Mengenzähler gespeichert und für die nächste Messung verwendet.

Wenn `aus` gewählt ist, werden die Mengenzähler auf Null zurückgesetzt.

10.3.1 Überlauf der Mengenzähler

Das Verhalten der Mengenzähler bei Überlauf kann eingestellt werden:

Ohne Überlauf

- Der Wert des Mengenzählers steigt bis zur internen Begrenzung von 10^{38} .
- Die Werte werden, falls erforderlich, in Exponentialschreibweise ($\pm 1.00000E10$) angezeigt. Der Mengenzähler kann nur manuell auf Null zurückgesetzt werden.

Mit Überlauf

- Der Mengenzähler wird automatisch auf Null zurückgesetzt, sobald ± 9999999999 erreicht ist.
- Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Quant. wrapping.

Quant. wrapping	
aus	>EIN<

Wählen Sie `ein`, um mit Überlauf zu arbeiten. Wählen Sie `aus`, um ohne Überlauf zu arbeiten. Drücken Sie ENTER.

Unabhängig von der Einstellung können die Mengenzähler manuell auf Null zurückgesetzt werden.

Hinweis!

Die Ausgabe der Summe beider Mengenzähler (die Durchsatzmenge ΣQ) über einen Ausgang ist nach dem ersten Überlaufen (wrapping) eines der beteiligten Mengenzähler nicht mehr gültig.

Um das Überlaufen eines Mengenzählers zu melden, muss ein Alarmausgang mit der Schaltbedingung `MENGE` und dem Typ `HALTEND` aktiviert werden.

10.4 Oberer Grenzwert der Strömungsgeschwindigkeit

In stark gestörten Umgebungen können einzelne Ausreißer bei den Messwerten der Strömungsgeschwindigkeit auftreten. Wenn die Ausreißer nicht verworfen werden, wirken sie sich auf alle abgeleiteten Messgrößen aus, die dann für die Integration ungeeignet sind (z.B. Impulsausgänge).

Es ist möglich, alle gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten zu ignorieren, die einen voreingestellten oberen Grenzwert überschreiten. Diese Messwerte werden als Ausreißer markiert.

Der obere Grenzwert der Strömungsgeschwindigkeit wird in `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Velocity limit` eingestellt.

Velocity limit
0.0 m/s

Geben Sie 0 (Null) ein, um die Überprüfung auf Ausreißer auszuschalten.

Geben Sie einen Grenzwert > 0 ein, um die Überprüfung auf Ausreißer einzuschalten. Die gemessene Strömungsgeschwindigkeit wird dann mit dem eingegebenen oberen Grenzwert verglichen.

Drücken Sie ENTER.

Wenn die Strömungsgeschwindigkeit größer als der obere Grenzwert ist,

- wird die Strömungsgeschwindigkeit als ungültig markiert. Die Messgröße kann nicht bestimmt werden.
- wird hinter der Maßeinheit "!" angezeigt (im normalen Fehlerfall wird "?" angezeigt)

Hinweis! Wenn der obere Grenzwert zu niedrig ist, ist eine Messung unter Umständen nicht möglich, da die meisten Messwerte als "ungültig" markiert werden.

10.5 Schleichmenge

Die Schleichmenge ist ein unterer Grenzwert für die Strömungsgeschwindigkeit. Alle gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten, die den Grenzwert unterschreiten, und ihre abgeleiteten Werte werden auf Null gesetzt.

Die Schleichmenge kann von der Flussrichtung abhängen oder auch nicht. Die Schleichmenge wird in `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Schleichmenge` eingestellt.

Schleichmenge
absolut >SIGN<

Wählen Sie `sign`, um eine Schleichmenge abhängig von der Flussrichtung festzulegen. Es werden zwei unabhängige Grenzwerte für die positive und die negative Strömungsgeschwindigkeit festgelegt.

Wählen Sie `absolut`, um eine Schleichmenge unabhängig von der Flussrichtung festzulegen. Es wird ein Grenzwert für den Absolutwert der Strömungsgeschwindigkeit festgelegt.

Drücken Sie ENTER.

Schleichmenge
factory >USER<

Wählen Sie `factory`, um den voreingestellten Grenzwert 2.5 cm/s (0.025 m/s) für die Schleichmenge zu verwenden.

Wählen Sie `user`, um die Schleichmenge einzugeben.

Drücken Sie ENTER.

Wenn `Schleichmenge\sign` und `user` ausgewählt ist, müssen zwei Werte eingegeben werden:

+Schleichmenge
2.5 cm/s

Geben Sie die Schleichmenge ein. Drücken Sie ENTER.

Alle positiven Werte der Strömungsgeschwindigkeit, die kleiner als dieser Grenzwert sind, werden auf Null gesetzt.

-Schleichmenge
-2.5 cm/s

Geben Sie die Schleichmenge ein. Drücken Sie ENTER.

Alle negativen Werte der Strömungsgeschwindigkeit, die größer als dieser Grenzwert sind, werden auf Null gesetzt.

Wenn `Schleichmenge\absolut` und `user` ausgewählt ist, muss nur ein Wert eingegeben werden:

Schleichmenge
2.5 cm/s

Geben Sie die Schleichmenge ein. Drücken Sie ENTER.

Der Absolutwert aller Werte der Strömungsgeschwindigkeit, die kleiner als dieser Grenzwert sind, wird auf Null gesetzt.

10.6 Verrechnungskanäle

Hinweis! Verrechnungskanäle stehen nur zur Verfügung, wenn der Messumformer mehr als einen Messkanal hat.

Zusätzlich zu den Ultraschallmesskanälen hat der Messumformer zwei virtuelle Verrechnungskanäle Y und Z. Über die Verrechnungskanäle können die Messwerte der Messkanäle A und B verrechnet werden.

Das Rechenergebnis ist der Messwert des ausgewählten Verrechnungskanals. Dieser Messwert ist den Messwerten eines Messkanals gleichwertig. Alle Operationen, die mit den Messwerten eines Messkanals möglich sind (Mengen-zählung, Ausgänge usw.), können auch mit den Werten eines Verrechnungskanals durchgeführt werden.

10.6.1 Eigenschaften der Verrechnungskanäle

Im Programmzweig `Parameter` müssen die Messkanäle, die verrechnet werden sollen, sowie die Verrechnungsfunktion eingegeben werden.

Ein Verrechnungskanal kann nicht gedämpft werden. Die Dämpfungszahl muss für jeden der beiden Messkanäle gesondert eingestellt werden.

Für jeden Verrechnungskanal können zwei Schleichmengen festgelegt werden. Die Schleichmenge basiert nicht wie bei den Messkanälen auf der Strömungsgeschwindigkeit. Sie wird stattdessen in der Maßeinheit der Messgröße festgelegt, die für den Verrechnungskanal gewählt wurde. Während der Messung werden die Verrechnungswerte mit den Schleichmengen verglichen und, falls erforderlich, auf Null gesetzt.

Ein Verrechnungskanal liefert gültige Messwerte, wenn mindestens ein Messkanal gültige Messwerte liefert.

10.6.2 Parametrieren eines Verrechnungskanals

Parameter
für Kanal Y:

Wählen Sie im Programmzweig `Parameter` einen Verrechnungskanal (Y oder Z). Drücken Sie ENTER.

Verrechnung:
Y= A - B

Die aktuelle Verrechnungsfunktion wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, um die Funktion zu bearbeiten.


>CH1< funct ch2
A - B

In der oberen Zeile werden drei Auswahllisten angezeigt:

- Auswahl des ersten Messkanals (`ch1`)
- Auswahl der Verrechnungsfunktion (`funct`)
- Auswahl des zweiten Messkanals (`ch2`)

Wählen Sie eine Auswahlliste mit Taste .

Die Listeneinträge werden in der unteren Zeile angezeigt.

Scrollen Sie mit Taste  durch die Auswahlliste. Als Eingangskanal können alle Messkanäle sowie deren Absolutwerte gewählt werden.

Es können folgende Verrechnungsfunktionen eingestellt werden:

- -: Y = ch1 - ch2
- +: Y = ch1 + ch2
- (+) / 2: Y = (ch1 + ch2) / 2
- |- |: Y = |ch1 - ch2|

Drücken Sie ENTER.

10.6.3 Ausgabeoptionen für einen Verrechnungskanal

Ausgabeoptionen
für Kanal Y:

Wählen Sie einen Verrechnungskanal im Programmzweig `Ausgabeoptionen`. Drücken Sie ENTER.

Meßgröße
Massefluß

Wählen Sie die zu berechnende Messgröße. Drücken Sie ENTER.

Achten Sie darauf, dass die für den Verrechnungskanal gewählte Messgröße aus den Messgrößen der gewählten Messkanäle berechnet werden kann. Tab. 10.2 zeigt die möglichen Kombinationen.

Tab. 10.2: Messgröße des Verrechnungskanals

Messgröße des Verrechnungskanals	mögliche Messgröße des ersten Messkanals (ch1)				mögliche Messgröße des zweiten Messkanals (ch2)			
	Strömungs- geschwindig- keit	Volumenfluss	Massestrom		Strömungs- geschwindig- keit	Volumenfluss	Massestrom	
Strömungsgeschwindigkeit	x	x	x		x	x	x	
Volumenfluss		x	x			x	x	
Massestrom		x	x			x	x	

Beispiel: Die Differenz der Volumenflüsse der Messkanäle A und B soll ermittelt werden.

Die Messgröße von Kanal A und B kann der Volumenfluss oder der Massestrom sein, nicht jedoch die Strömungsgeschwindigkeit. Die Messgrößen der beiden Messkanäle müssen nicht identisch sein (Kanal A = Massestrom, Kanal B = Volumenfluss).

Masse in: ↑
kg/h

Wählen Sie die Maßeinheit. Drücken Sie ENTER.

Für jeden Verrechnungskanal können zwei Schleichmengen festgelegt werden. Sie werden in der Maßeinheit der Messgröße festgelegt, die für den Verrechnungskanal gewählt wurde.

+Schleichmenge
1.00 kg/h

Alle positiven Verrechnungswerte, die kleiner als der Grenzwert sind, werden auf 0 gesetzt.

-Schleichmenge
-2.00 kg/h

Alle negativen Verrechnungswerte, die größer als der Grenzwert sind, werden auf 0 gesetzt.

10.6.4 Messen mit Verrechnungskanälen

par >MES< opt sf
Messen

Wählen Sie den Programmzweig **Messen**. Drücken Sie ENTER.

KANAL: A B >Y< Z
MESSEN ✓ ✓ ✓ .

Aktivieren Sie die erforderlichen Kanäle. Verrechnungskanäle werden wie ein Messkanal aktiviert oder deaktiviert. Drücken Sie ENTER.

WARNUNG! KANAL
B: INAKTIV!

Wenn ein Messkanal nicht aktiviert worden ist, der für einen aktivierten Verrechnungskanal benötigt wird, wird eine Warnung angezeigt. Drücken Sie ENTER.


- Positionieren Sie die Sensoren für alle aktivierten Messkanäle. Die Messung wird anschließend automatisch gestartet.


Y: Strömungsgesch
53.41 m/s

Wenn ein Verrechnungskanal aktiviert ist, wird zu Beginn der Messung automatisch der HumanMux-Modus (siehe Abschnitt 9.2.2) ausgewählt und es werden die Messwerte des Verrechnungskanals angezeigt.

Wenn der AutoMux-Modus ausgewählt wird, werden abwechselnd die Messwerte der Messkanäle, aber nicht der Verrechnungskanäle angezeigt.

Y: A - B
53.41 m/s

Drücken Sie Taste  zur Anzeige der Verrechnungsfunktion.

Drücken Sie Taste , um die Messwerte der verschiedenen Kanäle anzuzeigen.

10.7 Änderung des Grenzwerts für den Rohrrinnendurchmesser

Es ist möglich, den unteren Grenzwert des Rohrrinnendurchmessers für einen gegebenen Sensortyp zu ändern.

- Geben Sie HotCode **071001** ein.

DNmin Q-Transd.
15 mm

Geben Sie den unteren Grenzwert für den Rohrrinnendurchmesser des angezeigten Sensortyps ein. Drücken Sie ENTER, um den nächsten Sensortyp auszuwählen.

Hinweis!

Bei Einsatz eines Sensors unterhalb seines empfohlenen Rohrrinnendurchmessers kann sich eine Messung als unmöglich erweisen.

10.8 Programmier-Code

Eine laufende Messung kann durch einen Programmier-Code vor einem unbeabsichtigten Eingriff geschützt werden.

Wenn ein Programmier-Code festgelegt wurde, wird er abgefragt, sobald in die Messung eingegriffen wird (eine Anweisung oder Taste BRK).

Wenn ein Programmier-Code aktiv ist, wird beim Drücken einer Taste die Meldung `Program code active` einige Sekunden lang angezeigt.


Zum Ausführen einer Anweisung genügt es, die ersten drei Stellen des Programmier-Codes einzugeben (= Access Code).

Zum Stoppen einer laufenden Messung muss der komplette Programmier-Code eingegeben werden (= Break Code).

Die Eingabe eines Programmier-Codes wird mit Taste C abgebrochen.

Hinweis!

Vergessen Sie den Programmier-Code nicht!

Sonderfunktion 
Programmier-Code

Wählen Sie Sonderfunktion\Programmier-Code.

Programmier-Code

Geben Sie einen Programmier-Code mit max. 6 Stellen ein. Drücken Sie ENTER.

UNGÜLTIGER CODE!
909049

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn eine reservierte Zahl eingegeben wurde (z.B. ein HotCode für die Sprachauswahl).



Ein Programmier-Code bleibt gültig, solange:

- kein anderer gültigen Programmier-Code eingegeben wird oder
- der Programmier-Code nicht deaktiviert wird.

10.8.1 Eingriff in die Messung

Wenn Taste BRK gedrückt wird:

INPUT BREAK_CODE
CODE: 000000

Geben Sie den Programmier-Code mit den Tasten  und  ein. Drücken Sie ENTER.

INPUT BREAK_CODE
UNGÜLTIGER CODE!

Wenn der eingegebene Programmier-Code ungültig ist, wird einige Sekunden lang eine Fehlermeldung angezeigt.

Wenn der eingegebene Programmier-Code gültig ist, wird die Messung gestoppt.


Wenn eine Anweisung ausgewählt wird:

INP. ACCESS CODE
CODE: 000000

Geben Sie die ersten drei Stellen des Programmier-Codes mit den Tasten  und  ein. Drücken Sie ENTER.

Zunächst wird 000000 angezeigt. Wenn der Programmier-Code mit 000 beginnt, kann direkt ENTER gedrückt werden.

10.8.2 Deaktivieren des Programmier-Codes



Programmier-Code

Wählen Sie Sonderfunktion\Programmier-Code.

Durch Eingabe von "-----" wird der Programmier-Code gelöscht. Drücken Sie ENTER.

Wenn das Zeichen "-" weniger als sechsmal eingegeben wird, wird diese Zeichenfolge als neuer Programmier-Code verwendet.

11 Einstellungen

11.1 Uhrzeit und Datum

Der Messumformer hat eine batteriebetriebene Uhr.

11.1.1 Uhrzeit


```
SYSTEM-Einstel. ↓
Uhr Stellen
```


Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\ Uhr Stellen. Drücken Sie ENTER.

```
ZEIT      11:00
ok        >NEU<
```

Die aktuelle Zeit wird angezeigt. Wählen Sie **ok**, um die Uhrzeit zu bestätigen, oder **neu**, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie ENTER.

```
ZEIT      11:00
Zeit stellen !
```

Wählen Sie das zu bearbeitende Zeichen mit Taste  aus.

Bearbeiten Sie das ausgewählte Zeichen mit Taste  und C. Drücken Sie ENTER.

```
ZEIT      11:11
>OK<      neu
```

Die neue Uhrzeit wird angezeigt. Wählen Sie **ok**, um die Uhrzeit zu bestätigen, oder **neu**, um die Uhrzeit erneut einzustellen. Drücken Sie ENTER.


11.1.2 Datum


Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, wird **DATUM** angezeigt.

```
DATUM 25.01.2011
ok      >NEU<
```

Wählen Sie **ok**, um das Datum zu bestätigen, oder **neu**, um das Datum einzustellen. Drücken Sie ENTER.

```
DATUM 25.01.2011
Datum stellen !
```

Wählen Sie das zu bearbeitende Zeichen mit Taste  aus.

Bearbeiten Sie das ausgewählte Zeichen mit Taste  und C. Drücken Sie ENTER.

```
DATUM 26.01.2011
>OK<      neu
```

Das neue Datum wird angezeigt. Wählen Sie **ok**, um das Datum zu bestätigen, oder **neu**, um das Datum erneut einzustellen. Drücken Sie ENTER.

11.2 Dialoge und Menüs

```
SYSTEM-Einstel. ↓
Dialoge/Menüs
```

Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\ Dialoge/Menüs. Drücken Sie ENTER.

Hinweis!

Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert. Wenn der Menüpunkt durch Drücken der Taste BRK beendet wird, werden die Änderungen nicht gespeichert.

11.2.1 Rohrumfang

```
Rohr-Umfang
aus          >EIN<
```

Wählen Sie **ein**, wenn im Programmzweig **Parameter** der Rohrumfang anstelle des Rohrdurchmessers eingegeben werden soll. Drücken Sie ENTER.

```
Außendurchmesser
100.0      mm
```

Wenn **ein** für Rohr-Umfang gewählt wurde, wird im Programmzweig **Parameter** trotzdem nach dem Rohraußendurchmesser gefragt.

Um den Menüpunkt **Rohr-Umfang** auszuwählen, geben Sie **0** (Null) ein. Drücken Sie ENTER.

```
Rohr-Umfang
314.2      mm
```

Der Wert in **Rohr-Umfang** wird aus dem zuletzt angezeigten Rohraußendurchmesser berechnet.

Beispiel: $100 \text{ mm} \cdot \pi = 314.2 \text{ mm}$

Rohr-Umfang	
180	mm

Geben Sie den Rohrumfang ein. Die Grenzwerte für den Rohrumfang werden aus den Grenzwerten für den Rohraußendurchmesser berechnet.

Außendurchmesser	
57.3	mm

Beim nächsten Abarbeiten des Programmzweigs `Parameter` wird der Rohraußendurchmesser angezeigt, der sich aus dem zuletzt eingegebenen Rohrumfang ergibt.

Beispiel: $180 \text{ mm} : \pi = 57.3 \text{ mm}$

Hinweis!

Die Bearbeitung des Rohrumfangs erfolgt nur temporär. Wenn der Messumformer zum Rohrumfang zurückschaltet (interne Neuberechnung), können geringfügige Rundungsfehler auftreten.

Beispiel: eingegebener Rohrumfang: 100 mm
angezeigter Rohraußendurchmesser: 31.8 mm
Wenn der Messumformer intern zum Rohrumfang zurückschaltet, wird 99.9 mm angezeigt.

11.2.2 Sensorabstand

Sensorabstand	
auto	>USER<

empfohlene Einstellung: `user`

- `user` wird gewählt, wenn immer an derselben Messstelle gearbeitet wird.
- `auto` kann gewählt werden, wenn die Messstelle häufig gewechselt wird.

Sensorabstand?	
(50.8) 50.0	mm

Im Programmzweig `Messen` wird der empfohlene Sensorabstand in Klammern angezeigt, dahinter der eingegebene Sensorabstand, wenn der empfohlene und der eingegebene Sensorabstand nicht übereinstimmen.

Sensorabstand?	
50.8	mm

Während der Sensorpositionierung wird im Programmzweig `Messen`

- nur der eingegebene Sensorabstand angezeigt, wenn `Sensorabstand = user` gewählt ist und der empfohlene und der eingegebene Sensorabstand übereinstimmen
- nur der empfohlene Sensorabstand angezeigt, wenn `Sensorabstand = auto` gewählt ist

11.2.3 Fehlerverzögerung

Die Fehlerverzögerung ist die Zeit, nach deren Ablauf ein Fehlerwert an einen Ausgang gesendet wird, wenn keine gültigen Messwerte verfügbar sind.

Error-val. delay	
dämpfung	>EDIT<

Wählen Sie `edit`, um eine Fehlerverzögerung einzugeben. Wählen Sie `dämpfung`, wenn die Dämpfungszahl als Fehlerverzögerung verwendet werden soll.

Für weitere Informationen über das Verhalten bei fehlenden Messwerten siehe Abschnitt 13.1.2 und 13.2.

11.2.4 Alarmzustandsanzeige

SHOW RELAIS STAT	
aus	>EIN<

Wählen Sie `ein`, um den Alarmzustand während der Messung anzuzeigen.

Für weitere Informationen zu Alarmausgängen siehe Abschnitt 13.6.

11.2.5 Vorzugseinheiten

Für Länge, Temperatur und Druck können Vorzugseinheiten eingestellt werden:

Length unit	
>[mm]<	[inch]

Wählen Sie `mm` oder `inch` als Vorzugseinheit für die Länge. Drücken Sie ENTER.

Temperatur	
>[°C]<	[°F]

Wählen Sie `°C` oder `°F` als Vorzugseinheit für die Temperatur. Drücken Sie ENTER.

Druck	
>[bar]<	[psi]

Wählen Sie `bar` oder `psi` als Vorzugseinheit für den Druck. Drücken Sie ENTER.

11.2.6 Einstellung für den Mediendruck

Es kann eingestellt werden, ob der absolute Druck oder der relative Druck verwendet wird:

Pressure absolut	
aus	>EIN<

Wählen Sie `ein` oder `aus`. Drücken Sie ENTER.

Wenn `ein` ausgewählt ist, wird der absolute Druck p_a angezeigt/eingegeben/ausgegeben.

Wenn `aus` ausgewählt ist, wird der relative Druck p_g angezeigt/eingegeben/ausgegeben.

$$p_g = p_a - 1.01 \text{ bar}$$

Mediendruck	
1.00 bar (a)	

Der Druck mit Maßeinheit wird z.B. im Programmzweig `Parameter` angezeigt. Dahinter steht der ausgewählte Druck in Klammern:

a - Absolutdruck

g - Relativdruck

Hinweis! Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert.

11.3 Messeinstellungen

SYSTEM-Einstel. ↑	
Messung	

Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung`. Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert. Wenn der Menüpunkt durch Drücken der Taste BRK beendet wird, werden die Änderungen nicht gespeichert.

Schleichmenge	
absolut	>SIGN<

Ein unterer Grenzwert für die Strömungsgeschwindigkeit kann eingegeben werden (siehe Abschnitt 10.5).

Schleichmenge	
factory	>USER<

Velocity limit	
24.0	m/s

Ein oberer Grenzwert für die Strömungsgeschwindigkeit kann eingegeben werden (siehe Abschnitt 10.4).

Geben Sie 0 (Null) ein, um die Strömungsgeschwindigkeitskontrolle auszuschalten.

Quant. wrapping	
aus	>EIN<

Wählen Sie das Verhalten der Mengenzähler bei Überlauf (siehe Abschnitt 10.3.1).

Quantity recall	
aus	>EIN<

Wählen Sie `ein`, damit die vorherigen Mengenzählerwerte nach Neustart der Messung erhalten bleiben.

Wählen Sie `aus`, damit die Mengenzähler nach Neustart der Messung auf Null zurückgesetzt werden.

```
Turbulence mode
aus          >EIN<
```

Die Aktivierung des Turbulenzmodus kann die Signalqualität bei hoher Turbulenz verbessern (z.B. in der Nähe eines Krümmers oder Ventils). Ein SNR von min. 6 dB während der Messung ist notwendig.

Hinweis! Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert.



11.4 Kontrast einstellen

```
SYSTEM-Einstel. ↓
Sonstiges
```

Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Sonstiges`, um den Kontrast für die Anzeige des Messumformers einzustellen. Drücken Sie ENTER.

```
SETUP DISPLAY
← CONTRAST →
```

Der Kontrast der Anzeige kann mit folgenden Tasten eingestellt werden:

-  erhöht den Kontrast
-  verringert den Kontrast

Hinweis! Nach einem Kaltstart wird die Anzeige auf mittleren Kontrast zurückgesetzt.

11.5 Geräteinformationen

```
Sonderfunktion ↓
Geräte-Info
```

Wählen Sie `Sonderfunktion\Geräte-Info`, um Informationen über den Messumformer zu erhalten. Drücken Sie ENTER.

```
ADM5X07-XXXXXXXX
V x.xx   dd.mm.yy
```

Typ und Seriennummer des Messumformers werden in der oberen Zeile angezeigt.

Die Firmwareversion des Messumformers mit Datum wird in der unteren Zeile angezeigt.

Drücken Sie ENTER.

12 SuperUser-Modus

Der SuperUser-Modus ermöglicht eine erweiterte Signal- und Messwertdiagnose sowie die Festlegung zusätzlicher, an die Applikation angepasster Parameter für die Messstelle zur Optimierung der Messergebnisse oder im Rahmen experimenteller Arbeiten. Besonderheiten des SuperUser-Modus sind:

- Voreinstellungen werden nicht eingehalten.
- Bei der Parametereingabe werden keine Plausibilitätsprüfungen durchgeführt.
- Es wird nicht geprüft, ob die eingegebenen Parameter innerhalb der Grenzwerte liegen, die durch die physikalischen Gesetze und die technischen Daten festgelegt sind.
- Die Schleichmenge ist nicht aktiv.
- Die Anzahl der Schallwege muss eingegeben werden.
- Einige Menüpunkte, die im normalen Betrieb nicht sichtbar sind, werden angezeigt.

Achtung! Der SuperUser-Modus ist für erfahrene Benutzer mit erweitertem Applikationswissen vorgesehen. Die geänderten Parameter können Auswirkungen auf den normalen Messmodus haben und bei der Einrichtung einer neuen Messstelle zu falschen Messwerten oder zum Ausfall der Messung führen.

12.1 Aktivierung/Deaktivierung

Geben Sie HotCode **071049** ein.

```
SUPERUSER MODE
*IS ACTIVE NOW*
```

Es wird angezeigt, dass der SuperUser-Modus aktiviert ist. Drücken Sie ENTER. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Geben Sie HotCode **071049** erneut ein, um den SuperUser-Modus zu deaktivieren.

```
SUPERUSER MODE
IS PASSIVE NOW
```

Es wird angezeigt, dass der SuperUser-Modus deaktiviert ist. Drücken Sie ENTER. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Achtung! Einige der festgelegten Parameter bleiben nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.2 Festlegen der Strömungsparameter

Im SuperUser-Modus können einige Strömungsparameter (Profilgrenzen, Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit) für die jeweilige Applikation oder Messstelle festgelegt werden.

```
Messung      ↑
Kalibrierdaten
```

Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Kalibrierdaten. Drücken Sie ENTER.

```
Kalibrierdaten ↓
für Kanal      A:
```

Wählen Sie den Messkanal, für den die Strömungsparameter festgelegt werden sollen. Drücken Sie ENTER.

12.2.1 Profilgrenzen

```
A:Profile bounds
factory >USER<
```

Wählen Sie *user*, wenn die Profilgrenzen festgelegt werden sollen. Wenn *factory* gewählt wird, werden die voreingestellten Profilgrenzen verwendet und der Menüpunkt *Calibration* wird angezeigt (siehe Abschnitt 12.2.2).

Drücken Sie ENTER.

```
Laminar flow
if R*<      0
```

Geben Sie die max. Reynoldszahl ein, bei der eine laminare Strömung vorliegt. Die Eingabe wird auf Hunderter gerundet. Geben Sie 0 (Null) ein, um den voreingestellten Wert zu verwenden.

Bereich: 0...25 500
Voreinstellung: 1 000

Drücken Sie ENTER.

```
Turbulent flow
if R*> 0
```

Geben Sie die min. Reynoldszahl ein, bei der eine turbulente Strömung vorliegt. Die Eingabe wird auf Hunderter gerundet. Geben Sie 0 (Null) ein, um den voreingestellten Wert zu verwenden.

Bereich: 0...25 500
Voreinstellung: 3 000

Drücken Sie ENTER.

```
A:Calibration ?
>AUS< ein
```

Jetzt erscheint die Abfrage, ob zusätzlich eine Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit festgelegt werden soll. Wählen Sie **ein**, um die Korrekturdaten festzulegen, **aus**, um ohne Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit zu arbeiten und zum Menüpunkt **SYSTEM-Einstel.** zurückzukehren.

Für die Festlegung der Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit siehe Abschnitt 12.2.2.

Beispiel: Profilgrenze für die laminare Strömung: 1 500
Profilgrenze für die turbulente Strömung: 2 500

Bei Reynoldszahlen <1 500 wird während der Messung bei der Berechnung der Messgröße von einer laminaren Strömung ausgegangen. Bei Reynoldszahlen >2 500 wird von einer turbulenten Strömung ausgegangen. Der Bereich 1 500...2 500 ist der Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung.

Achtung! Die festgelegten Profilgrenzen bleiben nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.2.2 Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit

Nach der Festlegung der Profilgrenzen (siehe Abschnitt 12.2.1) kann eine Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit festgelegt werden:

$$v_{\text{cor}} = m \cdot v + n$$

mit

- v - gemessene Strömungsgeschwindigkeit
- m - Steilheit, Bereich: -2.000...+2.000
- n - Offset, Bereich: -12.7...+12.7 cm/s
- v_{cor} - korrigierte Strömungsgeschwindigkeit

Alle von der Strömungsgeschwindigkeit abgeleiteten Größen werden dann mit der korrigierten Strömungsgeschwindigkeit berechnet. Die Korrekturdaten werden bei der Online- und Offline-Übertragung an den PC oder Drucker übertragen.

Hinweis! Während der Messung wird nicht angezeigt, dass die Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit aktiviert ist.

A:Calibration ?
aus >EIN<

Wählen Sie ein, um die Korrekturdaten festzulegen, aus, um ohne Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit zu arbeiten und zum Menüpunkt SYSTEM-Einstel. zurückzukehren.

A:Steilheit=
1.000

Wenn ein gewählt worden ist, geben Sie die Steilheit ein. Die Eingabe von 0.0 deaktiviert die Korrektur.

Bereich: -2.000...+2.000

Drücken Sie ENTER.

A:Offset=
0.0 cm/s

Geben Sie den Offset ein. Geben Sie 0 (Null) ein, um ohne Offset zu arbeiten.

Bereich: -12.7...+12.7 cm/s

Drücken Sie ENTER.

Beispiel 1: Steilheit: 1.1
Offset: -10.0 cm/s = -0.1 m/s

Wenn eine Strömungsgeschwindigkeit $v = 5$ m/s gemessen wird, wird sie vor der Berechnung abgeleiteter Größen folgendermaßen korrigiert:

$$v_{\text{cor}} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$$

Beispiel 2: Steilheit: -1.0
Offset: 0.0

Nur das Vorzeichen der Messwerte ändert sich.

Hinweis! Die Korrekturdaten werden erst gespeichert, wenn eine Messung gestartet wird. Wenn der Messumformer ausgeschaltet wird, ohne dass eine Messung gestartet worden ist, gehen die eingegebenen Korrekturdaten verloren.

Achtung! Die Korrektur der Strömungsgeschwindigkeit bleibt nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.3 Begrenzung der Signalverstärkung

Um zu verhindern, dass Stör- und/oder Rohrwandsignale (z.B. bei einem leergelaufenen Rohr) als Nutzsignale interpretiert werden, kann eine max. Signalverstärkung festgelegt werden. Wenn die Signalverstärkung größer ist als die max. Signalverstärkung,

- wird der Messwert als ungültig markiert. Die Messgröße kann nicht ermittelt werden.
- wird während der Messung hinter der Maßeinheit eine Raute "#" angezeigt (im normalen Fehlerfall wird ein "?" angezeigt).

Wählen Sie Sonderfunktion/SYSTEM-Einstel./Messung/Sonstiges. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt Gain threshold angezeigt wird.

A: Gain threshold
Fail if > 90 dB

Geben Sie für jeden Messkanal die max. Signalverstärkung ein. Geben Sie 0 (Null) ein, wenn ohne Begrenzung der Signalverstärkung gearbeitet werden soll.

Bereich: 0...255

Drücken Sie ENTER.

Achtung! Die Begrenzung der Signalverstärkung bleibt nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.4 Oberer Grenzwert der Schallgeschwindigkeit

Bei der Bewertung der Plausibilität des Signals wird geprüft, ob sich die Schallgeschwindigkeit innerhalb eines festgelegten Bereichs befindet. Der dabei verwendete obere Grenzwert der Schallgeschwindigkeit des Mediums ergibt sich aus dem größeren der folgenden Werte:

- fester oberer Grenzwert, Voreinstellung: 1 848 m/s
- Wert der Schallgeschwindigkeitskurve des Mediums am Arbeitspunkt plus Offset, Voreinstellung des Offsets: 300 m/s

Im SuperUser-Modus können diese Werte für Medien, die nicht im Datensatz des Messumformers enthalten sind, festgelegt werden. Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Sonstiges`. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt `Bad soundspeed` angezeigt wird.

```
A: Bad soundspeed
thresh. 2007 m/s
```

Geben Sie für jeden Messkanal den festen oberen Grenzwert der Schallgeschwindigkeit ein. Geben Sie 0 (Null) ein, um den voreingestellten Wert zu verwenden.

Bereich: 0...3 000 m/s
Voreinstellung: 1 848 m/s
Drücken Sie ENTER.

```
A: Bad soundspeed
offset: +321 m/s
```

Geben Sie für jeden Messkanal den Offset ein. Geben Sie 0 (Null) ein, um den voreingestellten Wert zu verwenden.

Bereich: 0...900 m/s
Voreinstellung: 300 m/s
Drücken Sie ENTER.

Beispiel: fester oberer Grenzwert der Schallgeschwindigkeit `thresh. : 2 007 m/s`
`offset: 600 m/s`
Wert der Schallgeschwindigkeitskurve am Arbeitspunkt: 1 546 m/s
Da $1\,546\text{ m/s} + 600\text{ m/s} = 2\,146\text{ m/s}$ größer ist als der feste obere Grenzwert von 2 007, wird dieser Wert bei der Bewertung der Plausibilität des Signals als oberer Grenzwert der Schallgeschwindigkeit verwendet.

```
GAIN=91dB
SS=1038/2146 m/s
```

Der gültige Bereich der Schallgeschwindigkeiten (`SS=`) kann während der Messung in der unteren Zeile angezeigt werden. Der zweite Wert (hier: 2 146 m/s) entspricht dem oberen Grenzwert am Arbeitspunkt.

Achtung! Der festgelegte obere Grenzwert der Schallgeschwindigkeit bleibt nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.5 Anzahl der Dezimalstellen der Mengenzähler

Die Mengenzählerwerte können mit insgesamt bis zu 11 Stellen dargestellt werden, z.B. 74890046.03. Im SuperUser-Modus kann die Anzahl der Dezimalstellen festgelegt werden.

Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Sonstiges`. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt `Total digits` angezeigt wird.

```
Total digits  ↑
Automatic
```

Wählen Sie einen der folgenden Listeneinträge:

Automatic: dynamische Anpassung
Fixed to x digit: x Dezimalstellen
(Bereich: 0...4)

Drücken Sie ENTER.

Total digits = Automatic

Die Anzahl der Dezimalstellen wird dynamisch angepasst. Kleine Mengenzählerwerte werden zunächst mit drei Dezimalstellen angezeigt. Bei größeren Mengenzählerwerten wird die Anzahl der Dezimalstellen reduziert.

max. Wert	Anzeige
$< 10^6$	±0.000 ... ±999999.999
$< 10^7$	±1000000.00 ... ±999999.99
$< 10^8$	±10000000.0 ... ±9999999.9
$< 10^{10}$	±1000000000 ... ±999999999

Total digits = Fixed to x digit

Die Anzahl der Dezimalstellen ist konstant. Der max. Mengenzählerwert verringert sich mit der Anzahl der Dezimalstellen.

Dezimalstellen	max. Wert	max. Anzeige
0	$< 10^{10}$	±9999999999
1	$< 10^8$	±99999999.9
2	$< 10^7$	±9999999.99
3	$< 10^6$	±999999.999
4	$< 10^5$	±99999.9999

Hinweis! Die hier festgelegte Anzahl der Dezimalstellen und der max. Wert wirkt sich nur auf die Anzeige der Mengenzähler aus.

Für das Einstellen des Verhaltens der Mengenzähler nach Erreichen des max. Werts siehe Abschnitt 10.3.1.

12.6 Manuelles Zurücksetzen der Mengenzähler

Wenn das manuelle Zurücksetzen der Mengenzähler aktiviert ist, können die Mengenzähler auch bei aktiviertem Programmier-Code während der Messung durch dreimaliges Drücken der Taste C auf Null zurückgesetzt werden.

Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Sonstiges`. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt `3xC clear totals` angezeigt wird.

```
3xC clear totals
aus                >EIN<
```

Wählen Sie `ein`, um das manuelle Zurücksetzen der Mengenzähler zu aktivieren, `aus`, um es zu deaktivieren. Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Das manuelle Zurücksetzen der Mengenzähler bleibt nach der Deaktivierung des SuperUser-Modus aktiv.

12.7 Anzeige der Summe der Mengenzähler

Die Summe der Mengenzähler beider Flussrichtungen kann während der Messung in der oberen Zeile angezeigt werden.

Wählen Sie `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Sonstiges`. Drücken Sie ENTER, bis der Menüpunkt `Show ΣQ` angezeigt wird.

```
Show ΣQ
aus                >EIN<
```

Wählen Sie `ein`, um die Anzeige der Summe der Mengenzähler zu aktivieren, `aus`, um sie zu deaktivieren. Drücken Sie ENTER.

```
ΣQ                13.2 m3
```

Wenn die Anzeige der Summe der Mengenzähler aktiviert ist, kann die Summe `ΣQ` der Mengenzähler während der Messung in der oberen Zeile angezeigt werden.

12.8 Anzeige während der Messung

Neben den normalen Informationen (siehe Abschnitt 9.3) können im SuperUser-Modus während der Messung folgende Diagnosewerte angezeigt werden:

- Absolutlaufzeit des Messsignals
- Schallgeschwindigkeit
- Reynoldszahl
- Varianz des Messsignals
- Bereich der Schallgeschwindigkeiten
- Signalverstärkung
- SCNR-Wert

13 Ausgänge

Die Ausgänge müssen installiert und aktiviert werden, bevor sie verwendet werden können:

- Zuweisen eines Messkanals (Quellkanals) zu dem Ausgang (wenn der Durchfluss-messumformer mehr als einen Messkanal hat)
- Zuweisen der Messgröße (Quellgröße), die der Quellkanal zum Ausgang übertragen soll, und der Eigenschaften des Signals
- Bestimmen des Verhaltens des Ausgangs, wenn keine gültigen Messwerte verfügbar sind
- Aktivieren des installierten Ausgangs im Programmzweig *Ausgabeoptionen*

13.1 Installation eines Ausgangs

Die Ausgänge werden in *Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Prozeß-Ausgänge* installiert.

Hinweis!

Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert. Wenn der Menüpunkt durch Drücken der Taste BRK beendet wird, werden die Änderungen nicht gespeichert.

SYSTEM-Einstel. ↑
Prozeß-Ausgänge

Wählen Sie *Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Prozeß-Ausgänge*. Drücken Sie ENTER.

Install Output ↑
Strom I1

Wählen Sie den Ausgang, der installiert werden soll. Drücken Sie ENTER.

Die Auswahlliste enthält alle tatsächlich verfügbaren Ausgänge. Ein Häkchen ✓ hinter dem Listeneintrag bedeutet, dass dieser Ausgang bereits installiert wurde.

I1 freigeben
nein >JA<

Diese Anzeige erscheint, wenn der Ausgang noch nicht installiert worden ist. Wählen Sie *ja*. Drücken Sie ENTER.

I1 sperren
>NEIN< ja

Wenn der Ausgang bereits installiert ist, wählen Sie *nein*, um ihn neu zu konfigurieren, oder *ja*, um den Ausgang zu deinstallieren und zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, um einen anderen Ausgang zu wählen. Drücken Sie ENTER.

I1 Quell-Kanal ↑
Kanal A:

Wählen Sie in der Auswahlliste den Messkanal, der dem Ausgang als Quellkanal zugeordnet werden soll. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat oder nur ein Messkanal aktiv ist.

I1 Quellgröße ↑
Messwert

Wählen Sie die Messgröße (Quellgröße), die der Quellkanal zum Ausgang übertragen soll.

Wenn ein Binärausgang konfiguriert wird, werden nur die Listeneinträge *Grenzwert* und *Impuls* angezeigt.

Die Quellgrößen und ihre Auswahllisten sind in Tab. 13.1 zusammengefasst.

Tab. 13.1: Konfiguration der Ausgänge

Quellgröße	Listeneintrag	Ausgabe
Messwert	–	Messgröße, die im Programmzweig <i>Ausgabeoptionen</i> gewählt wurde
Mengenählung	Q+	Mengenähler für die positive Flussrichtung
	Q–	Mengenähler für die negative Flussrichtung
	ΣQ	Summe der Mengenähler (positive und negative Flussrichtung)
Grenzwert	R1	Grenzwertmeldung (Alarmausgang R1)
	R2	Grenzwertmeldung (Alarmausgang R2)
	R3	Grenzwertmeldung (Alarmausgang R3)
Impuls	von abs(x)	Impuls ohne Berücksichtigung des Vorzeichens
	von x > 0	Impuls für positive Messwerte
	von x < 0	Impuls für negative Messwerte
Sonstiges	c-Medium	Schallgeschwindigkeit des Mediums
	Signal	Signalamplitude eines Messkanals

13.1.1 Ausgabebereich

I1 Ausg.Bereich ↓
4/20 mA

Bei der Konfiguration eines Analogausgangs wird nun der Ausgabebereich festgelegt. Wählen Sie einen Listeneintrag aus oder *anderer...*, um den Ausgabebereich manuell einzugeben.

I1 Ausgabe MIN ↓
10.0 mA

Wenn *anderer...* gewählt ist, geben Sie die Werte *Ausgabe MIN* und *Ausgabe MAX* ein. Drücken Sie nach jeder Eingabe ENTER.

I1 Ausgabe MAX ↓
11.0 mA

I1 Ausgabe MAX ↓
12.0 minimal

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Ausgabebereich nicht min. 10 % des max. Ausgabebereichs beträgt. Der nächstmögliche Wert wird angezeigt. Wiederholen Sie die Eingabe.

Beispiel: $I_{\text{MAX}} - I_{\text{MIN}} \geq 2 \text{ mA}$
für einen 4...20 mA-Stromausgang

13.1.2 Fehlerausgabe

Im folgenden Dialog kann ein Fehlerwert festgelegt werden, der ausgegeben wird, wenn die Quellgröße nicht gemessen werden kann, z.B. bei Gasblasen im Medium.

Tab. 13.2: Fehlerausgabe

Fehlerwert	Ergebnis
Minimum	Ausgabe des unteren Grenzwerts des Ausgabebereichs
letzter Wert	Ausgabe des zuletzt gemessenen Werts
Maximum	Ausgabe des oberen Grenzwerts des Ausgabebereichs
anderer Wert...	Der Wert muss manuell eingegeben werden. Er muss innerhalb der Grenzwerte des Ausgangs liegen.

Beispiel: Quellgröße: Volumenfluss
 Ausgang: Stromausgang
 Ausgabebereich: 4...20 mA
 Fehlerverzögerung t_d (siehe Abschnitt 13.2): > 0
 Der Volumenfluss kann während des Zeitintervalls $t_0 \dots t_1$ nicht gemessen werden (siehe Abb. 13.1). Der Fehlerwert wird ausgegeben.




Abb. 13.1: Fehlerausgabe

Tab. 13.3: Beispiele für die Fehlerausgabe

Listeneintrag für die Fehlerausgabe	Ausgangssignal
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fehler-Ausgabe \updownarrow Minimum (4.0mA)</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fehler-Ausgabe \updownarrow letzter Wert</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fehler-Ausgabe \updownarrow Maximum (20.0mA)</div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fehler-Ausgabe \updownarrow anderer Wert...</div> Fehlerausgabe = 2 mA	

```
Fehler-Ausgabe  ↑
Minimum (4.0mA)
```

Wählen Sie einen Listeneintrag für die Fehlerausgabe.
Drücken Sie ENTER.

```
Fehler-Ausgabe
3.5 mA
```

Wenn anderer Wert gewählt wurde, geben Sie einen Fehlerwert ein. Er muss innerhalb der Grenzwerte des Ausgangs liegen.

Drücken Sie ENTER.

Hinweis! Die Einstellungen werden am Ende des Dialogs gespeichert.

```
I1 active loop
Klemmen:P1+, P1-
```

Die Klemmen für den Anschluss des Ausgangs werden angezeigt (hier: P1+ und P1- für die aktive Stromschleife).

Drücken Sie ENTER.

13.1.3 Funktionstest

Die Funktion des installierten Ausgangs kann nun überprüft werden. Schließen Sie ein Multimeter an den installierten Ausgang an.

Test der Analogausgänge

```
I1:Output Test
4 mA
```

In der Anzeige wird der Stromausgang getestet. Geben Sie einen Testwert ein. Er muss innerhalb des Ausgabebereichs liegen. Drücken Sie ENTER.

```
I1= 4.0 mA
Again? no >YES<
```

Wenn das Multimeter den eingegebenen Wert anzeigt, funktioniert der Ausgang.

Wählen Sie yes, um den Test zu wiederholen, no, um zu den SYSTEM-Einstel. zurückzukehren. Drücken Sie ENTER.

Test der Binärausgänge

```
B1:Output Test  ↑
Reed-Relay OFF
```

Wählen Sie Reed-Relay OFF in der Auswahlliste Output Test, um den stromlosen Zustand des Ausgangs zu testen. Drücken Sie ENTER. Messen Sie den Widerstand am Ausgang. Der Wert muss hochohmig sein.

```
B1=OFF
Again? no >YES<
```

Wählen Sie yes. Drücken Sie ENTER.

```
B1:Output Test  ↑
Reed-Relay ON
```

Wählen Sie Reed-Relay ON in der Auswahlliste Output Test, um den stromführenden Zustand des Ausgangs zu testen. Drücken Sie ENTER. Messen Sie den Widerstand am Ausgang. Der Wert muss niederohmig sein.

```
B1=ON
Again? no >YES<
```

Wählen Sie yes, um den Test zu wiederholen, no, um zu den SYSTEM-Einstel. zurückzukehren. Drücken Sie ENTER.

13.2 Fehlerverzögerung

Die Fehlerverzögerung ist das Zeitintervall, nach dessen Ablauf der für die Fehlerausgabe eingegebene Wert zum Ausgang übertragen wird, wenn keine gültigen Messwerte vorliegen. Die Fehlerverzögerung kann im Programmzweig **Ausgabeoptionen** eingegeben werden, wenn dieser Menüpunkt vorher im Programmzweig **Sonderfunktion** aktiviert wurde. Wenn die Fehlerverzögerung nicht eingegeben wird, wird die Dämpfungszahl verwendet.

```
Error-val. delay
>DÄMPFUNG< edit
```

Wählen Sie Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Dialoge\Menüs\Error-val. delay.

Wählen Sie `dämpfung`, wenn die Dämpfungszahl als Fehlerverzögerung verwendet werden soll. Wählen Sie `edit`, um den Menüpunkt `Error-val. delay` im Programmzweig `Ausgabeoptionen` zu aktivieren.

```
Error-val. delay
10 s
```

Ab jetzt ist im Programmzweig `Ausgabeoptionen` die Eingabe der Fehlerverzögerung möglich.

13.3 Aktivierung eines Analogausgangs

Hinweis! Ein Ausgang kann nur dann im Programmzweig `Ausgabeoptionen` aktiviert werden, wenn er vorher installiert wurde.

```
Ausgabeoptionen ↑
für Kanal A:
```

Wählen Sie im Programmzweig `Ausgabeoptionen` den Kanal, für den ein Ausgang aktiviert werden soll. Drücken Sie `ENTER`.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.

```
Stromschleife
I1: nein >JA<
```

Drücken Sie `ENTER`, bis `Stromschleife` angezeigt wird. Wählen Sie `ja`, um den Ausgang zu aktivieren. Drücken Sie `ENTER`.

13.3.1 Messbereich der Analogausgänge

Nachdem ein Analogausgang im Programmzweig `Ausgabeoptionen` aktiviert wurde, muss der Messbereich der Quellgröße eingegeben werden.

```
Messwerte
>ABSOLUT< sign
```

Wählen Sie `sign`, wenn das Vorzeichen der Messwerte für die Ausgabe berücksichtigt werden soll.

Wählen Sie `absolut`, wenn das Vorzeichen nicht berücksichtigt werden soll.

```
Meßber.-Anfang
0.00 m3/h
```

Geben Sie den kleinsten zu erwartenden Messwert an. Die Maßeinheit der Quellgröße wird angezeigt.

`Meßber.-Anfang` ist der Messwert, der dem unteren Grenzwert des in Abschnitt 13.1.1 festgelegten Ausgabebereichs zugeordnet ist.

```
Meßbereich Ende
300.00 m3/h
```

Geben Sie den größten zu erwartenden Messwert an.

`Meßbereich Ende` ist der Messwert, der dem oberen Grenzwert des in Abschnitt 13.1.1 festgelegten Ausgabebereichs zugeordnet ist.

Beispiel:

- Ausgang: Stromausgang
- Ausgabebereich: 4...20 mA
- Meßber.-Anfang: 0 m³/h
- Meßbereich Ende: 300 m³/h
- Volumenfluss = 0 m³/h, entspricht 4 mA
- Volumenfluss = 300 m³/h, entspricht 20 mA

13.3.2 Funktionstest

Die Funktion des installierten Ausgangs kann nun überprüft werden. Schließen Sie ein Multimeter an den installierten Ausgang an.

```
I1: Test output ?
nein >JA<
```

Wählen Sie `ja`, um den Ausgang zu testen. Drücken Sie `ENTER`.

```
I1: Test value =
5.00 m3/h
```

Geben Sie einen Testwert ein. Der Wert sollte am angeschlossenen Multimeter angezeigt werden. Drücken Sie `ENTER`.


```

I1: Test output ?
nein          >JA<

```

Wählen Sie **ja**, um den Test zu wiederholen. Drücken Sie ENTER.

13.4 Aktivierung eines Binärausgangs als Impulsausgang

Ein Impulsausgang ist ein integrierender Ausgang, der einen Impuls sendet, wenn das Volumen oder die Masse des Mediums, das an der Messstelle vorbeigeströmt ist, einen bestimmten Wert (**Impulswertigkeit**) erreicht hat. Die integrierte Größe ist die ausgewählte Messgröße. Sobald ein Impuls gesendet wurde, beginnt die Integration von neuem.

Hinweis! Der Menüpunkt **Impulsausgang** wird nur dann im Programmzweig **Ausgabeoptionen** angezeigt, wenn ein Impulsausgang installiert wurde.

```

Ausgabeoptionen ↓
für Kanal      A:

```

Wählen Sie im Programmzweig **Ausgabeoptionen** den Kanal, für den ein Impulsausgang aktiviert werden soll. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.

```

Impulsausgang
B1: nein      >JA<

```

Wählen Sie **ja**, um den Ausgang zu aktivieren. Drücken Sie ENTER.

```

Impulsausgang
KEINE ZÄHLUNG  !

```

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn als Messgröße die Strömungsgeschwindigkeit gewählt ist.

Die Verwendung des Impulsausgangs ist in diesem Fall nicht möglich, da die Integration der Strömungsgeschwindigkeit keinen sinnvollen Wert ergibt.

```

Impulswertigkeit
0.01          m3

```

Geben Sie die **Impulswertigkeit** ein. Die Maßeinheit wird entsprechend der aktuellen Messgröße angezeigt.

Wenn die gezählte Messgröße die eingegebene Impulswertigkeit erreicht, wird ein Impuls gesendet.

```

Impulsbreite
100          ms

```

Geben Sie die **Impulsbreite** ein.

Der Bereich möglicher Impulsbreiten hängt von der Spezifikation des Geräts (z.B. Zähler, SPS) ab, das am Ausgang angeschlossen werden soll.

Nun wird der max. Durchfluss angezeigt, mit dem der Impulsausgang arbeiten kann. Dieser Wert wird aus der eingegebenen Impulswertigkeit und Impulsbreite berechnet.

Wenn der Durchfluss diesen Wert überschreitet, arbeitet der Impulsausgang nicht korrekt. In diesem Fall müssen Impulswertigkeit und Impulsbreite an die Durchflussbedingungen angepasst werden. Drücken Sie ENTER.

13.5 Aktivierung eines Binärausgangs als Alarmausgang

Hinweis! Der Menüpunkt **Alarmausgang** wird nur dann im Programmzweig **Ausgabeoptionen** angezeigt, wenn ein Alarmausgang installiert ist.

Es können max. 3 unabhängig voneinander arbeitende Alarmausgänge R1, R2, R3 pro Kanal konfiguriert werden. Die Alarmausgänge können zur Ausgabe von Informationen über die laufende Messung verwendet werden oder zum Ein-/Ausschalten von Pumpen, Motoren usw.

13.5.1 Alarmeigenschaften

Für einen Alarmausgang können die Schaltbedingung, das Rückstellverhalten und die Schaltfunktion festgelegt werden.

Tab. 13.4: Alarmeigenschaften

Alarমেগenschaft	Einstellung	Beschreibung
funkt (Schaltbedingung)	MAX	Der Alarm schaltet, wenn der Messwert den oberen Grenzwert überschreitet.
	MIN	Der Alarm schaltet, wenn der Messwert den unteren Grenzwert unterschreitet.
	+ → - - → +	Der Alarm schaltet, wenn sich die Flussrichtung ändert (Vorzeichenwechsel des Messwerts).
	MENGE	Der Alarm schaltet, wenn die Mengenzählung aktiviert ist und der Mengenzähler den Grenzwert erreicht.
	FEHLER	Der Alarm schaltet, wenn eine Messung nicht möglich ist.
	KEINE	Der Alarm ist ausgeschaltet.
typ (Rückstellverhalten)	NICHTHALTEND	Wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist, schaltet der Alarm nach ca. 1 s in den Ruhezustand zurück.
	HALTEND	Der Alarm bleibt aktiviert, auch wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist.
mode (Schaltfunktion)	SCHLIEßER	Der Alarm ist stromführend, wenn die Schaltbedingung erfüllt ist, und stromlos im Ruhezustand.
	ÖFFNER	Der Alarm ist stromlos, wenn die Schaltbedingung erfüllt ist, und stromführend im Ruhezustand.

Hinweis!

Wenn nicht gemessen wird, sind alle Alarme stromlos, unabhängig von der programmierten Schaltfunktion.

Ausgabeoptionen ↑
für Kanal A:

Wählen Sie im Programmzweig *Ausgabeoptionen* den Kanal, für den ein Alarmausgang aktiviert werden soll. Drücken Sie ENTER.

Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.



Alarmausgang
nein >JA<

Wählen Sie *ja*, um den Alarmausgang zu aktivieren. Drücken Sie ENTER.

R1=FUNK<typ mode
Funktion: MAX

Drei Auswahllisten werden angezeigt:

- *funkt*: Schaltbedingung
- *typ*: Rückstellverhalten
- *mode*: Schaltfunktion

Mit Taste  wird in der oberen Zeile eine Auswahlliste ausgewählt. Mit Taste  wird in der unteren Zeile ein Listeneintrag ausgewählt.

Drücken Sie ENTER, um die Einstellungen zu speichern.

13.5.2 Festlegen der Grenzwerte

Wenn in der Auswahlliste **funk** die Schaltbedingung **MAX** oder **MIN** ausgewählt ist, muss der Grenzwert für den Ausgang festgelegt werden:

R1 Input:	↓
Volumenfluß	

Wählen Sie in der Auswahlliste **Input** die Messgröße, die für den Vergleich benutzt werden soll. Folgende Listeneinträge sind verfügbar:

- gewählte Messgröße
- Signalamplitude
- Schallgeschwindigkeit des Mediums

Drücken Sie **ENTER**.

Oberer Grenzwert	
-10.00	m ³ /h

Schaltbedingung: **MAX**

Geben Sie den oberen Grenzwert ein. Drücken Sie **ENTER**.

Der Alarm schaltet, wenn der Messwert den Grenzwert überschreitet.

Unterer Grenzw.	
-10.00	m ³ /h

Schaltbedingung: **MIN**

Geben Sie den unteren Grenzwert ein. Drücken Sie **ENTER**.

Der Alarm schaltet, wenn der Messwert den Grenzwert unterschreitet.

Beispiel 1: Oberer Grenzwert: -10 m³/h

Volumenfluss = -9.9 m³/h

der Grenzwert wird überschritten, der Alarm schaltet

Volumenfluss = -11 m³/h

der Grenzwert wird nicht überschritten, der Alarm schaltet nicht

Beispiel 2: Unterer Grenzw.: -10 m³/h

Volumenfluss = -11 m³/h

der Grenzwert wird unterschritten, der Alarm schaltet

Volumenfluss = -9.9 m³/h

der Grenzwert wird nicht unterschritten, der Alarm schaltet nicht

Wenn in der Auswahlliste **funk** die Schaltbedingung **MENGE** ausgewählt ist, muss der Grenzwert des Ausgangs festgelegt werden:

Mengen-Grenzwert	
1.00	m ³

Schaltbedingung: **MENGE**

Geben Sie den Mengengrenzwert ein. Drücken Sie **ENTER**.

Der Alarm schaltet, wenn der Messwert den Grenzwert erreicht.

Ein positiver Grenzwert wird mit dem Wert des Mengenzählers für die positive Flussrichtung verglichen.
Ein negativer Grenzwert wird mit dem Wert des Mengenzählers für die negative Flussrichtung verglichen.
Der Vergleich findet auch statt, wenn der Mengenzähler der anderen Flussrichtung angezeigt wird.

Hinweis!

Die Maßeinheit des Grenzwerts wird entsprechend der Maßeinheit der gewählten Messgröße festgelegt.

Wenn die Maßeinheit der Messgröße geändert wird, muss der Grenzwert umgerechnet und erneut eingegeben werden.

Beispiel 1: Messgröße: Volumenfluss in m³/h
Mengen-Grenzwert: 1 m³

Beispiel 2: Messgröße: Volumenfluss in m³/h
Unterer Grenzw.: 60 m³/h

Die Maßeinheit der Messgröße wird in m³/min geändert. Der neu einzugebene Grenzwert ist 1 m³/min.

13.5.3 Festlegen der Hysterese

Für den Alarmausgang R1 kann eine Hysterese festgelegt werden. Dadurch wird ein ständiges Schalten des Alarms vermieden, wenn die Messwerte nur geringfügig um den Grenzwert schwanken.

Die Hysterese ist ein symmetrischer Bereich um den Grenzwert. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Messwerte den oberen Grenzwert überschreiten, und deaktiviert, wenn die Messwerte den unteren Grenzwert unterschreiten.

Beispiel: Oberer Grenzwert: 30 m³/h

Hysterese: 1 m³/h

Der Alarm wird bei Messwerten > 30.5 m³/h ausgelöst und bei Messwerten < 29.5 m³/h wieder deaktiviert.

R1 Hysterese:
1.00 m ³ /h

Schaltbedingung: MIN oder MAX

Geben Sie die Hysterese ein.

oder

Geben Sie 0 (Null) ein, um ohne Hysterese zu arbeiten.

Drücken Sie ENTER.

13.6 Verhalten der Alarmausgänge

13.6.1 Scheinbare Schaltverzögerung

Messwerte und Mengenzählerwerte werden auf zwei Kommastellen gerundet angezeigt. Die Grenzwerte werden jedoch mit den nicht gerundeten Messwerten verglichen. Deshalb kann es bei einer sehr kleinen Änderung des Messwerts (kleiner als zwei Kommastellen) zu einer scheinbaren Schaltverzögerung kommen. Die Schaltgenauigkeit des Ausgangs ist in diesem Fall größer als die Genauigkeit der Anzeige.

13.6.2 Zurücksetzen und Initialisieren der Alarmer

Nach einem Kaltstart werden alle Alarmausgänge folgendermaßen initialisiert:

Tab. 13.5: Alarmzustand nach einem Kaltstart

funk	KEINE
typ	NICHTHALTEND
mode	SCHLIEßER
Grenzwert	0.00

Drücken Sie während der Messung dreimal Taste C, um alle Alarmausgänge in den Ruhezustand zurückzusetzen. Alarmausgänge, deren Schaltbedingung noch erfüllt ist, werden nach 1 s wieder aktiviert. Diese Funktion wird verwendet, um Alarmausgänge vom Typ HALTEND zurückzusetzen, wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist.

Durch Drücken der Taste BRK wird die Messung gestoppt und das Hauptmenü ausgewählt. Alle Alarmausgänge werden stromlos geschaltet, unabhängig vom programmierten Ruhezustand.

13.6.3 Alarmausgänge während der Sensorpositionierung

Zu Beginn der Sensorpositionierung (Balkendiagramm) werden alle Alarmausgänge in ihren programmierten Ruhezustand zurückgeschaltet.

Wenn während der Messung das Balkendiagramm ausgewählt wird, werden alle Alarmausgänge in ihren programmierten Ruhezustand zurückgeschaltet.

Ein Alarmausgang vom Typ HALTEND, der während der vorangegangenen Messung aktiviert worden ist, verbleibt nach der Sensorpositionierung im Ruhezustand, wenn seine Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist.

Das Schalten der Alarmausgänge in den Ruhezustand wird nicht angezeigt.

13.6.4 Alarmausgänge während der Messung

Ein Alarmausgang mit der Schaltbedingung MAX oder MIN wird max. einmal pro Sekunde aktualisiert, um ein Brummen zu vermeiden (d.h. ein Schwanken der Messwerte um den Wert der Schaltbedingung).

Ein Alarmausgang vom Typ NICHTHALTEND wird aktiviert, wenn die Schaltbedingung erfüllt ist. Er wird deaktiviert, wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist. Er bleibt aber min. 1 s aktiviert, auch wenn die Schaltbedingung kürzer erfüllt ist.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung MENGE werden aktiviert, wenn der Grenzwert erreicht ist.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung FEHLER werden erst nach mehreren erfolglosen Messversuchen aktiviert. Dadurch führen typische kurzzeitige Störungen der Messung (z.B. Einschalten einer Pumpe) nicht zur Aktivierung des Alarms.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung $\rightarrow -$ $- \rightarrow +$ und vom Typ **NICHTHALTEND** werden bei jeder Änderung der Flussrichtung für ca. 1 s aktiviert (siehe Abb. 13.2).

Alarmausgänge mit Schaltbedingung $\rightarrow -$ $- \rightarrow +$ und vom Typ **HALTEND** werden nach der ersten Änderung der Flussrichtung aktiviert. Sie können durch dreimaliges Drücken der Taste C zurückgeschaltet werden (siehe Abb. 13.2).




Abb. 13.2: Verhalten eines Relais bei Änderung der Flussrichtung

Bei einer Anpassung an veränderte Messbedingungen, z.B. bei einer wesentlichen Erhöhung der Medientemperatur, wird der Alarm nicht geschaltet. Alarmausgänge mit der Schaltbedingung **KEINE** werden automatisch auf die Schaltfunktion **SCHLIEßER** gesetzt.

13.6.5 Alarmzustandsanzeige

Hinweis! Das Schalten der Alarmausgänge wird weder akustisch noch auf der Anzeige signalisiert.

Der Alarmzustand kann während der Messung angezeigt werden. Diese Funktion wird in **Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Dialoge/Menüs** aktiviert.

SHOW RELAIS STAT
aus >EIN<

Wählen Sie den Menüpunkt **SHOW RELAIS STAT**. Wählen Sie **ein**, um die Alarmzustandsanzeige zu aktivieren.

Scrollen Sie während der Messung mit Taste , bis in der oberen Zeile der Alarmzustand angezeigt wird:

RX = , wobei ein Piktogramm laut Tab. 13.6 ist.

Beispiel: R1 =

Tab. 13.6: Piktogramme für die Alarmzustandsanzeige

	Nr.	funk (Schaltbedingung)	typ (Rückstell- verhalten)	mode (Schaltfunktion)	aktueller Zustand
R					
	1	 KEINE	NICHTHALTEND	SCHLIEßER	geschlossen
	2	MAX	HALTEND	ÖFFNER	offen
	3	MIN			
		$\rightarrow -$ $- \rightarrow +$			
		MENGE			
		FEHLER			

13.7 Deaktivierung der Ausgänge

Wenn die programmierten Ausgänge nicht mehr benötigt werden, können sie deaktiviert werden. Die Konfiguration eines deaktivierten Ausganges wird gespeichert und steht zur Verfügung, wenn der Ausgang erneut aktiviert wird.

Alarmausgang
>NEIN< ja

Um einen Ausgang zu deaktivieren, wählen Sie *nein* in Ausgabeoptionen\Alarmausgang. Drücken Sie ENTER.

14 Fehlersuche

Wenn sich ein Problem ergeben sollte, das mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung nicht gelöst werden kann, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Vertrieb auf und geben Sie eine genaue Beschreibung des Problems. Geben Sie den Typ, die Seriennummer sowie die Firmwareversion des Messumformers an.

Kalibrierung

FLUXUS ist ein sehr zuverlässiges Messgerät. Es wird unter strenger Qualitätskontrolle in modernsten Produktionsverfahren hergestellt. Wenn das Messgerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung an einem geeigneten Ort korrekt installiert, gewissenhaft genutzt und sorgfältig gewartet wird, sind keine Störungen zu erwarten. Der Messumformer wurde im Werk kalibriert und eine Neukalibrierung ist normalerweise nicht notwendig. Eine Neukalibrierung wird empfohlen, wenn

- die Kontaktfläche der Sensoren sichtbare Spuren von Verschleiß zeigen oder
- die Sensoren für längere Zeit bei hohen Temperaturen verwendet wurden (mehrere Monate > 130 °C für normale Sensoren oder > 200 °C für Hochtemperatursensoren).

Für eine Neukalibrierung unter Referenzbedingungen muss der Messumformer an FLEXIM geschickt werden.

Die Anzeige funktioniert überhaupt nicht oder fällt immer wieder aus

Stellen Sie sicher, dass die geeignete Spannung an den Klemmen anliegt. Entnehmen Sie dem Typenschild unterhalb der äußeren rechten Klemmleiste, für welche Spannungsversorgung das Gerät vorgesehen ist. Wenn die Spannungsversorgung in Ordnung ist, sind entweder die Sensoren oder ein Bauteil des Messumformers defekt. Sensoren und Messumformer müssen zur Reparatur an FLEXIM eingeschickt werden.

Die Meldung SYSTEMFEHLER wird angezeigt

Drücken Sie Taste BRK, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenn diese Meldung wiederholt angezeigt wird, notieren Sie bitte die Zahl in der unteren Zeile. Beobachten Sie, in welcher Situation der Fehler angezeigt wird. Nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.

Der Messumformer reagiert nicht, wenn die Taste BRK während der Messung gedrückt wird

Ein Programmier-Code wurde festgelegt. Drücken Sie Taste C und geben Sie den Programmier-Code ein.

Die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige leuchtet nicht, alle anderen Funktionen sind jedoch vorhanden

Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt. Dies ist ohne Einfluss auf die anderen Funktionen der Anzeige. Senden Sie den Messumformer an FLEXIM zur Reparatur.

Das Datum und die Uhrzeit sind falsch

Die Datenspeicherungs-batterie muss ersetzt werden. Senden Sie den Messumformer an FLEXIM.

Ein Ausgang funktioniert nicht

Stellen Sie sicher, dass die Ausgänge richtig konfiguriert sind. Überprüfen Sie die Funktion des Ausgangs, wie in Abschnitt 13.1.3 beschrieben. Wenn der Ausgang defekt ist, nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.

Eine Messung ist nicht möglich oder die Messwerte weichen erheblich von den erwarteten Werten ab

siehe Abschnitt 14.1

Die Mengenzählerwerte sind falsch

siehe Abschnitt 14.6

14.1 Probleme mit der Messung

Eine Messung ist nicht möglich, da kein Signal empfangen wird. Ein Fragezeichen wird in der unteren Zeile rechts angezeigt

- Stellen Sie fest, ob die eingegebenen Parameter korrekt sind, insbesondere der Rohraußendurchmesser, die Rohrwanddicke und die Schallgeschwindigkeit des Mediums. (Typische Fehler: Der Umfang oder Radius wurde statt des Durchmessers eingegeben, der Innendurchmesser wurde statt des Außendurchmessers eingegeben.)
- Stellen Sie sicher, dass der empfohlene Sensorabstand bei der Montage der Sensoren eingestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Messstelle ausgewählt ist (siehe Abschnitt 14.2).
- Versuchen Sie, einen besseren akustischen Kontakt zwischen dem Rohr und den Sensoren herzustellen (siehe Abschnitt 14.3).
- Geben Sie eine kleinere Anzahl der Schallwege ein. Möglicherweise ist die Signaldämpfung aufgrund einer hohen Viskosität des Mediums oder aufgrund von Ablagerungen an der Rohrrinnenwand zu hoch (siehe Abschnitt 14.4).

Das Messsignal wird empfangen, aber keine Messwerte werden erhalten

- Ein Ausrufezeichen "!" in der unteren rechten Ecke der Anzeige zeigt an, dass der festgelegte obere Grenzwert der Strömungsgeschwindigkeit überschritten ist und die Messwerte deshalb als ungültig markiert werden. Der Grenzwert muss den Messbedingungen angepasst oder die Überprüfung deaktiviert werden (siehe Abschnitt 10.4).
- Wenn kein Ausrufezeichen "!" angezeigt wird, ist eine Messung an der ausgewählten Messstelle nicht möglich.

Signalverlust während der Messung

- Wenn das Rohr leergelaufen war: Konnte danach kein Messsignal mehr erhalten werden? Nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.
- Warten Sie kurz, bis der akustische Kontakt wieder hergestellt ist. Die Messung kann durch einen vorübergehend hohen Anteil von Gasblasen und Feststoffen im Medium unterbrochen werden.

Die Messwerte weichen erheblich von den erwarteten Werten ab

- Falsche Messwerte sind oft durch falsche Parameter verursacht. Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Parameter für die Messstelle korrekt sind.
- Wenn die Parameter korrekt sind, siehe Abschnitt 14.5 für die Beschreibung typischer Situationen, in denen falsche Messwerte erhalten werden.

14.2 Auswahl der Messstelle

- Stellen Sie sicher, dass der empfohlene Mindestabstand zu allen Störquellen eingehalten wird (siehe Kapitel 4, Tab. 4.2).
- Vermeiden Sie Messstellen, an denen sich Ablagerungen im Rohr bilden.
- Vermeiden Sie Messstellen in der Nähe deformierter oder beschädigter Stellen am Rohr sowie in der Nähe von Schweißnähten.
- Messen Sie die Temperatur an der Messstelle und stellen Sie sicher, dass die Sensoren für diese Temperatur geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Rohraußendurchmesser im Messbereich der Sensoren liegt.
- Bei der Messung an einem horizontalen Rohr sollten die Sensoren seitlich am Rohr befestigt werden.
- Ein senkrecht montiertes Rohr muss an der Messstelle immer gefüllt sein, und das Medium sollte aufwärts fließen.
- Es sollten sich keine Gasblasen bilden (selbst blasenfreie Medien können Gasblasen bilden, wenn sich das Medium entspannt, z.B. vor Pumpen und hinter großen Querschnittserweiterungen).

Hinweis!	Wenn die Temperatur an der Messstelle schwankt, ist es besonders wichtig, dass die inneren Haken des Spannschlusses in das Spannbänder greifen. Der Anpressdruck der Sensoren ist sonst bei tiefen Temperaturen nicht groß genug.
-----------------	---

Hinweis!	Bei stark schwankenden Temperaturen wird empfohlen, die Sensoren mit Hilfe von FLEXIM-Spannschlössern mit Ausgleichsfedern zu befestigen. Nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.
-----------------	--

14.3 Maximaler akustischer Kontakt

Beachten Sie die Punkte in Kapitel 6.

14.4 Anwendungsspezifische Probleme

Die eingegebene Schallgeschwindigkeit des Mediums ist falsch

Die eingegebene Schallgeschwindigkeit wird verwendet, um den Sensorabstand zu berechnen und ist deshalb für die Sensorpositionierung sehr wichtig. Die im Messumformer gespeicherten Schallgeschwindigkeiten dienen lediglich als Orientierungswerte.

Die eingegebene Rohrrauigkeit ist nicht geeignet

Überprüfen Sie den eingegebenen Wert. Der Rohrzustand sollte dabei berücksichtigt werden.

Das Messen an Rohren aus porösen Materialien (z.B. Beton oder Gusseisen) ist nur bedingt möglich

Nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.

Die Rohrauskleidung kann beim Messen Probleme verursachen, wenn sie nicht fest an der Rohrrinnenwand anliegt oder aus akustisch absorbierendem Material besteht

Versuchen Sie, an einem nicht ausgekleideten Abschnitt des Rohrs zu messen.

Hochviskose Medien dämpfen das Ultraschallsignal stark

Die Messung von Medien mit einer Viskosität $> 1000 \text{ mm}^2/\text{s}$ ist nur bedingt möglich.

Ein höherer Anteil von Gas oder Feststoffen im Medium streuen und absorbieren das Ultraschallsignal und dämpfen dadurch das Messsignal

Eine Messung ist bei einem Wert von $\geq 10 \%$ nicht möglich. Bei einem hohen Anteil, der aber $< 10 \%$ ist, ist die Messung nur bedingt möglich.

Die Strömung befindet sich im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung, bei der eine Messung problematisch ist

Berechnen Sie die Reynoldszahl der Strömung an der Messstelle mit Hilfe des Programms FluxFlow (kostenloses Herunterladen: www.flexim.de). Nehmen Sie Kontakt mit FLEXIM auf.

14.5 Große Abweichungen der Messwerte

Die eingegebene Schallgeschwindigkeit des Mediums ist falsch

Eine falsche Schallgeschwindigkeit kann dazu führen, dass das direkt an der Rohrwand reflektierte Signal mit dem Messsignal, das das Medium durchlaufen hat, verwechselt wird. Der aus diesem falschen Signal vom Messumformer errechnete Durchflusswert ist sehr klein oder schwankt um Null.

Es gibt Gas im Rohr

Wenn Gas im Rohr ist, ist der gemessene Durchfluss zu hoch, da sowohl das Gasvolumen als auch das Flüssigkeitsvolumen gemessen werden.

Der eingegebene obere Grenzwert der Strömungsgeschwindigkeit ist zu niedrig

Alle Messwerte für die Strömungsgeschwindigkeit, die den oberen Grenzwert überschreiten, werden ignoriert und als ungültig gekennzeichnet. Alle aus der Strömungsgeschwindigkeit abgeleiteten Größen werden auch ungültig gesetzt. Wenn mehrere korrekte Messwerte auf diese Weise ignoriert werden, ergeben sich zu kleine Mengenzählerwerte.

Die eingegebene Schleichmenge ist zu hoch

Alle Strömungsgeschwindigkeiten, die kleiner sind als die Schleichmenge, werden auf Null gesetzt. Alle abgeleiteten Größen werden auch auf Null gesetzt. Um bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten messen zu können, muss die Schleichmenge (Voreinstellung: 2.5 cm/s) entsprechend klein eingestellt werden.

Die eingegebene Rohrrauigkeit ist ungeeignet**Die zu messende Strömungsgeschwindigkeit liegt außerhalb des Messbereichs des Messumformers****Die Messstelle ist ungeeignet**

Wählen Sie eine andere Messstelle, um zu prüfen, ob die Ergebnisse besser sind. Rohre sind nie perfekt rotationssymmetrisch, das Strömungsprofil wird daher beeinflusst. Ändern Sie die Sensorpositionen entsprechend der Rohrverformung.

14.6 Probleme mit den Mengenzählern

Die Mengenzählerwerte sind zu groß

Siehe `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messung\Quantity recall`. Wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist, werden die Mengenzählerwerte gespeichert. Zu Beginn der nächsten Messung nehmen die Mengenzähler diese Werte an.

Die Mengenzählerwerte sind zu klein

Einer der Mengenzähler hat den oberen Grenzwert erreicht und muss manuell auf Null zurückgesetzt werden.

Die Summe der Mengenzähler ist nicht korrekt

Siehe `Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Messen\Quant. wrapping`. Die ausgegebene Summe der beiden Mengenzähler (die Durchsatzmenge) über einen Ausgang ist nach dem ersten Überlaufen (wrapping) eines der Mengenzähler nicht mehr gültig.

A Menüstruktur

		kaltstartfest
Programmzweig Parameter		
<div>>PAR< mes opt sf Parameter</div>	Hauptmenü: Auswahl des Programmzweigs Parameter	
<div>Parameter ↑ für Kanal A:</div>	Auswahl eines Messkanals (A, B) oder eines Verrechnungskanals (Y, Z) Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.	
Bei Auswahl eines Messkanals (A, B)		
<div>Außendurchmesser 100.0 mm</div>	Eingabe des Rohraußendurchmessers	
<div>Rohr-Umfang 314.2 mm</div>	Eingabe des Rohrumfangs Diese Anzeige erscheint nur, wenn Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Dialoge/Menüs\Rohr-Umfang aktiviert ist und Außendurchmesser = 0 eingegeben wurde.	
<div>Wanddicke 3.0 mm</div>	Eingabe der Rohrwanddicke Bereich: abhängig von den angeschlossenen Sensoren Voreinstellung: 3 mm	
<div>Rohrmaterial ↑ Stahl (Normal)</div>	Auswahl des Rohrmaterials	
<div>c-Material 3230.0 m/s</div>	Eingabe der Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials Bereich: 600...6553.5 m/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Material ausgewählt wurde.	
<div>Auskleidung nein >JA<</div>	Auswahl, ob das Rohr ausgekleidet ist	
<div>Auskleidung aus ↑ Bitumen</div>	Auswahl des Auskleidungsmaterials Diese Anzeige erscheint nur, wenn Auskleidung = ja ausgewählt wurde.	
<div>c-Material 3200.0 m/s</div>	Eingabe der Schallgeschwindigkeit des Auskleidungsmaterials Bereich: 600...6553.5 m/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Material ausgewählt wurde.	
<div>Auskleid.Stärke 3.0 mm</div>	Eingabe der Dicke der Auskleidung Voreinstellung: 3 mm	

		kaltstartfest
<div>Rauhigkeit 0.4 mm</div>	<p>Eingabe der Rauigkeit der Rohrrinnenwand Bereich: 0...5 mm Voreinstellung: 0.1 mm (für Stahl als Rohrmaterial)</p>	
<div>Medium ↓ Wasser</div>	<p>Auswahl des Mediums</p>	
<div>c-Medium MIN 1400.0 m/s</div>	<p>Eingabe der min. Schallgeschwindigkeit des Mediums Bereich: 500...3500 m/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Medium ausgewählt wurde.</p>	
<div>c-Medium MAX 1550.0 m/s</div>	<p>Eingabe der max. Schallgeschwindigkeit des Mediums Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Medium ausgewählt wurde.</p>	
<div>kin. Viskosität 1.00 mm²/s</div>	<p>Eingabe der kinematischen Viskosität des Mediums Bereich: 0.01...30 000 mm²/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Medium ausgewählt wurde.</p>	
<div>Dichte 1.00 g/cm³</div>	<p>Eingabe der Betriebsdichte des Mediums Bereich: 0.01...20 g/cm³ Diese Anzeige erscheint nur, wenn Anderes Medium ausgewählt wurde.</p>	
<div>Medientemperatur 20.0 °C</div>	<p>Eingabe der Medientemperatur Voreinstellung: 20 °C</p>	
<div>Additional cable 65.0 m</div>	<p>Eingabe der Länge eines Verlängerungskabels</p>	
<p>Bei Auswahl eines Verrechnungskanals (Y, Z) Verrechnungskanäle stehen nur zur Verfügung, wenn der Messumformer mehr als einen Messkanal hat.</p>		
<div>Verrechnung: Y= A - B</div>	<p>Anzeige der aktuellen Verrechnungsfunktion</p>	
<div>>CH1< funct ch2 ↓ A - B</div>	<p>Auswahl der Verrechnungsfunktion</p>	
Programmzweig Messen		
<div>par >MES< opt sf Messen</div>	<p>Hauptmenü: Auswahl des Programmzweigs Messen</p>	
<div>KANAL: >A< B Y Z MESSEN ✓ ✓ - .</div>	<p>Aktivierung der Kanäle Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat.</p>	
<div>Sensorabstand A:54 mm Reflex</div>	<p>Anzeige des Sensorabstands, der zwischen den Innenkanten der Sensoren eingestellt werden muss</p>	

		kaltstartfest
Programmzweig Ausgabeoptionen		
<div>par mes >OPT< sf Ausgabeoptionen</div>	Hauptmenü: Auswahl des Programmzweigs Ausgabeoptionen	
<div>Ausgabeoptionen ↑ für Kanal A:</div>	Auswahl des Kanals, für den Ausgabeoptionen festgelegt werden sollen	
<div>Meßgröße ↓ Volumenfluß</div>	Auswahl der Messgröße	
<div>Volumen in: ↑ m3/h</div>	Auswahl der Maßeinheit für die Messgröße	
<div>Dämpfung 10 s</div>	Eingabe der Zeitdauer, über die der gleitende Mittelwert der Messwerte ermittelt werden soll Bereich: 1...100 s	
Stromschleife		
<div>Stromschleife I1: nein >JA<</div>	Aktivierung eines Stromausgangs Diese Anzeige erscheint nur, wenn der Stromausgang in Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Prozeß-Ausgänge installiert wurde.	
<div>Messwerte >ABSOLUT< sign</div>	Auswahl, ob das Vorzeichen der Messwerte für die Ausgabe berücksichtigt werden soll Diese Anzeige erscheint nur, wenn Stromschleife aktiviert ist.	
<div>Meßber.-Anfang 0.00 m3/h</div>	Eingabe des kleinsten/größten zu erwartenden Messwerts für den Stromausgang Die Werte werden dem unteren/oberen Grenzwert des Ausgabebereichs zugeordnet.	
<div>Meßbereich Ende 300.00 m3/h</div>	Diese Anzeigen erscheinen nur, wenn Stromschleife aktiviert ist.	
<div>Error-val. delay 10 s</div>	Eingabe der Fehlerverzögerung, d.h. des Zeitintervalls, nach dessen Ablauf der für die Fehlerausgabe eingegebene Wert zum Ausgang übertragen wird, wenn keine gültigen Messwerte vorliegen Diese Anzeige erscheint nur, wenn Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Dialoge/Menüs/Error-val. delay = EDIT gewählt ist.	
Impulsausgang		
<div>Impulsausgang B1: nein >JA<</div>	Aktivierung eines Impulsausgangs Diese Anzeige erscheint nur, wenn ein Impulsausgang in Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Dialoge/Menüs/Prozeß-Ausgänge installiert ist.	
<div>Impulswertigkeit 0.01 m3</div>	Eingabe der Impulswertigkeit (Wert des Mengenzählers, bei dem ein Impuls gesendet wird) Diese Anzeige erscheint nur, wenn Impulsausgang aktiviert ist.	

		kaltstartfest
<div>Impulsbreite 100 ms</div>	<p>Eingabe der Impulsbreite Bereich: 80...1000 ms Diese Anzeige erscheint nur, wenn Impulsausgang aktiviert ist.</p>	
<p>Alarmausgang</p> <div>Alarmausgang nein >JA<</div>	<p>Aktivierung eines Alarmausgangs Diese Anzeige erscheint nur, wenn ein Alarmausgang in Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.\Prozeß-Ausgänge installiert ist.</p>	
<div>R1=FUNK<typ mode Funktion: MAX</div>	<p>Auswahl der Schaltbedingung (funk), des Rückstellverhaltens (typ) und der Schaltfunktion (mode) des Alarmausgangs Diese Anzeige erscheint nur, wenn Alarmausgang aktiviert ist.</p>	
<div>R1 Input: ↑ Volumenfluß</div>	<p>Auswahl der zu überwachenden Messgröße Diese Anzeige erscheint nur für R1, wenn Alarmausgang aktiviert ist.</p>	
<div>Oberer Grenzwert -10.00 m3/h</div>	<p>Eingabe des oberen Grenzwerts der zu überwachenden Messgröße Diese Anzeige erscheint nur, wenn Alarmausgang aktiviert und als Schaltbedingung MAX ausgewählt ist.</p>	
<div>Unterer Grenzw. -10.00 m3/h</div>	<p>Eingabe des unteren Grenzwerts der zu überwachenden Messgröße Diese Anzeige erscheint nur, wenn Alarmausgang aktiviert und als Schaltbedingung MIN ausgewählt ist.</p>	
<div>Mengen-Grenzwert 1.00 m3</div>	<p>Eingabe des Grenzwerts für den Mengenzähler der zu überwachenden Messgröße Diese Anzeige erscheint nur, wenn Alarmausgang aktiviert und als Schaltbedingung MENGE ausgewählt ist.</p>	
<div>R1 Hysterese: 1.00 m3/h</div>	<p>Eingabe der Hysterese für den unteren oder oberen Grenzwert Diese Anzeige erscheint nur, wenn Alarmausgang aktiviert und als Schaltbedingung MIN oder MAX ausgewählt ist.</p>	
Programmzweig Sonderfunktion		
<div>par mes opt >SF< Sonderfunktion</div> <p>SYSTEM-Einstel.</p>	<p>Hauptmenü: Auswahl des Programmzweigs Sonderfunktion</p>	
<div>Sonderfunktion ↑ SYSTEM-Einstel.</div> <p>SYSTEM-Einstel.\Uhr Stellen</p>	<p>Auswahl von Sonderfunktion\SYSTEM-Einstel.</p>	
<div>SYSTEM-Einstel. ↑ Uhr Stellen</div>	<p>Auswahl der Anzeigen zur Eingabe von Datum und Zeit</p>	

		kaltstartfest
SYSTEM-Einstel.\Dialoge/Menüs		
<div>SYSTEM-Einstel. ↑ Dialoge/Menüs</div>	Auswahl der Anzeigen zur Aktivierung/Deaktivierung oder Einstellung von Menüpunkten in den anderen Programmzweigen	
<div>Rohr-Umfang aus >EIN<</div>	Aktivierung des Menüpunkts zur Eingabe des Rohrumfangs im Programmzweig <i>Parameter</i>	x
<div>Sensorabstand auto >USER<</div>	<p>Einstellung der Anzeige zur Eingabe des Sensorabstands im Programmzweig <i>Messen</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>user</i>: Nur der eingegebene Sensorabstand wird angezeigt, wenn der empfohlene und der eingegebene Sensorabstand übereinstimmen. • <i>auto</i>: Nur der empfohlene Sensorabstand wird angezeigt. <p>empfohlene Einstellung: <i>user</i></p>	
<div>Error-val. delay dämpfung >EDIT<</div>	<p>Auswahl der Fehlerverzögerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dämpfung</i>: Die Dämpfungszahl wird verwendet. • <i>edit</i>: Der Menüpunkt zur Eingabe der Fehlerverzögerung im Programmzweig <i>Ausgabeoptionen</i> wird aktiviert. 	x
<div>SHOW RELAIS STAT aus >EIN<</div>	Aktivierung der Anzeige des Alarmzustands während der Messung	x
SYSTEM-Einstel.\Messung		
<div>SYSTEM-Einstel. ↑ Messung</div>	Auswahl der Anzeigen zur Einstellung der Messung	
<div>Schleichmenge absolut >SIGN<</div>	<p>Auswahl der Eingabe eines unteren Grenzwerts für die Strömungsgeschwindigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>absolut</i>: unabhängig von der Flussrichtung • <i>sign</i>: abhängig von der Flussrichtung 	x
<div>Schleichmenge factory >USER<</div>	<p>Aktivierung der Eingabe eines unteren Grenzwerts für die Strömungsgeschwindigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>factory</i>: der voreingestellte Grenzwert 2.5 cm/s wird verwendet • <i>user</i>: Eingabe des Grenzwerts 	
<div>+Schleichmenge 2.5 cm/s</div>	<p>Eingabe der Schleichmenge für positive Messwerte Bereich: 0...12.7 cm/s (0.127 m/s), Voreinstellung: 2.5 cm/s (0.025 m/s)</p> <p>Diese Anzeige erscheint nur, wenn zuvor <i>Schleichmenge</i> = <i>sign</i> und <i>Schleichmenge</i> = <i>user</i> ausgewählt wurde.</p>	
<div>-Schleichmenge -2.5 cm/s</div>	<p>Eingabe der Schleichmenge für negative Messwerte Bereich: -12.7...0 cm/s Voreinstellung: -2.5 cm/s</p> <p>Diese Anzeige erscheint nur, wenn zuvor <i>Schleichmenge</i> = <i>sign</i> und <i>Schleichmenge</i> = <i>user</i> ausgewählt wurde.</p>	

		kaltstartfest
<div>Schleichmenge 2.5 cm/s</div>	<p>Eingabe der Schleichmenge für den Absolutwert der Messwerte Bereich: 0...12.7 cm/s Voreinstellung: 2.5 cm/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn zuvor <code>Schleichmenge = absolut</code> und <code>Schleichmenge = user</code> ausgewählt wurde.</p>	
<div>Velocity limit 0.0 m/s</div>	<p>Eingabe eines oberen Grenzwerts für die Strömungsgeschwindigkeit Bereich: 0.1...25.5 m/s Alle Messwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden als Ausreißer gekennzeichnet. Die Eingabe von 0 (Null) schaltet die Überprüfung auf Ausreißer aus.</p>	x
<div>Quant. wrapping aus >EIN<</div>	Aktivierung des Überlaufs der Mengenzähler	x
<div>Quantity recall aus >EIN<</div>	Aktivierung der Übernahme der Mengenzählerwerte nach Neustart der Messung	x
SYSTEM-Einstel.\Prozeß-Ausgänge		
<div>SYSTEM-Einstel. ↓ Prozeß-Ausgänge</div>	Auswahl der Anzeigen zur Einstellung der Ausgänge des Messumformers	
<div>Install Output ↓ Strom I1</div>	Auswahl des zu installierenden Ausgangs	
SYSTEM-Einstel.\Sonstiges		
<div>SYSTEM-Einstel. ↓ Sonstiges</div>	Auswahl der Anzeige zur Einstellung des Kontrasts und Eingabe eines HotCodes	
<div>SETUP DISPLAY ← CONTRAST →</div>	Einstellung des Kontrasts der Anzeige	
<div>Input a HOTCODE nein >JA<</div>	Bestätigung, dass ein HotCode eingegeben werden soll	
<div>Please input a HOTCODE: 000000</div>	Eingabe eines HotCodes	
Geräte-Info		
<div>Sonderfunktion ↓ Geräte-Info</div>	Auswahl der Anzeigen für Informationen über den Messumformer	
<div>ADM5X07-XXXXXXX V x.xx dd.mm.yy</div>	Anzeige des Typs, der Seriennummer und der Firmwareversion mit Datum (dd - Tag, mm - Monat, yy - Jahr)	

		kaltstartfest
Programmier-Code		
<div>Sonderfunktion ↓ Programmier-Code</div>	Auswahl der Anzeigen zur Eingabe eines Programmier-Codes	
<div>Programmier-Code -----</div>	Festlegen eines Programmier-Codes	
<div>INPUT BREAK_CODE CODE: 000000</div>	Eingabe des Break-Codes (= Programmier-Code)	
<div>INP. ACCESS CODE CODE: 000000</div>	Eingabe des Access-Codes (= die ersten drei Stellen des Programmier-Codes)	
Nach Eingabe des HotCodes 071001		
<div>DNmin Q-Transd. 15 mm</div>	Eingabe des unteren Grenzwerts des Rohrinnendurchmessers für x den angezeigten Sensortyp Bereich: 3...63 mm	



B Technische Daten

Durchflussmessumformer

FLUXUS	ADM 5107	ADM 5207
Ausführung	Wassermessung mit 1 Messkanal	Wassermessung mit 2 Messkanälen
Messung		
Messprinzip	Ultraschall-Laufzeitdifferenz-Korrelationsverfahren	
Strömungsgeschwindigkeit	0.01...25 m/s	
Auflösung	0.025 cm/s	
Reproduzierbarkeit	0.25 % v. MW ±0.01 m/s	
Messwertabweichung ¹ - Volumenstrom	±2 % v. MW ±0.01 m/s	
Medium	Wasser und akustisch ähnliche Flüssigkeiten mit Gas- und Feststoffanteil < 6 % des Volumens	
Messumformer		
Spannungsversorgung	100...240 V/50...60 Hz oder 20...32 V DC	
Leistungsaufnahme	< 10 W	
Anzahl der Durchflussmesskanäle ²	1	2 (für Sensoren gleichen Typs)
Signaldämpfung	0...100 s, einstellbar	
Messzyklus (1 Kanal)	10 Hz	
Ansprechzeit	1 s (1 Kanal)	
Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet	
Schutzart laut EN 60529	IP 66	
Abmessungen	siehe Maßzeichnung	
Gewicht	1.5 kg	1.7 kg
Befestigung	Wandmontage, Option: 2 "-Rohrmontage	
Betriebstemperatur	-10...+60 °C	
Anzeige	2 x 16 Zeichen Punktmatrix, hintergrundbeleuchtet	
Menüsprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Spanisch	
Messfunktionen		
Messgrößen	Volumenstrom, Massestrom, Strömungsgeschwindigkeit	
Mengenzähler	Volumen, Masse	
Berechnungsfunktionen	-	Mittelwert, Differenz, Summe
Ausgänge		
	Die Ausgänge sind galvanisch vom Messumformer getrennt.	
Stromausgang		
Anzahl	1	2
Bereich	0/4...20 mA	0/4...20 mA
Messgenauigkeit	0.1 % v. MW ±15 µA	0.1 % v. MW ±15 µA
aktiver Ausgang	R _{ext} < 500 Ω	R _{ext} < 500 Ω
Binärausgang		
Anzahl	2	
Reed-Relais	48 V/0.25 A	
Binärausgang als Alarmausgang - Funktionen	Grenzwert, Flussrichtungsänderung oder Fehler	
Binärausgang als Impulsausgang - Impulswertigkeit - Impulsbreite	0.01...1000 Einheiten 80...1000 ms	


¹ für Referenzbedingungen und $v > 0.25$ m/s

² nur Anschluss des mitgelieferten Sensortyps möglich

Abmessungen**FLUXUS ADM 5107****FLUXUS ADM 5207**

in mm


Sensoren

technischer Typ		M5L7	Q5L7
Sensorfrequenz	MHz	1	4
Rohrinnendurchmesser d			
min. erweitert	mm	50	10
min. empfohlen	mm	100	25
max.	mm	2500	150
Material			
Gehäuse		PEEK mit Edelstahl- abdeckung 304 (1.4301)	PEEK mit Edelstahl- abdeckung 304 (1.4301)
Kontaktfläche		PEEK	PEEK
Schutzart laut EN 60529		IP 67	IP 67
Sensorkabel			
Typ		2606	2606
Länge	m	4	3
Abmessungen			
Länge l	mm	59	35
Breite b	mm	28	18
Höhe h	mm	29.5	21
Maßzeichnung			
Betriebstemperatur			
min.	°C	-40	-40
max.	°C	+100	+100


Klemmgehäuse

technischer Typ		JBT3
Abmessungen		siehe Maßzeichnung
Befestigung		Wandmontage Option: 2 "-Rohrmontage
Material		
Gehäuse		Edelstahl 304 (1.4301)
Dichtung		Silikon
Schutzart laut EN 60529		IP 67
Kabelverschraubung		M20
Betriebstemperatur		
min.	°C	-40
max.	°C	+80

Abmessungen




2 "-Rohrmontagesatz (Option)



Klemmenbelegung

JBT3

**Sensoren****Klemmenleiste KL1**

Klemme	Anschluss
TV	Signal
TVS	Schirm
TRS	Schirm
TR	Signal

Verlängerungskabel (Durchflussmessumformer)**Klemmenleiste KL2**

Klemme	Anschluss
TV	Signal
TVS	Schirm
TRS	Schirm
TR	Signal

Maßeinheiten

Länge/Rauigkeit	
Maßeinheit	Beschreibung
mm	Millimeter
inch	inch / Zoll

Temperatur	
Maßeinheit	Beschreibung
°C	Grad Celsius
°F	Grad Fahrenheit

Druck	
Maßeinheit	Beschreibung
bar(a)	Bar (absolut)
bar(g)	Bar (relativ)
psi(a)	pounds per square inch (absolute)
psi(g)	pounds per square inch (relative)

Dichte	
Maßeinheit	Beschreibung
g/cm ³	Gramm pro Kubikzentimeter
kg/cm ³	Kilogramm pro Kubikzentimeter

Schallgeschwindigkeit	
Maßeinheit	Beschreibung
m/s	Meter pro Sekunde

kinematische Viskosität	
Maßeinheit	Beschreibung
mm ² /s	Quadratmillimeter pro Sekunde

1 mm²/s = 1 cSt

Strömungsgeschwindigkeit	
Maßeinheit	Beschreibung
m/s	Meter pro Sekunde
cm/s	Zentimeter pro Sekunde
in/s	inches per second
fps (ft/s)	feet per second

Volumenstrom		Volumen (totalisiert)
Maßeinheit	Beschreibung	Maßeinheit
m3/d	Kubikmeter pro Tag	m3
m3/h	Kubikmeter pro Stunde	m3
m3/min	Kubikmeter pro Minute	m3
m3/s	Kubikmeter pro Sekunde	m3
ml/min	Milliliter pro Minute	l oder m3*
l/h	Liter pro Stunde	l oder m3*
l/min	Liter pro Minute	l oder m3*
l/s	Liter pro Sekunde	l oder m3*
hl/h	Hektoliter pro Stunde	hl oder m3*
hl/min	Hektoliter pro Minute	hl oder m3*
hl/s	Hektoliter pro Sekunde	hl oder m3*
MI/d (Megalit/d)	Megaliter pro Tag	MI oder m3*
bbl/d	barrels per day	bbl
bbl/h	barrels per hour	bbl
bbl/m	barrels per minute	bbl
USgpd (US-gal/d)	gallons per day	gal
USgph (US-gal/h)	gallons per hour	gal
USgpm (US-gal/m)	gallons per minute	gal
USgps (US-gal/s)	gallons per second	gal
KGPM (US-Kgal/m)	kilogallons per minute	kgal
MGD (US-Mgal/d)	million gallons per day	Mg
CFD	cubic feet per day	cft **
CFH	cubic feet per hour	cft
CFM	cubic feet per minute	cft
CFS	cubic feet per second	aft ***
MMCFD	million cubic feet per day	MMCF
MMCFH	million cubic feet per hour	MMCF

* Auswahl über HotCode 007027 ab Firmware-Version V5.91

** cft: cubic foot

*** aft: acre foot


1 US-gal = 3.78541 l

1 bbl = 42 US-gal = 158.9873 l


Massestrom		Masse (totalisiert)
Maßeinheit	Beschreibung	Maßeinheit
t/h	Tonne pro Stunde	t
t/d	Tonne pro Tag	t
kg/h	Kilogramm pro Stunde	kg
kg/min	Kilogramm pro Minute	kg
kg/s	Kilogramm pro Sekunde	kg
g/s	Gramm pro Sekunde	g
lb/d	pounds per day	lb
lb/h	pounds per hour	lb
lb/m	pounds per minute	lb
lb/s	pounds per second	lb
klb/h	kilopounds per hour	klb
klb/m	kilopounds per minute	klb

1 lb = 453.59237 g

1 t = 1000 kg

Durchflussnomogramm (metrisch)

Durchflussnomogramm (nicht metrisch)



C Referenz

Die folgenden Tabellen dienen als Hilfe für den Anwender. Die Genauigkeit der Daten hängt von der Zusammensetzung, Temperatur und Verarbeitung des Materials ab. FLEXIM haftet nicht für Ungenauigkeiten.

C.1 Schallgeschwindigkeit ausgewählter Rohr- und Auskleidungsmaterialien bei 20 °C

Die Werte einiger dieser Materialien sind in der internen Datenbank des Messumformers gespeichert. In Spalte c_{flow} ist die Schallgeschwindigkeit (longitudinal oder transversal) angezeigt, die für die Durchflussmessung verwendet wird.

Material	c_{trans} [m/s]	c_{long} [m/s]	c_{flow}	Material	c_{trans} [m/s]	c_{long} [m/s]	c_{flow}
Aluminium	3 100	6 300	trans	Platin	1 670		trans
Asbestzement	2 200		trans	Polyethylen	925		trans
Blei	700	2 200	trans	Polystyrol	1 150		trans
Bitumen	2 500		trans	PP	2 600		trans
Messing	2 100	4 300	trans	PVC		2 395	long
Stahl (normal)	3 230	5 800	trans	PVC (hart)	948		trans
Kupfer	2 260	4 700	trans	PVDF	760	2 050	long
Cu-Ni-Fe	2 510		trans	Quarzglas	3 515		trans
duktiler Guss	2 650		trans	Gummi	1 900	2 400	trans
Glas	3 400	4 700	trans	Silber	1 590		trans
Grauguss	2 650	4 600	trans	Sintimid		2 472	long
PE		1 950	long	Edelstahl	3 230	5 790	trans
Perspex	1 250	2 730	long	Teka PEEK		2 537	long
PFA		1 185	long	Tekason		2 230	long
Plastik	1 120	2 000	long	Titan	3 067	5 955	trans

Die Schallgeschwindigkeit hängt von der Zusammensetzung und Verarbeitung des Materials ab.

Die Schallgeschwindigkeit von Legierungen und Gusswerkstoffen schwankt stark. Die Werte dienen lediglich als Orientierung.

C.2 Typische Rauigkeitswerte von Rohrleitungen

Die Werte beruhen auf Erfahrung und Messungen.

Material	absolute Rauigkeit [mm]
gezogene Rohre aus Buntmetall, Glas, Kunststoff und Leichtmetall	0...0.0015
gezogene Stahlrohre	0.01...0.05
feingeschlichtete, geschliffene Oberfläche	max. 0.01
geschlichtete Oberfläche	0.01...0.04
geschruppte Oberfläche	0.05...0.1
geschweißte Stahlrohre, neu	0.05...0.1
nach längerem Gebrauch, gereinigt	0.15...0.2
mäßig verrostet, leicht verkrustet	max. 0.4
schwer verkrustet	max. 3
gusseiserne Rohre:	
inwandig bitumiert	> 0.12
neu, nicht ausgekleidet	0.25...1
angerostet	1...1.5
verkrustet	1.5...3

C.3 Eigenschaften von Wasser bei 1 bar und bei Sättigungsdruck

Medientemperatur [°C]	Mediendruck [bar]	Dichte [kg/m ³]	spezifische Wärme* [kJ/kg/K ⁻¹]
0	1	999.8	4.218
10	1	999.7	4.192
20	1	998.3	4.182
30	1	995.7	4.178
40	1	992.3	4.178
50	1	988.0	4.181
60	1	983.2	4.184
70	1	977.7	4.190
80	1	971.6	4.196
90	1	965.2	4.205
100	1.013	958.1	4.216
120	1.985	942.9	4.245
140	3.614	925.8	4.285
160	6.181	907.3	4.339
180	10.027	886.9	4.408
200	15.55	864.7	4.497
220	23.20	840.3	4.613
240	33.48	813.6	4.769
260	46.94	784.0	4.983
280	64.20	750.5	5.290
300	85.93	712.2	5.762
320	112.89	666.9	6.565
340	146.05	610.2	8.233
360	186.75	527.5	14.58
374.15	221.20	315.5	∞

* bei konstantem Druck

C.4 Chemische Beständigkeit von Autotex

Autotex (Tastatur) ist beständig nach DIN 42115, Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkungszeit > 24 h ohne sichtbare Änderungen:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| • Ethanol | • Salpetersäure < 10 % |
| • Cyclohexanol | • Trichloressigsäure < 50 % |
| • Diacetonalkohol | • Schwefelsäure < 10 % |
| • Glykol | • Bohremulsion |
| • Isopropanol | • Dieselöl |
| • Glyzerin | • Firnis |
| • Methanol | • Paraffinöl |
| • Triacetin | • Rizinusöl |
| • Dowandol DRM/PM | • Silikonöl |
| • Aceton | • Terpentinölersatz |
| • Methyl-Ethyl-Keton | • Dccon |
| • Dioxan | • Flugzeugkraftstoff |
| • Cyclohexanon | • Benzin |
| • MIBK | • Wasser |
| • Isophoron | • Salzwasser |
| • Ammoniak < 40 % | • 1,1,1-Trichlorethan |
| • Natronlauge < 40 % | • Ethylacetat |
| • Kaliumhydroxid < 30 % | • Diethylether |
| • Alkalikarbonat | • N-Butyl Acetat |
| • Bichromate | • Amylacetat |
| • Blutlaugensalze | • Butylcellosolve |
| • Acetonitril | • Ether |
| • Natriumbisulfat | • Chlornatron < 20 % |
| • Formaldehyd 37...42 % | • Wasserstoffperoxid < 25 % |
| • Acetaldehyd | • Kaliseife |
| • Aliphatische Kohlenwasserstoffe | • Waschmittel |
| • Toluol | • Tenside |
| • Xylol | • Weichspüler |
| • Verdünnung (Spiritus) | • Eisenchlor (FeCl_2) |
| • Ameisensäure < 50 % | • Eisenchlor (FeCl_3) |
| • Essigsäure < 50 % | • Dibutyl Phthalat |
| • Phosphorsäure < 30 % | • Dioctyl Phthalat |
| • Salzsäure < 36 % | • Natriumkarbonat |

Autotex ist beständig nach DIN 42115, Teil 2 bei einer Einwirkungszeit < 1 h gegen Essigsäure ohne sichtbaren Schaden.

Autotex ist gegen die nachstehenden Chemikalien nicht beständig:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • konzentrierte Mineralsäuren | • Benzylalkohol |
| • konzentrierte alkalische Laugen | • Methylenchlorid |
| • Hochdruckdampf > 100 °C | |

D Zertifikate



Konformitätserklärung

Wir,

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Deutschland,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Ultraschall-Durchflussmessgerät

FLUXUS ADM 5107,

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Zusammenhang mit den FLEXIM-Sensoren
die folgenden EG-Richtlinien erfüllt:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG für elektromagnetische Verträglichkeit
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG für Gerätesicherheit.

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät stimmt mit den folgenden Europäischen Normen überein:

Klasse	Norm	Beschreibung
EMV-Richtlinie	EN 61326-1:2006	Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz
- Störfestigkeit	EN 61326-1	Betriebsmittel für kontinuierlichen, nicht überwachten Betrieb
	EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
	EN 61000-4-3:2003	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
	EN 61000-4-4:2005	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst
	EN 61000-4-5:2007	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
	EN 61000-4-6:2002	Prüf- und Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
	EN 61000-4-11:2005	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
- Störaussendung	EN 61326-1:2007	Betriebsmittel der Klasse A
Niederspannungsrichtlinie	EN 61010-1:2002	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- Isolation		Verschmutzungsgrad 2
		Überspannungskategorie 2
		Schutzklasse 1

Die Installations-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise müssen beachtet werden!

Berlin, den 29. 04. 2008


Dipl.-Ing. Jens Hilpert
Geschäftsführer



Konformitätserklärung

Wir,

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Deutschland,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Ultraschall-Durchflussmessgerät

FLUXUS ADM 5207,

auf das sich diese Erklärung bezieht, im Zusammenhang mit den FLEXIM-Sensoren
die folgenden EG-Richtlinien erfüllt:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG für elektromagnetische Verträglichkeit
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG für Gerätesicherheit.

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät stimmt mit den folgenden Europäischen Normen überein:

Klasse	Norm	Beschreibung
EMV-Richtlinie	EN 61326-1:2006	Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz
- Störfestigkeit	EN 61326-1	Betriebsmittel für kontinuierlichen, nicht überwachten Betrieb
	EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
	EN 61000-4-3:2003	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
	EN 61000-4-4:2005	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst
	EN 61000-4-5:2007	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
	EN 61000-4-6:2002	Prüf- und Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
	EN 61000-4-11:2005	Prüf- und Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen
- Störaussendung	EN 61326-1:2007	Betriebsmittel der Klasse A
Niederspannungsrichtlinie	EN 61010-1:2002	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- Isolation		Verschmutzungsgrad 2
		Überspannungskategorie 2
		Schutzklasse 1

Die Installations-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise müssen beachtet werden!

Berlin, den 29. 04. 2008


Dipl.-Ing. Jens Hilpert
Geschäftsführer

**User Manual for
Ultrasonic Flowmeter
FLUXUS ADM 5107 and FLUXUS ADM 5207
Standard Design**

Table of Contents

1	Introduction	105
1.1	Regarding this Manual	105
1.2	Safety Instructions	105
1.3	Warranty	105
2	Handling	106
2.1	First Inspection	106
2.2	General Precautions	106
2.3	Cleaning	106
3	Transmitter	107
3.1	Measurement Principle	107
3.2	Serial Number	107
3.3	Description of the Transmitter	108
3.4	Keyboard	109
4	Selection of the Measuring Point	110
4.1	Acoustic Penetration	110
4.2	Undisturbed Flow Profile	112
5	Installation of FLUXUS ADM 5X07	114
5.1	Location	114
5.2	Wall Installation	114
5.3	Pipe Installation	114
5.4	Connection of the Transducers	115
5.5	Transducers - Connection via Junction Box	118
5.6	Connection of the Power Supply	121
5.7	Connection of the Outputs	122
6	Mounting the Transducers	123
6.1	Preparation	123
6.2	Orientation	123
6.3	Mounting with Transducer Shoe and Tension Strap	123
7	Start-up	125
7.1	Switching on	125
7.2	Main menu	125
7.3	HotCodes	127
7.4	Language Selection	127
7.5	Interruption of the Power Supply	127
8	Basic Measurement	128
8.1	Input of the Pipe Parameters	128
8.2	Input of the Medium Parameters	129
8.3	Other Parameters	131
8.4	Selection of the Channels	131
8.5	Define Number of Sound Paths	132
8.6	Transducer Distance	132
8.7	Start of the Measurement	134
8.8	Detection of the Flow Direction	134
8.9	Stopping the Measurement	134

9	Displaying the Measured Values	135
9.1	Selection of the Physical Quantity and of the Unit of Measurement	135
9.2	Toggling between the Channels	135
9.3	Adjustment of the Display	136
9.4	Status Line	136
9.5	Transducer Distance	137
10	Advanced Measuring Functions	138
10.1	Command Execution during Measurement	138
10.2	Damping Factor	138
10.3	Totalizers	138
10.4	Upper Limit of the Flow Velocity	140
10.5	Cut-Off Flow	140
10.6	Calculation Channels	141
10.7	Change of the Limit for the Inner Pipe Diameter	143
10.8	Program Code	143
11	Settings	145
11.1	Time and Date	145
11.2	Dialogs and Menus	145
11.3	Measurement Settings	147
11.4	Setting the Contrast	148
11.5	Instrument Information	148
12	SuperUser Mode	149
12.1	Activation/Deactivation	149
12.2	Defining the Flow Parameters	149
12.3	Limit of the Signal Amplification	151
12.4	Upper Limit of the Sound Speed	151
12.5	Number of Decimal Places of the Totalizers	152
12.6	Manual Reset of the Totalizers	153
12.7	Display of the Sum of the Totalizers	153
12.8	Display During the Measurement	153
13	Outputs	154
13.1	Installation of an Output	154
13.2	Error Value Delay	157
13.3	Activation of an Analog Output	158
13.4	Activation of a Binary Output as a Pulse Output	159
13.5	Activation of a Binary Output as an Alarm Output	159
13.6	Behavior of the Alarm Outputs	162
13.7	Deactivating the Outputs	164
14	Troubleshooting	165
14.1	Problems with the Measurement	165
14.2	Selection of the Measuring Point	166
14.3	Maximum Acoustic Contact	166
14.4	Application Specific Problems	166
14.5	Large Deviations of the Measured Values	167
14.6	Problems with the Totalizers	167
A	Menu Structure	169
B	Technical Data	177
C	Reference	187
D	Certificates	191

1 Introduction

1.1 Regarding this Manual

This manual has been written for the personnel operating the ultrasonic flowmeter FLUXUS. It contains important information about the instrument, how to handle it correctly, and how to avoid damages.

Read the safety Instructions carefully. Make sure you have read and understood this manual before using the instrument.

All reasonable effort has been made to ensure the correctness of the content of this user manual. If you however find some erroneous information, please inform us. We will be grateful for any suggestions and comments regarding the concept and your experience working with the instrument.

This will ensure that we can further develop our products for the benefit of our customers and in the interest of technological progress. If you have any suggestions about improving the documentation and particularly this user manual, please let us know so that we can consider your comments for future reprints.

The contents of this user manual are subject to changes without prior notice. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form without FLEXIM's written permission.

1.2 Safety Instructions

The user manual contains instructions that are marked as follows:

Note!	This text contains important information about the use of the flowmeter.
--------------	--

Attention!	This text contains important instructions which should be observed to avoid damage or destruction of the flowmeter. Proceed with special caution!
-------------------	---

Observe these safety instruction!

1.3 Warranty

The FLUXUS flowmeter is guaranteed for the term and to the conditions specified in the sales contract provided the equipment has been used for the purpose for which it has been designed and operated according to the instructions given in this user manual. Misuse of the FLUXUS will immediately revoke any warranty given or implied.

This includes:

- replacement of a component of FLUXUS with a component that was not approved by FLEXIM
- unsuitable or insufficient maintenance
- repair of FLUXUS by unauthorized personnel

FLEXIM assumes no responsibility for injury to the customer or third persons proximately caused by the material owing to defects in the product which were not predictable or for any indirect damages.

FLUXUS is a very reliable instrument. It is manufactured under strict quality control, using modern production techniques. If installed as recommended in an appropriate location, used cautiously and taken care of conscientiously, no troubles should appear.

If any problem appears which can not be solved with the help of this user manual (see chapter 14), contact our sales office giving a precise description of the problem. Specify the type, serial number and firmware version of the flowmeter.

2 Handling

2.1 First Inspection

The flowmeter has already been tested thoroughly at the factory. At delivery, proceed to a visual control to make sure that no damage has occurred during transportation. Check that the specifications of the flowmeter delivered correspond to the specifications given on the purchase order. The type and the serial number of the transmitter are shown on the nameplate. The transducer type is printed on the transducers.

2.2 General Precautions

FLUXUS is a precision measuring instrument and must be handled with care. To obtain good measurement results and not damage the instrument, it is important that great attention is paid to the instructions given in this user manual, particularly to the following points:

- Protect the transmitter from shocks.
- Do not open the housing without authorization. The degree of protection of the transmitter is only ensured if the cables fit firmly and tightly in the cable glands, the cable glands are firmly tightened and the housings are tightly screwed.
- Keep the transducers clean. Manipulate the transducer cables with caution. Avoid excessive cable bend.
- Make sure to work under correct ambient and operating temperatures. The ambient temperature must be within the operating temperature range of the flowmeter (see annex B, section Technical Data).
- Observe the degree of protection (see annex B, section Technical Data).

2.3 Cleaning

- Clean the transmitter with a soft cloth. Do not use detergents.
- Remove traces of the coupling compound from the transducers with a soft paper towel.

3 Transmitter

3.1 Measurement Principle

The flow of the medium is measured by ultrasonic signals using the transit time difference method.

Ultrasonic signals are emitted by a transducer installed on one side of the pipe, reflected on the opposite side and finally received by a second transducer. The signals are emitted alternatively in and against the flow direction.

As the medium in which the signals propagate is flowing, their transit time in flow direction is shorter than against the flow direction.

The transit time difference Δt is measured, allowing to determine the average flow velocity on the propagation path of the ultrasonic signals. A flow profile correction is then performed to obtain the area average of the flow velocity, which is proportional to the volumetric flow rate.

The received ultrasonic signals are tested for their usefulness for the measurement and the plausibility of the measured values is evaluated. The complete measuring procedure is controlled by the integrated microprocessors. Disturbance signals are eliminated.




Fig. 3.1: Path of the ultrasonic signal




Fig. 3.2: Transit time difference Δt

3.2 Serial Number

The type and the serial number are shown on the nameplate of the transmitter. When contacting FLEXIM, always have both numbers and the number of the firmware version at hand (see section 11.5).

3.3 Description of the Transmitter

FLUXUS ADM 5107 has 1 measuring channel. FLUXUS ADM 5207 has 2 measuring channels. The front plate has to be removed to access the command panel.

Attention! The degree of protection of the transmitter is only ensured if the cable glands are firmly tightened and the housings are tightly screwed.




Fig. 3.3: Command panel of FLUXUS ADM 5107




Fig. 3.4: Command panel of FLUXUS ADM 5207



3.4 Keyboard

The keyboard consists of 5 keys.



Tab. 3.1: General functions

ENTER	confirmation of selection or entered value
BRK + CLR + ENTER	RESET: Press these three keys simultaneously to correct a malfunction. The reset has the same effect as restarting the transmitter. Stored data are not affected.
BRK	interruption of the measurement and selection of the main menu Be careful not to stop a current measurement by inadvertently pressing key BRK!



Tab. 3.2: Navigation

	scroll to the right or up through a scroll list
	scroll to the left or down through a scroll list

Tab. 3.3: Input of numbers

	move the cursor to the right
	scroll through the digits above the cursor
C	Move the cursor to the left. If the cursor is on the left margin: <ul style="list-style-type: none"> • an already edited value will be reset to the previously stored value • an unedited value will be deleted. If the entered value is not valid, an error message will be displayed. Press ENTER and enter a correct value.

Tab. 3.4: Input of text

	move the cursor to the right
	scroll through the characters above the cursor
C	reset all characters to the last stored entry

Tab. 3.5: Cold start

BRK + C	INIT (cold start): Most parameters and settings are reset to the factory default values. Stored data are not affected. Keep the two keys pressed while switching the transmitter on until the main menu is displayed. A cold start during operation is executed as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Press the keys BRK, C and ENTER simultaneously. A RESET is executed. • Release key ENTER only. Keep the keys BRK and C pressed until the main menu is displayed.
---------	---

4 Selection of the Measuring Point

The correct selection of the measuring point is crucial for achieving reliable measurement results and a high measurement accuracy.

A measurement on a pipe is possible if

- the ultrasound propagates with a sufficiently high amplitude (see section 4.1)
- the flow profile is fully developed (see section 4.2)

The correct selection of the measuring point and thus, the correct transducer positioning guarantees that the sound signal will be received under optimum conditions and evaluated correctly.

Due to the variety of applications and the different factors that influence the measurement, there is no standard solution for the transducer positioning. The correct position of the transducers is influenced by the following factors:

- diameter, material, lining, wall thickness and form of the pipe
- medium
- gas bubbles in the medium

Avoid measuring points in the vicinity of deformations and defects of the pipe and in the vicinity of welds.

Avoid locations with deposit formation in the pipe.

The ambient temperature at the measuring point must be within the operating temperature range of the transducers (see annex B, section Technical Data).

Select the location of the flowmeter within cable reach of the measuring point. The ambient temperature at the location must be within the operating temperature range of the transmitter (see annex B, section Technical Data).

4.1 Acoustic Penetration

The pipe must be acoustically penetrable at the measuring point. The acoustic penetration is reached when pipe and medium do not attenuate the sound signal so strongly that it is completely absorbed before reaching the second transducer.

The attenuation in the pipe and in the medium depends on:

- kinematic viscosity of the medium
- proportion of gas bubbles and solids in the medium
- deposits on the inner pipe wall
- pipe material

The following requirements must be met at the measuring point:

- the pipe is always filled completely
- no material deposits in the pipe
- no bubbles accumulate

Observe the notes in Tab. 4.1



Tab. 4.1: Recommended mounting position

Horizontal Pipe


Select a measuring point where the transducers can be mounted on the side of the pipe, allowing the sound waves to propagate in the pipe horizontally. Thus, solid deposits on the bottom of the pipe or gas bubbles in the pipe's upper part will not influence the propagation of the signal.


correct :


disadvantageous:





Tab. 4.1: Recommended mounting position


Vertical Pipe
Select the measuring point at a pipe location where the medium flows upward. The pipe must be completely filled.
correct :


disadvantageous:


Free Inlet or Outlet Pipe Section
Select the measuring point at a pipe location where the pipe can not run empty.
correct :


disadvantageous:


correct :


disadvantageous:










4.2 Undisturbed Flow Profile

Some flow elements (elbows, slide valves, valves, control valves, pumps, reducers, diffusers, etc.) distort the flow profile in their vicinity. The axisymmetrical flow profile needed for correct measurement is no longer given. A careful selection of the measuring point helps to reduce the impact of disturbance sources.








It is most important that the measuring point is chosen at a sufficient distance from any disturbance sources. Only then it can be assumed that the flow profile in the pipe is fully developed. However, measuring results can be obtained even if the recommended distance to disturbance sources can not be observed for practical reasons.

Recommended straight inlet and outlet pipe lengths for different types of flow disturbance sources are shown in the examples in Tab. 4.2.

Tab. 4.2: Recommended distance from disturbance sources, D - nominal pipe diameter at the measuring point, l - recommended distance

disturbance source: 90° elbow	
supply line: $l \geq 10 D$ 	return line: $l \geq 5 D$ 
disturbance source: 2x 90° elbows on same level	
supply line: $l \geq 25 D$ 	return line: $l \geq 5 D$ 
disturbance source: 2x 90° elbows on different level	
supply line: $l \geq 40 D$ 	return line: $l \geq 5 D$ 
disturbance source: T piece	
supply line: $l \geq 50 D$ 	return line: $l \geq 10 D$ 

Tab. 4.2: Recommended distance from disturbance sources, D - nominal pipe diameter at the measuring point, l - recommended distance

disturbance source: diffuser	
<div>supply line: $l \geq 30 D$</div> <div></div>	<div>return line: $l \geq 5 D$</div> <div></div>
disturbance source: valve	
<div>supply line: $l \geq 40 D$</div> <div></div>	<div>return line: $l \geq 10 D$</div> <div></div>
disturbance source: reducer	
<div>supply line: $l \geq 10 D$</div> <div></div>	<div>return line: $l \geq 5 D$</div> <div></div>
disturbance source: pump	
<div>supply line: $l \geq 50 D$</div> <div></div>	

5 Installation of FLUXUS ADM 5X07

5.1 Location

Select the measuring point according to the recommendations in chapter 4. The ambient temperature must be within the operating temperature range of the transducers (see annex B, section Technical Data).

Select the location of the flowmeter within cable reach of the measuring point. The ambient temperature must be within the operating temperature range of the transmitter (see annex B, section Technical Data).

Attention! The degree of protection of the transmitter is only ensured if the cable glands are firmly tightened and the housings are tightly screwed.

5.2 Wall Installation

- Remove the front cover of the housing.
- At the chosen location, drill 4 holes in the wall (see Fig. 5.1 or Fig. 5.2).
- Insert the dowels into the holes.
- Fix the housing to the wall with the screws.




Fig. 5.1: FLUXUS ADM 5107 (dimensions in mm)




Fig. 5.2: FLUXUS ADM 5207 (dimensions in mm)

For further technical data see annex B, section Technical Data.

5.3 Pipe Installation

Installation on a 2 " pipe

- Fix the pipe mounting plate (2) to the pipe (see Fig. 5.3).
- Fix the instrument mounting plate (3) to the pipe mounting plate (2) with the nuts (4).
- Fix the bottom side of the housing to the instrument mounting plate (3).

Installation on a pipe > 2 "

The mounting kit is fixed to the pipe with tension straps (5) instead of the shackle (see Fig. 5.3.).

- Push the tension straps (5) through the holes in the instrument mounting plate (3).




Fig. 5.3: Pipe installation set

5.4 Connection of the Transducers

It is recommended to run the cables from the measuring point to the transmitter before connecting the transducers to avoid load on the connectors.

5.4.1 Direct Connection

- Remove the left blind plug for the connection of the transducers (see Fig. 5.4).
- Open the cable gland of the transducer cable. The compression part remains in the cap nut.
- Push the transducer cable through the cap nut and the compression part.
- Prepare the transducer cable with the cable gland. Cut the external shield and brush it back over the compression part.
- Screw the gasket ring side of the basic part in the housing.
- Insert the transducer cable in the housing.

Attention!	For good high frequency shielding, it is important to ensure good electrical contact between the external shield and the cap nut (and the housing).
-------------------	---

- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part.
- Connect the leads to the terminals of the transmitter.
 - for FLUXUS ADM 5107 see Fig. 5.5 and Tab. 5.1
 - for FLUXUS ADM 5207 see Fig. 5.6 and Tab. 5.2



FLUXUS ADM 5107**FLUXUS ADM 5207**

Fig. 5.4: Transducers - direct connection








Fig. 5.5: Terminals of FLUXUS ADM 5107

Tab. 5.1: Terminal assignment of FLUXUS ADM 5107

terminal	connection
10	transducer  (core)
11	transducer  (inner shield)
12	not connected
13	transducer  (internal shield)
14	transducer  (core)








Fig. 5.6: Terminals of FLUXUS ADM 5207

Tab. 5.2: Terminal assignment of FLUXUS ADM 5207


terminal		connection
measuring channel A	measuring channel B	
1U+	2U+	transducer  (core)
1U -	2U -	transducer  (inner shield)
1S	2S	not connected
1D -	2D -	transducer  (internal shield)
1D+	2D+	transducer  (core)

5.5 Transducers - Connection via Junction Box

5.5.1 Connection of the Extension Cable to the Transmitter

- Remove the left blind plug for the connection of the transducers (see Fig. 5.7).
- Open the cable gland of the extension cable. The compression part remains in the cap nut.
- Push the extension cable through the cap nut and the compression part.
- Prepare the extension cable with the cable gland. Cut the external shield and brush it back over the compression part.
- Screw the gasket ring side of the basic part in the housing.
- Insert the extension cable in the housing.

FLUXUS ADM 5107



FLUXUS ADM 5207




Fig. 5.7: Connection to the transmitter

Attention!

For good high frequency shielding, it is important to ensure good electrical contact between the external shield and the cap nut (and the housing).

- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part.
- Connect the leads to the terminals of the transmitter:
 - for FLUXUS ADM 5107 see Fig. 5.5 and Tab. 5.3
 - for FLUXUS ADM 5207 see Fig. 5.6 and Tab. 5.4

Tab. 5.3: Terminal assignment of FLUXUS ADM 5107

terminal	connection
10	white or marked cable (core)
11	white or marked cable (inner shield)
12	not connected
13	brown cable (inner shield)
14	brown cable (core)

Tab. 5.4: Terminal assignment of FLUXUS ADM 5207

terminal		connection
measuring channel A	measuring channel B	
1U+	2U+	white or marked cable (core)
1U -	2U -	white or marked cable (inner shield)
1S	2S	not connected
1D -	2D -	brown cable (inner shield)
1D+	2D+	brown cable (core)

5.5.2 Connection of the Extension Cable to the Junction Box

Attention! The external shield of the extension cable must not have electrical contact to the junction box. The extension cable must remain completely insulated up to the shield terminal of the junction box.

- Remove the blind plug from the junction box for the connection of the extension cable (see Fig. 5.8).
- Open the cable gland of the extension cable. The compression part remains in the cap nut.
- Push the extension cable through the cap nut, the compression part and the basic part.
- Insert the extension cable in the junction box.
- Prepare the extension cable with the cable gland. Cut the external shield and brush it back (see Fig. 5.9).
- Pull the extension cable back until the brushed back outer shield is below the shield terminal of the junction box.
- Screw the gasket ring side of the basic part in the junction box.




Fig. 5.8: Connection to junction box JBT3

- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part (see Fig. 5.8).
- Fix the extension cable and the external shield to the shield terminal of the junction box.
- Connect the leads to the terminals of the junction box (see Fig. 5.9 and Tab. 5.5).




Fig. 5.9: Junction box JBT3

Tab. 5.5: Terminal assignment (extension cable, KL2)

terminal	connection
TV	white or marked cable (core)
TVS	white or marked cable (inner shield)
TRS	brown cable (inner shield)
TR	brown cable (core)





5.5.3 Connection of the Transducer Cable to the Junction Box

- Remove the blind plug from the junction box for the connection of the transducer cable (see Fig. 5.8).
- Open the cable gland of the transducer cable. The compression part remains in the cap nut.
- Push the transducer cable through the cap nut and the compression part.
- Prepare the transducer cable with the cable gland. Cut the external shield and brush it back over the compression part.
- Screw the gasket ring side of the basic part in the junction box.
- Insert the transducer cable in the junction box.

Attention! For good high frequency shielding, it is important to ensure good electrical contact between the external shield and the cap nut (and the housing).

- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part.
- Connect the leads to the terminals of the junction box (see Fig. 5.9 and Tab. 5.6).

Tab. 5.6: Terminal assignment (transducer cable, KL1)

terminal	connection
TV	transducer  (core)
TVS	transducer  (inner shield)
TRS	transducer  (internal shield)
TR	transducer  (core)


5.6 Connection of the Power Supply

Attention! According to IEC 61010-1:2001, a switch has to be provided near the instrument in the building installation, easily accessible for the user and marked as a disconnection device for the instrument.

Attention! The degree of protection of the transmitter will only be guaranteed if the power cable fits firmly and tightly in the cable gland.

- Remove the right blind plug for the connection of the power supply (see Fig. 5.10).
- Prepare the power cable with an M20 cable gland.
- Push the extension cable through the cap nut, the compression part and the basic part of the cable gland (see Fig. 5.11).
- Insert the power cable into the housing (see Fig. 5.10).
- Screw the gasket ring side of the basic part in the housing.
- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part (see Fig. 5.11).
- Connect the leads to the terminals of the transmitter (see Fig. 5.10 and Tab. 5.7).

FLUXUS ADM 5107



FLUXUS ADM 5207




Fig. 5.10: Connection to the transmitter

Tab. 5.7: Terminal assignment - Connection of the power supply

terminal	connection AC	connection DC
PE	earth	earth
N(-)	neutral	- DC
L(+)	phase	+ DC







Fig. 5.11: Cable gland

5.7 Connection of the Outputs

- Remove the second blind plug from the right for the connection of the outputs (see Fig. 5.10).
- Prepare the output cable with an M20 cable gland.
- Push the extension cable through the cap nut, the compression part and the basic part of the cable gland (see Fig. 5.11).
- Insert the output cable into the housing.
- Screw the gasket ring side of the basic part in the housing.
- Fix the cable gland by screwing the cap nut on the basic part (see Fig. 5.11).
- Connect the leads to the terminals of the transmitter (see Fig. 5.10 and Tab. 5.8).
- Close the transmitter: Screw the front plate to the housing.

Tab. 5.8: Circuits of the outputs

output	transmitter internal circuit	connection	external circuit	remark
active current loop		I1: 6 I2: 8 (5207) I1: 5 I2: 7 (5207)		$R_{\text{ext}} < 500 \Omega$
binary output (Reed relay)		B1/B2: 2/4 B1/B2: 1/3		$U_{\text{max}} = 48 \text{ V}$ $I_{\text{max}} = 0.25 \text{ A}$

R_{ext} is the sum of all ohmic resistances in the circuit (e.g. resistance of the conductors, resistance of the amperemeter/voltmeter).

Tab. 5.9: Factory presets of the outputs (FLUXUS ADM 5107)

output	current output I1
source channel	A
source item	measured value
measured value	current physical quantity
output range	4...20 mA
error value	3.5 mA

Tab. 5.10: Factory presets of the outputs (FLUXUS ADM 5207)

output	current output I1	current output I2
source channel	A	B
source item	measured value	measured value
measured value	current physical quantity	current physical quantity
output range	4...20 mA	4...20 mA
error value	3.5 mA	3.5 mA

These settings can be changed. For installation of the outputs see section 13.1. For the activation of the outputs see section 13.3...13.6.

6 Mounting the Transducers

- Before you start this chapter, read and follow the instruction in chapter 8.

The transducers will be fixed to the pipe by means of the supplied transducer mounting fixture.

6.1 Preparation

Rust, paint or other deposits on the pipe will absorb the sound signal. A good acoustic contact between pipe and transducers is obtained as follows:

- Clean the pipe at the selected measuring point:
- Remove rust or loose paint. An existing paint layer on the pipe should be smoothed for a better measuring result.
- Use coupling foil or apply a bead of acoustic coupling compound along the center line onto the contact surface of the transducer.
- Observe that there must be no air pockets between the transducer contact surface, the damping mat and the pipe wall.
- Make sure that the transducer mounting fixture applies the necessary pressure on the transducers.

6.2 Orientation

The transducer will be mounted so that the engravings on the transducers form an arrow (see Fig. 6.1). The transducer cables show then in opposite directions.

For the determination of the flow direction with the help of the arrow see section 8.8.




Fig. 6.1: Correct positioning of the transducers

6.3 Mounting with Transducer Shoe and Tension Strap

- Cut the tension straps to length (pipe circumference + 120 mm).
- Make sure that part (2) of the clasp is on top of part (1) (see Fig. 6.2). The hooks of part (2) must be on the outer side of the clasp.
- Pull approx. 2 cm of the tension strap through the slot of the clasp to fix the clasp to the tension strap (see Fig. 6.3).
- Bend the end of the tension strap back and insert the other end of the tension strap in the groove on the upper side of the transducer shoe.
- Position the clasp on the side of the pipe and place the tension strap around the pipe (see Fig. 6.4).
- Place the transducer shoe on the pipe. Hold clasp and transducer shoe with one hand while pushing the tension strap through parts (2) and (1) of the clasp (see Fig. 6.2).
- Tighten the tension strap and engage it in the inner hook of the clasp.

Note!	On pipes with large diameters, use tongs, if necessary, to tighten the tension strap.
--------------	---




Fig. 6.2: Clasp




Fig. 6.3: Clasp with tension strap

Note! The clasp must be in contact completely with the pipe to ensure a good fixation.

- Fix the second transducer in the same way. Adjust the displayed transducer distance by means of the measuring tape.
- Tighten the screws of the clasps.
- Push the transducers in the transducer shoes. Press the transducer firmly on the pipe. There should be no air pockets between transducer surface and pipe wall. Tighten the screw of the transducer shoe firmly.

Note! If the transducers are mounted on a vertical pipe and the transmitter is placed lower than the pipe, the cable of the upper transducer should be fixed to the tension strap by a cable tie to protect the cable from mechanical strain.




Fig. 6.4: Mounted transducer in transducer shoe

7 Start-up

7.1 Switching on

```
FLEXIM FLUXUS
ADM5X07-XXXXXXX
```

As soon as the transmitter is connected to the power supply, the serial number of the transmitter is displayed for a short time.

Data can not be entered while the serial number is displayed.

```
>PAR<mea opt sf
Parameter
```

After the initialization, the main menu is displayed in the selected language. The language of the display can be set (see section 7.4).



7.2 Main menu

```
>PAR<mea opt sf
Parameter
```

The main menu contains the following program branches:

- par (Parameter)
- mea (Measuring)
- opt (Output Options)
- sf (Special Function)

The selected program branch is displayed in capital letters between arrows. The complete designation of the selected program branch is displayed in the lower line.

Select a program branch with key  and . Press ENTER.

Note!

By pressing key BRK, the measurement will be stopped and the main menu selected.


Note!

In this user manual, all program entries and keys are indicated with typewriter characters (`Parameter`). The menu items are separated from the main menu by a backslash "\".

7.2.1 Overview of the Program Branches

- **Program branch** `Parameter`
input of the pipe and medium parameters
- **Program branch** `Measuring`
processing of the steps for the measurement
- **Program branch** `Output Options`
setting of the physical quantity, the unit of measurement and the parameters for the measured value output
- **Program branch** `Special Funct.`
contains all functions that are not directly related to the measurement

For an overview of the program branches see figure below.



¹ SYSTEM settings contains the following menu items:

- Dialogs/Menus
- Measuring
- Outputs
- Miscellaneous
- Set Clock

For a detailed overview of the menu structure see annex A.

7.2.2 Navigation

A vertical arrow ↑ will be displayed if the menu item contains a scroll list. The current list item will be displayed in the lower line.

```

Parameter      ↑
for Channel    A:
  
```

Scroll with key ↓ and → to select a list item in the lower line. Press ENTER.

Some menu items contain a horizontal scroll list in the lower line. The selected list item is displayed in capital letters between arrows.

```

Lining
no      >YES<
  
```

Scroll with key ↓ and → to select a list item in the lower line. Press ENTER.

Some menu items contain a horizontal scroll list in the upper line. The selected list item is displayed in capital letters between arrows. The current value of the list item is displayed in the lower line.

```

R1=FUNC<typ mode
Function:      MAX
  
```

Scroll with key → to select a list item in the upper line.
 Scroll with key ↓ to select a value for the selected list item in the lower line.
 Press ENTER.

7.3 HotCodes

A HotCode is a key sequence that activates certain settings:

- language selection (see section 7.4)
- manual input of the lower limit for the inner pipe diameter (see section 10.7)
- activation of the SuperUser mode (see chapter 12)

SYSTEM settings ↓ Miscellaneous	Select Special Funct.\SYSTEM settings\ Miscellaneous.
Input a HOTCODE no >YES<	Select <i>yes</i> to enter a HotCode.
Please input a HOTCODE: 000000	Enter the HotCode. Press ENTER.
INVALID HOTCODE hotcode: 000000	An error message will be displayed if an invalid HotCode has been entered. Press ENTER.
Input a HOTCODE no >YES<	Select <i>yes</i> to enter the HotCode again or <i>no</i> to return to the menu item Miscellaneous.

7.4 Language Selection

The transmitter can be operated in the languages listed below (see Tab. 7.1). The language can be selected with the following HotCodes:

Tab. 7.1: Language HotCodes

909031	Dutch
909033	French
909034	Spanish
909044	English
909049	German

Depending on the technical data of the transmitter, some of the languages might not be implemented.

When the last digit has been entered, the main menu will be displayed in the selected language.

The selected language remains activated when the transmitter is switched off and on again. After a cold start, the default language set by the manufacturer is activated.

7.5 Interruption of the Power Supply

All current measuring parameters will be stored in a non-volatile cold start resistant EPROM as soon as the measurement begins. The operation of the transmitter will be interrupted if the power supply fails. All input data remain stored.

FLEXIM FLUXUS ADM5X07-XXXXXXXX	After the return of the power supply, the serial number is displayed for a few seconds.
-----------------------------------	---

The interrupted measurement is continued. All selected output options are still active. The measurement will not be continued after the return of the power supply if a cold start has been performed.

8 Basic Measurement

The pipe and medium parameters are entered for the selected measuring point (see chapter 4). The parameter ranges are limited by the technical characteristics of the transducers and of the transmitter.

Note! During the parameter input, the transducers must be connected to the transmitter.

Note! The parameters will be stored only if the program branch `Parameter` is finished completely once.

8.1 Input of the Pipe Parameters

```
>PAR<mea opt sf
Parameter
```

Select the program branch `Parameter`. Press ENTER.

```
Parameter      ↑
for Channel    A:
```

Select the channel for which the parameters are to be entered. Press ENTER.

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.

8.1.1 Outer Pipe Diameter/Pipe Circumference

```
Outer Diameter
100.0          mm
```

Enter the outer pipe diameter. Press ENTER.

```
Outer Diameter
1100.0        MAXIMAL
```

An error message will be displayed if the entered parameter is outside of the range. The limit will be displayed.

Example: upper limit 1100 mm for the connected transducers and for a pipe wall thickness of 50 mm.

It is possible to enter the pipe circumference instead of the outer pipe diameter (see section 11.2.1).

If the input of the pipe circumference has been activated and 0 (zero) is entered for the `Outer Diameter`, the menu item `Pipe Circumfer.` will be displayed. If the pipe circumference is not to be entered, press key BRK to return to the main menu and start the parameter input again.

8.1.2 Pipe Wall Thickness

```
Wall Thickness
3.0          mm
```

Enter the pipe wall thickness. Press ENTER.

Note! The inner pipe diameter (= outer pipe diameter - 2x pipe wall thickness) is calculated internally. If the value is not within the inner pipe diameter range of the connected transducers, an error message will be displayed.

It is possible to change the lower limit of the inner pipe diameter for a given transducer type (see section 10.7).

8.1.3 Pipe Material

The pipe material must be selected to be able to determine the sound speed. The sound speed for the materials in the scroll list are stored in the transmitter.

```
Pipe Material  ↑
Carbon Steel
```

Select the pipe material.

If the material is not in the scroll list, select `Other Material`. Press ENTER.

When the pipe material has been selected, the corresponding sound speed is set automatically. If `Other Material` has been selected, the sound speed must be entered.

c-Material	
3230.0	m/s

Enter the sound speed of the pipe material. Press ENTER.

Note! Enter the sound speed of the material (i.e. longitudinal or transversal velocity) which is nearer to 2500 m/s.

For the sound speed of some materials see annex C.1.

8.1.4 Pipe Lining

Lining	
no	>YES<

If the pipe has an inner lining, select `yes`. Press ENTER.

If `no` is selected, the next parameter will be displayed (see section 8.1.5).

Lining	↑
Bitumen	

Select the lining material.

If the material is not in the scroll list, select `Other Material`. Press ENTER.

If `Other Material` is selected, the sound speed must be entered.

c-Material	
3200.0	m/s

Enter the sound speed of the lining material. Press ENTER.

For the sound speed of some materials see annex C.1.

Liner Thickness	
3.0	mm

Enter the thickness of the liner. Press ENTER.

Note! The inner pipe diameter (= outer pipe diameter - 2x pipe wall thickness - 2x liner thickness) is calculated internally. If the value is not within the inner pipe diameter range of the connected transducers, an error message will be displayed.

It is possible to change the lower limit of the inner pipe diameter for a given transducer type (see section 10.7).

8.1.5 Pipe Roughness

The flow profile of the medium is influenced by the roughness of the inner pipe wall. The roughness will be used for the calculation of the profile correction factor. As, in most cases, the pipe roughness can not be exactly determined, it has to be estimated.

For the roughness of some materials see annex C.2.

Roughness	
0.4	mm

Enter the `Roughness` of the selected pipe or liner material.

Change the value according to the condition of the inner pipe wall. Press ENTER.

8.2 Input of the Medium Parameters

Medium	↑
Water	

Select the medium from the scroll list.

If the medium is not in the scroll list, select `Other Medium`. Press ENTER.

If a medium is selected from the scroll list, the menu item for the input of the medium temperature is displayed directly (see section 8.2.4).

If `Other Medium` is selected, the medium parameters must be entered first.

- min. and max. sound speed
- kinematic viscosity
- density

8.2.1 Sound Speed

The sound speed of the medium is used for the calculation of the transducer distance at the beginning of the measurement. However, the sound speed does not affect the measuring result directly. Often, the exact value of the sound speed for a medium is unknown. Therefore, a range of possible values for the sound speed must be entered.

```
c-Medium
1500.0    m/s
```

Enter the average sound speed of the medium. Press ENTER.

This display will only be indicated if `Other Medium` has been selected.

```
c-Medium range
auto      >USER<
```

Select `auto` or `user`. Press ENTER.

`auto`: The area around the average sound speed is defined by the transmitter.

`user`: The area around the average sound speed must be entered.

```
c-Medium=1500m/s
range +/-150m/s
```

Enter the area around the average sound speed of the medium. Press ENTER.

This display will only be indicated if `user` has been selected.

8.2.2 Kinematic Viscosity

The kinematic viscosity affects the flow profile of the medium. The entered value and other parameters are used for the profile correction.

```
Kinem.Viscosity
1.00    mm2/s
```

Enter the kinematic viscosity of the medium. Press ENTER.

This display will only be indicated if `Other Medium` has been selected.

8.2.3 Density

The density is used to calculate the mass flow (product of the volumetric flow rate and the density).

Note! If the mass flow is not measured, press ENTER. The other measuring results will not be affected.

```
Density
1.00    g/cm3
```

Enter the operating density of the medium. Press ENTER.

This display will only be indicated if `Other Medium` has been selected.

8.2.4 Medium Temperature

The medium temperature is used for the interpolation of the sound speed and for the calculation of the recommended transducer distance at the beginning of the measurement.

During the measurement, the medium temperature is used for the interpolation of the density and the viscosity of the medium.

```
Medium Temperat.
20.0    C
```

Enter the medium temperature. The value must be within the operating temperature range of the transducers. Press ENTER.

8.3 Other Parameters

8.3.1 Extension Cable

```
Additional cable
  65.0      m
```

If the transducer cable must be extended, enter the additional cable length (e.g. between the junction box and the transmitter). Press ENTER.

8.4 Selection of the Channels

The channels on which will be measured can be activated individually.

```
par>MEA<opt sf
Measuring
```

Select the program branch *Measuring*. Press ENTER.

```
par>MEA<opt sf
NO DATA!
```

If this error message is displayed, the parameters are not complete. Enter the missing parameters in the program branch *Parameter*.

```
CHANN: >A< B Y Z
MEASUR  ✓  ✓  -  .
```

The channels for the measurement can be activated and deactivated.

✓: the channel is active



–: the channel is not active

•: the channel can not be activated

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.

Note!

A channel can not be activated if the parameters are not valid, e.g. if the parameters in the program branch *Parameter* of the channel are not complete.

- Select a channel with key .
- Press key  to activate or deactivate the selected channel. Press ENTER.

A deactivated channel will be ignored during the measurement. Its parameters will remain unchanged.

8.5 Define Number of Sound Paths

The number of transits of the ultrasonic waves through the medium depends on the placement of the transducers on the pipe.

If the number of transits is odd (diagonal mode), the transducers will be mounted on opposite sides of the pipe.

If the number of transits is even (reflection mode), the transducers will be mounted on the same side of the pipe.




Fig. 8.1: Sound path and transducer distance (A)

A higher number of transits means increased accuracy of the measurement. However, the increased transit distance results in a higher attenuation of the signal.

The reflections on the opposite pipe wall and deposits on the inner pipe wall cause additional amplitude losses of the sound signal.

If the signal is attenuated strongly, e.g. by the medium, the pipe, deposits, etc., the number of sound paths must be set to 1 if necessary.

Note! Exact positioning of the transducers is easier for an even number of transit paths (reflection mode) than for an odd number (diagonal mode).

A: Sound Path
2 NUM

A value for the number of sound paths corresponding to the connected transducers and the entered parameters will be recommended. Change the value if necessary. Press ENTER.

8.6 Transducer Distance

Transd. Distance
A: 54 mm

A value for the transducer distance is recommended. Fix the transducers (see chapter 6). Adjust the transducer distance.

Press ENTER.

A - measuring channel

Reflec - reflection mode

Diagon - diagonal mode

The transducer distance given here is the distance between the inner edges of the transducers.

In case of a measurement in diagonal mode on very small pipes, a negative transducer distance is possible (see Fig. 8.1).

Note! The accuracy of the recommended transducer distance depends on the accuracy of the entered pipe and medium parameters.

8.6.1 Fine Adjustment of the Transducer Distance

Transd. Distance
A: 54 mm !



If the displayed transducer distance is adjusted, press ENTER.

The measuring for the positioning of the transducers is started.

S=■■■■■■■
A: ■<>■=54 mm !

The amplitude of the received signal is displayed by the bar graph S=. Shift a transducer slightly in the range of the recommended transducer distance until the bar graph reaches its max. length (max. 6 squares).

S=■■■■■■■
Q=■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
time= 94.0 µs
Q=■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

The following can be displayed in the upper line with key  and in the lower line with key .

- transducer distance
- bar graph Q= (signal quality), must have max. length
- transit time time in µs
- bar graph S= (signal amplitude)

If the signal is not sufficient for measurement, Q=UNDEF will be displayed.

In case of large deviations, check if the entered parameters are correct or repeat the measurement at a different point on the pipe.

Transd. Distance?
53.9 mm


After the precise positioning of the transducers, the recommended transducer distance is displayed again.

Enter the actual (precise) transducer distance. Press ENTER.

Repeat the steps for all channels on which a measurement is being made. The measurement will be started automatically afterwards.

8.6.2 Consistency Check

If a wide range for the sound speed has been entered in the program branch *Parameter* or the exact parameters of the medium are not known, a consistency check is recommended.

The transducer distance can be displayed during measurement by scrolling with key .

L= (50.0) 54.0 mm
54.5 m3/h

The optimum transducer distance (here: 50.0 mm) will be displayed in parentheses in the upper line, followed by the entered transducer distance (here: 54.0 mm). The latter value must correspond to the actually adjusted transducer distance. Press ENTER to optimize the transducer distance.

The optimum transducer distance is calculated on the basis of the measured sound speed. It is therefore a better approximation than the first recommended value which had been calculated on the basis of the sound speed range entered in the program branch *Parameter*.

If the difference between the optimum and the entered transducer distance is less than specified in Tab. 8.1, the measurement is consistent and the measured values are valid. The measurement can be continued.

If the difference is greater, adjust the transducer distance to the displayed optimum value. Afterwards, check the signal quality and the signal amplitude bar graph (see section 8.6.1). Press ENTER.


Tab. 8.1: Standard values for signal optimization

transducer frequency	difference between the optimum and the entered transducer distance [mm]
M	10
Q	6

Transd. Distance?
50.0 mm

Enter the new adjusted transducer distance. Press ENTER.

L= (51.1) 50.0 mm
54.5 m3/h

Scroll with key  again until the transducer distance is displayed and check the difference between optimum and entered transducer distance. Repeat the steps if necessary.

Note!	Never change the transducer distance during the measurement without restarting the consistency check.
--------------	---

Repeat the steps for all channels on which a measurement is being made.

8.6.3 Value of the Sound Speed

The sound speed of the medium can be displayed during measurement by pressing key .

If an approximate range for the sound speed has been entered in the program branch *Parameter* and the transducer distance has been optimized afterwards as described in section 8.6.2, it is recommended to write down the sound speed for the next measurement. By doing this, it will not be necessary to repeat the fine adjustment.

Also write down the medium temperature because the sound speed depends on the temperature. The value can be entered in the program branch *Parameter*.

8.7 Start of the Measurement

A:Volume Flow
31.82 m3/h

The measured values are displayed in the lower line. Press ENTER to return to the fine adjustment of the transducer distance (see section 8.6.1).

If more than one measuring channel is available/activated, the transmitter works with an integrated measuring point multiplexer providing simultaneous measurement on the different measuring channels.

The flow is measured on one measuring channel for approx. 1 s, then the multiplexer switches to the next activated channel.

The time necessary for the measurement depends on the measuring conditions. E.g. if the measuring signal can not be detected immediately, the measurement time might be > 1 s.

The outputs continuously receive the measured values of the corresponding channel. The results are displayed according to the actually selected output options. The selection of the values to be displayed and the setting of the output options are described in chapter 9. For further measuring functions see chapter 10.

8.8 Detection of the Flow Direction

The flow direction in the pipe can be detected with the help of the displayed volumetric flow rate in conjunction with the arrow on the transducers:

- The medium flows in arrow direction if the displayed volume flow is positive (e.g. 54.5 m³/h).
- The medium flows against the arrow direction if the displayed volume flow is negative (e.g. -54.5 m³/h).

8.9 Stopping the Measurement

The measurement will be interrupted by pressing key BRK if it is not protected by a program code (see section 10.8).

Note!	Be careful not to stop a current measurement by inadvertently pressing key BRK!
--------------	---

9 Displaying the Measured Values

The physical quantity is set in the program branch `Output Options` (see section 9.1).

During the measurement, the designation of the physical quantity is displayed in the upper line, the measured value in the lower line. The display can be adapted (see section 9.3).

9.1 Selection of the Physical Quantity and of the Unit of Measurement

The following physical quantities can be measured:

- **flow velocity:**
is calculated on the basis of the measured transit time difference
- **volumetric flow rate:**
is calculated by multiplying the flow velocity by the cross-section of the pipe
- **mass flow:**
is calculated by multiplying the volumetric flow rate by the operating density of the medium

The physical quantity is selected as follows:

<pre>par mea >OPT< sf Output Options</pre>	Select the program branch <code>Output Options</code> . Press ENTER.
<pre>Output Options ↓ for Channel A:</pre>	Select the channel for which the physical quantity is to be entered. Press ENTER. This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.
<pre>Physic. Quant. ↓ Volume Flow</pre>	Select the physical quantity in the scroll list. Press ENTER.
<pre>Volume in: ↓ m3/h</pre>	For the selected physical quantity, a scroll list with the available units of measurement is displayed. The previously selected unit of measurement is displayed first. Select the unit of measurement of the selected physical quantity. Press ENTER.

Press BRK to return to the main menu. The further menu items of the program branch `Output Options` are for the activation of the measured value output.

Note! If the physical quantity or the unit of measurement is changed, the settings of the outputs will have to be checked (see chapter 13).

9.2 Toggling between the Channels

If more than one channel is available/activated, the display for the measured values can be adapted as follows:

- AutoMux mode
 - all channels
 - only calculation channels
- HumanMux mode

With the command `→Mux:Auto/Human` will be toggled between the modes (see section 10.1).

9.2.1 AutoMux Mode

In the AutoMux mode, the display and the measuring process are synchronized. The channel on which a measurement is being made is displayed in the upper line on the left.

The measured values are displayed as configured in the program branch `Output Options` (see section 9.1). When the multiplexer switches to the next channel, the display is updated.

<pre>A:Volume Flow 54.5 m3/h</pre>	<pre>B:Flow Velocity 1.25 m/s</pre>
---	--

The AutoMux mode is the default mode. It is activated automatically after a cold start.

All Channels

The measured values of all channels (measuring and calculation channels) are displayed. The next active channel is selected after min. 1.5 s.

Only Calculation Channels

Only the measured values of the calculation channels are displayed. The next active calculation channel is selected after min. 1.5 s.

This mode can only be activated if at least 2 calculation channels are active.

9.2.2 HumanMux Mode

In the HumanMux mode, the measured values of one channel are displayed. The measurement on the other channels is continued, but not displayed.



B:Flow Velocity
1.25 m/s

The selected channel is displayed left in the upper line.

Select the command `Mux:Nextchan.` to display the next activated channel. The measured values of the selected channel will be displayed as configured in the program branch `Output Options` (see section 9.1).

9.3 Adjustment of the Display



During the measurement, the display can be adapted as to display two measured values simultaneously (one in each line of the display). This does not have influence on totalizing, measured value output, etc.


The following information can be displayed in the upper line:

- designation of the physical quantity
- totalizer values, if activated
- measuring mode
- transducer distance
- alarm state indication if it is activated (see section 13.6.5) and if alarm outputs are activated (see section 13.6).

The following information can be displayed in the lower line:

- flow velocity
- sound speed
- mass flow
- volumetric flow rate

Press key  during the measurement to change the display in the upper line, press key  to change the display in the lower line.




A:Flow Velocity
* 2.47 m/s


The character * indicates that the displayed value (here: flow velocity) is not the selected physical quantity.

9.4 Status Line

Important data on the ongoing measurement are shown in the status line. The quality and precision of the ongoing measurement can be estimated.



A: S3 Q9 c✓ RT F↓

Press key  during the measurement to scroll through the upper line to the status line.


	value	explanation
S	0	signal amplitude < 5 %

	9	≥ 90 %
Q	0	signal quality < 5 %

	9	≥ 90 %
c		sound speed comparison of the measured and the expected sound speed of the medium. The expected sound speed is calculated on the basis of the medium parameters (medium selected in the program branch <i>Parameter</i> , temperature dependency)
	√	ok, is equal to the expected value
	↑	> 20 % of the expected value
	↓	< 20 % of the expected value
	?	unknown, can not be measured
R		flow profile information about the flow profile based on the Reynolds number
	T	fully turbulent flow profile
	L	fully laminar flow profile
	↑	the flow is in the transition range between laminar and turbulent flow
	?	unknown, can not be calculated
F		flow velocity comparison of the measured flow velocity with the flow limits of the system
	√	ok, the flow velocity is not in the critical range
	↑	the flow velocity is higher than the current limit
	↓	the flow velocity is lower than the current cut-off flow (even if it is not set to zero)
	0	the flow velocity is in the offset range of the measuring method
	?	unknown, can not be measured

9.5 Transducer Distance

L= (51.2) 50.8 mm
54.5 m3/h

By pressing key  during the measurement, it is possible to scroll to the display of the transducer distance.

The optimum transducer distance (here: 51.2 mm) will be displayed in parentheses in the upper line, followed by the entered transducer distance (here: 50.8 mm).

The optimum transducer distance might change during the measurement (e.g. due to temperature fluctuations).

A deviation from the optimum transducer distance (here: -0.4 mm) will be compensated internally.

Note!	Never change the transducer distance during the measurement!
--------------	--



10 Advanced Measuring Functions

10.1 Command Execution during Measurement

Commands that can be executed during a measurement are shown in the upper line. A command begins with →. If programmed, a program code has to be entered (see section 10.8).

- Press key  until the command is displayed. Press ENTER. The following commands are available:

Tab. 10.1: Commands that can be executed during measurement


command	description
→Adjust transd.	 <p>Select transducer positioning. If a program code is active, the measurement will be continued 8 s after the last keyboard entry.</p>
→Clear totalizer	 <p>All totalizer will be reset to zero.</p>
→Mux:Auto/Human	<p>Toggle between the AutoMux and the HumanMux mode of the display (see section 9.2). Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat oder nur ein Messkanal aktiviert ist.</p>
→Mux:Nextchan.	<p>display the next channel Diese Anzeige erscheint nicht, wenn der Messumformer nur einen Messkanal hat oder nur ein Messkanal aktiviert ist.</p>
→Break measure	stop the measurement and return to the main menu

10.2 Damping Factor

Each displayed measured value is a floating average of all measured values of the last x seconds, with x being the damping factor. A damping factor of 1 s means that the measured values are not averaged because the measuring rate is approx 1/s. The default value of 10 s is appropriate for normal flow conditions.

Strongly fluctuating values caused by high flow dynamics require a higher damping factor.

- Select the program branch **Output Options**. Press ENTER until the menu item **Damping** is displayed.



Enter the damping factor. Press ENTER.

- Press key BRK to return to the main menu.


10.3 Totalizers


Total volume or total mass of the medium at the measuring point can be determined.

There are two totalizers, one for the positive flow direction, one for the negative flow direction.

The unit of measurement used for totalization corresponds to the volume or mass unit selected for the physical quantity.

The value of a totalizer consists of max. 11 digits, including max. 4 decimal places. For the adjustment of the number of decimal places see section 12.5.



Scroll in the upper line with key  to display the totalizers.

A:	32.5	m3
	54.5	m3/h

The value of the totalizer will be displayed in the upper line (here: the volume which has passed through the pipe at the measuring point in the positive flow direction after the activation of the totalizers).

- Press ENTER while a totalizer is displayed to toggle between the display of the totalizers for the two flow directions.
- Select the command `→Clear totalizer` in the upper line to reset the totalizers to zero.

A:NO COUNTING	!
3.5	m/s

This error message will be displayed if the totalizers of a measuring channel used for measuring the flow velocity are to be activated. The flow velocity can not be totalized.

When the Measurement Is Stopped

The behavior of the totalizers when the measurement is stopped or after a RESET of the transmitter is set in `SYSTEM settings\Measuring\Quantity recall`.

Quantity recall	
off	>ON<

If `on` is selected, the values of the totalizers will be stored and used for the next measurement.

If `off` is selected, the totalizers will be reset to zero.

10.3.1 Overflow of the Totalizers

The overflow behavior of the totalizers can be set:

Without overflow

- The value of the totalizer increases to the internal limit of 10^{38} .
- The values will be displayed as exponential numbers ($\pm 1.00000E10$), if necessary. The totalizer can only be reset to zero manually.

With overflow

- The totalizer will be reset to zero automatically when ± 9999999999 is reached.
- Select `Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Quant. wrapping`.

Quant. wrapping	
off	>ON<

Select `on` to work with overflow. Select `off` to work without overflow. Press ENTER.

Independently of the setting, the totalizers can be reset to zero manually.

Note!

The output of the sum of both totalizers (the throughput ΣQ) via an output will not be valid after the first overflow (wrapping) of one of the corresponding totalizers.

To signalize the overflow of a totalizer, an alarm output with the switching condition `QUANT.` and the type `HOLD` must be activated.

10.4 Upper Limit of the Flow Velocity

Single outliers caused by heavily disturbed surroundings can appear among the measured values of the flow velocity. If the outliers are not ignored, they will affect all derived physical quantities, which will then be unsuitable for the integration (e.g. pulse outputs).

It is possible to ignore all measured flow velocities higher than a preset upper limit. These measured values will be marked as outliers.

The upper limit of the flow velocity is set in `Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Velocity limit`.

Velocity limit
0.0 m/s

Enter 0 (zero) to switch off the checking for outliers.

Enter a limit > 0 to switch on the checking for outliers. The measured flow velocity will then be compared to the entered upper limit.

Press ENTER.

If the flow velocity is higher than the upper limit,

- the flow velocity will be marked as invalid. The physical quantity cannot be determined.
- a "!" will be displayed after the unit of measurement (in case of a normal error, "?" is displayed)

Note!	If the upper limit is too low, a measurement might be impossible because most of the measured values will be marked as "invalid".
--------------	---

10.5 Cut-Off Flow

The cut-off flow is a lower limit for the flow velocity. All measured flow velocities that are lower than the limit and their derived values are set to zero.

The cut-off flow can depend on the flow direction or not. The cut-off flow is set in `Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Cut-off Flow`.

Cut-off Flow
absolut >SIGN<

Select `sign` to define a cut-off flow in dependence on the flow direction. Two independent limits are set for the positive and negative flow directions.

Select `absolut` to define a cut-off flow independently of the flow direction. A limit is set for the absolute value of the flow velocity.

Press ENTER.

Cut-off Flow
factory >USER<

Select `factory` to use the default limit of 2.5 cm/s (0.025 m/s) for the cut-off flow.

Select `user` to enter the cut-off flow.

Press ENTER.

If `Cut-off Flow\sign` and `user` are selected, two values will have to be entered:

+Cut-off Flow
2.5 cm/s

Enter the cut-off flow. Press ENTER.

All positive values of the flow velocity that are lower than this limit will be set to zero.

-Cut-off Flow
-2.5 cm/s

Enter the cut-off flow. Press ENTER.

All negative values of the flow velocity greater than this limit will be set to zero.

If `Cut-off Flow\absolut` and `user` is selected, only one value will have to be entered:

Cut-off Flow
2.5 cm/s

Enter the cut-off flow. Press ENTER.

The absolute values of all flow velocity values that are lower than this limit will be set to zero.

10.6 Calculation Channels

Note! Calculation channels are only available if the transmitter has more than one measuring channel.

In addition to the ultrasonic measuring channels, the transmitter has two virtual calculation channels Y and Z. The measured values of the measuring channels A and B can be used for calculations by the calculation channels.

The result of the calculation is the measured value of the selected calculation channel. This measured value is equivalent to the measured values of a measuring channel. All operations with the measured values of a measuring channel (totalizing, online transmission of data, outputs, etc.) can also be done with the values of a calculation channel.

10.6.1 Characteristics of the Calculation Channels

In the program branch `Parameter`, the measuring channels to be used for the calculation and the calculation function have to be entered.

A calculation channel can not be attenuated. The damping factor has to be set separately for each of the two measuring channels.

Two cut-off flow values for each calculation channel can be defined. The cut-off flow is not based on the flow velocity as for measuring channels. Instead, it is defined in the unit of measurement of the physical quantity selected for the calculation channel. During the measurement, the calculated values are compared to the cut-off flow values and set to zero if necessary.

A calculation channel provides valid measured values if at least one measuring channel provides valid measured values.

10.6.2 Parameterization of a Calculation Channel

```
Parameter      ↑
for Channel    Y:
```

Select a calculation channel (Y or Z) in the program branch `Parameter`. Press ENTER.

```
Calculation:
Y= A - B
```

The current calculation function is displayed. Press ENTER to edit the function.


```
>CH1< funct ch2 ↑
A      -      B
```

Three scroll lists are displayed in the upper line:

- selection of the first measuring channel (`ch1`)
- selection of the calculation function (`funct`)
- selection of the second measuring channel (`ch2`)

Select a scroll list with key .

The list items are displayed in the lower line.

Scroll with key  through the scroll list. All measuring channels and their absolute values can be used as input channels for the calculation.

The following calculation functions are available:

- -: $Y = ch1 - ch2$
- +: $Y = ch1 + ch2$
- (+) / 2: $Y = (ch1 + ch2) / 2$
- |- |: $Y = |ch1 - ch2|$

Press ENTER.

10.6.3 Output Options for a Calculation Channel

```
Output Options ↑
for Channel    Y:
```

Select a calculation channel in the program branch `Output Options`. Press ENTER.

```
Physic. Quant. ↑
Mass Flow
```

Select the physical quantity to be calculated. Press ENTER.

Make sure that the physical quantity selected for the calculation channel can be calculated from the physical quantities of the selected measuring channels. Possible combinations are shown in Tab. 10.2.

Tab. 10.2: Physical quantity of the calculation channel

physical quantity of the calculation channel	possible physical quantity of the first measuring channel (ch1)				possible physical quantity of the second measuring channel (ch2)			
	flow velocity	volumetric flow rate	mass flow		flow velocity	volumetric flow rate	mass flow	
flow velocity	x	x	x		x	x	x	
volume flow		x	x			x	x	
mass flow		x	x			x	x	

Example: The difference of the volume flow rates of the channels A and B is to be calculated.

The physical quantity of channel A and B can be the volumetric flow rate or the mass flow, but not the flow velocity. The physical quantities of the two measuring channels do not need to be identical (channel A = mass flow, channel B = volumetric flow rate).

Mass in: ↑
kg/h

Select the unit of measurement. Press ENTER.

Two cut-off flow values for each calculation channel can be defined. They are defined in the unit of measurement of the physical quantity selected for the calculation channel.

+Cut-off Flow
1.00 kg/h

All positive calculated values that are lower than the limit will be set to 0.

-Cut-off Flow
-2.00 kg/h

All negative calculated values that are greater than the limit will be set to 0.

10.6.4 Measuring with Calculation Channels

par >MEA< opt sf
Measuring

Select the program branch *Measuring*. Press ENTER.

CHANN: A B >Y< Z
MEASUR ✓ ✓ ✓ .

Activate the necessary channels. Calculation channels are activated or deactivated in the same way as the measuring channels. Press ENTER.

WARNING! CHANNEL
B:INACTIV!

If a measuring channel that is needed for an activated calculation channel has not been activated, a warning will be displayed. Press ENTER.

- Position the transducers for all activated measuring channels. The measurement will be started automatically.


Y:Flow Velocity
53.41 m/s


If a calculation channel is activated, the HumanMux mode (see section 9.2.2) will be selected at the beginning of the measurement and the values of the calculation channel will be displayed.

If the AutoMux mode is selected, the measured values of the measuring channels, but not the measured values of the calculation channels, will be displayed alternately.

```

Y:  A - B
    53.41    m/s
  
```

Press key  to display the calculation function.

Press key  to display the measured values of the various channels.

10.7 Change of the Limit for the Inner Pipe Diameter

It is possible to change the lower limit of the inner pipe diameter for a given transducer type.

- Enter HotCode **071001**.

```

DNmin Q-Sensor
    15    mm
  
```

Enter the lower limit of the inner pipe diameter of the displayed transducer type. Press ENTER to select the next transducer type.

Note!

If a transducer is used below its recommended inner pipe diameter, a measurement might be impossible.

10.8 Program Code

An ongoing measurement can be protected from an inadvertent intervention by a program code.

If a program code has been defined, it will be requested when there is an intervention in the measurement (a command or key BRK).

If a program code is active, the message `Program code active` will be displayed for a few seconds when a key is pressed.

To execute a command, it is sufficient to enter the first three digits of the program code (= access code).

To stop a current measurement, the complete program code has to be entered (= break code).

The input of a program code is interrupted with key C.

Note!

Do not forget the program code!

```

Special Funct.  ↑
set program code
  
```

Select Special Funct.\set program code.

```

Program code
-----
  
```

Enter a program code with max. 6 digits. Press ENTER.

```

INVALID CODE !
909049
  
```

An error message will be displayed if a reserved number has been entered (e.g. a HotCode for language selection).

A program code will remain valid as long as:



- no other valid program code is entered or
- the program code is not deactivated.

10.8.1 Intervention in the Measurement

If key BRK is pressed:

```

INPUT BREAK_CODE
CODE:      000000
  
```

Enter the program code with the keys  and . Press ENTER.

```

INPUT BREAK_CODE
INVALID CODE !
  
```

If the entered program code is not valid, an error message will be displayed for a few seconds.

If the entered program code is valid, the measurement will be stopped.

If a command is selected:


```

INP. ACCESS CODE
CODE:      000000
  
```

Enter the first three digits of the program code with the keys  and . Press ENTER.

At first 000000 will be displayed. If the program code starts with 000, ENTER can be pressed directly.

10.8.2 Deactivation of the Program Code



Program code

Select Special Funct.\set program code.

The program code is deleted by entering "-----". Press ENTER.

If the character "-" is entered less than six times, this character sequence will be used as the new program code.

11 Settings

11.1 Time and Date

The transmitter has a battery-powered clock.

11.1.1 Time

```
SYSTEM settings ↑
Set Clock
```

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Set Clock. Press ENTER.

```
TIME      11:00
ok        >NEW<
```

The current time is displayed. Select `ok` to confirm the time or `new` to set the time. Press ENTER.

```
TIME      11:00
Set Time  !
```

Select the digit to be edited with key `→`.

Edit the selected digit with key `↓` and C. Press ENTER.

```
TIME      11:11
>OK<      new
```

The new time is displayed. Select `ok` to confirm the time or `new` to set the time again. Press ENTER.

11.1.2 Date

After the time has been set, DATE is displayed.

```
DATE 2011-01-25
ok        >NEW<
```

Select `ok` to confirm the date or `new` to set the date. Press ENTER.

```
DATE 2011-01-25
Set Date  !
```

Select the digit to be edited with key `→`.

Edit the selected digit with key `↓` and C. Press ENTER.

```
DATE 2011-01-26
>OK<      new
```

The new date is displayed. Select `ok` to confirm the date or `new` to set the date again. Press ENTER.

11.2 Dialogs and Menus

```
SYSTEM settings ↑
Dialogs/Menus
```

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus. Press ENTER.

Note!

The settings will be stored at the end of the dialog. If the menu item is quit by pressing key BRK, the changes will not be stored.

11.2.1 Pipe Circumference

```
Pipe Circumfer.
off        >ON<
```

Select `on` if the pipe circumference is to be entered instead of the pipe diameter in the program branch Parameter. Press ENTER.

```
Outer Diameter
100.0      mm
```

If `on` has been selected for Pipe Circumfer., the outer pipe diameter will nevertheless be requested in the program branch Parameter.

To select the menu item Pipe Circumfer., enter 0 (zero). Press ENTER.

```
Pipe Circumfer.
314.2      mm
```

The value displayed in Pipe Circumfer. is calculated on the basis of the last displayed value of the outer pipe diameter.

Example: $100 \text{ mm} * \pi = 314.2 \text{ mm}$

Pipe Circumfer.	
180	mm

Enter the pipe circumference. The limits for the pipe circumference are calculated on the basis of the limits for the outer pipe diameter.

Outer Diameter	
57.3	mm

During the next scroll through the program branch `Parameter`, the outer pipe diameter that corresponds to the entered pipe circumference will be displayed.

Example: 180 mm : π = 57.3 mm

Note!

The pipe circumference is only edited temporarily. When the transmitter switches back to the display of the pipe circumference (internal recalculation), slight rounding errors may occur.

Example: entered pipe circumference: 100 mm
displayed outer pipe diameter: 31.8 mm

When the transmitter switches back to the display of the pipe circumference (internal recalculation), 99.9 mm will be displayed.

11.2.2 Transducer Distance

Transd. Distance	
auto	>USER<

recommended setting: `user`

- `user` will be selected if the measuring point is always the same.
- `auto` can be selected if the measuring point changes often.

Transd. Distance?	
(50.8) 50.0	mm

In the program branch `Measuring`, the recommended transducer distance will be displayed in parentheses, followed by the entered transducer distance if the recommended and the entered transducer distance are not identical.

Transd. Distance?	
50.8	mm

During transducer positioning in the program branch `Measuring`

- only the entered transducer distance will be displayed if `Transd. Distance = user` has been selected and the recommended and the entered transducer distances are identical
- only the recommended transducer distance will be displayed if `Transd. Distance = auto` has been selected

11.2.3 Error Value Delay

The error value delay is the time after which an error value will be sent to an output if no valid measured values are available.

Error-val. delay	
damping	>EDIT<

Select `edit` to enter an error value delay. Select `damping` if the damping factor is to be used as the error value delay.

For further information on the behavior of missing measured values see section 13.1.2 and 13.2.

11.2.4 Alarm State Indication

SHOW RELAIS STAT	
off	>ON<

Select `on` to display the alarm state during the measurement.

For further information on the alarm outputs see section 13.6.

11.2.5 Preferred Units

It is possible to set the preferred units for the length, temperature and pressure:

Length unit >[mm]< [inch]	Select mm or inch as the preferred unit for the length. Press ENTER.
Temperature >[°C]< [°F]	Select °C or °F as the preferred unit for the temperature. Press ENTER.
Pressure >[bar]< [psi]	Select bar or psi as the preferred unit for the pressure. Press ENTER.

11.2.6 Setting for the Medium Pressure

It is possible to set whether the absolute or the relative pressure will be used:

Pressure absolut off >ON<	Select on or off. Press ENTER. If on has been selected, the absolute pressure p_a will be displayed/input/output. If off has been selected, the relative pressure p_g will be displayed/input/output. $p_g = p_a - 1.01 \text{ bar}$
Fluid pressure 1.00 bar(a)	The pressure and its unit of measurement will e.g. be displayed in the program branch <code>Parameter</code> . It will be followed by the selected pressure, indicated in parentheses. a - absolute pressure g - relative pressure

Note! The settings will be stored at the end of the dialog.

11.3 Measurement Settings

SYSTEM settings ↑ Measuring	Select <code>Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring</code> . Press ENTER.
--------------------------------	---

Note! The settings will be stored at the end of the dialog. If the menu item is quit by pressing key BRK, the changes will not be stored.

Cut-off Flow absolut >SIGN<	A lower limit for the flow velocity can be entered (see section 10.5).
Cut-off Flow factory >USER<	
Velocity limit 24.0 m/s	An upper limit for the flow velocity can be entered (see section 10.4). Enter 0 (zero) to deactivate the flow velocity check.
Quant. wrapping off >ON<	Select the overflow behavior of the totalizers (see section 10.3.1).
Quantity recall off >ON<	Select on to keep the previous totalizer values after a restart of the measurement. Select off to reset the totalizers to zero after a restart of the measurement.

```
Turbulence mode
off          >ON<
```

The activation of the turbulence mode can improve the signal quality if the flow is highly turbulent (e.g. in the vicinity of an elbow or valve). An SNR value of min. 6 dB is required during the measurement.

Note! The settings will be stored at the end of the dialog.



11.4 Setting the Contrast

```
SYSTEM settings ↑
Miscellaneous
```

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Miscellaneous to set the contrast of the display of the transmitter.

```
SETUP DISPLAY
← CONTRAST →
```

The contrast of the display is adjusted with the following keys:

-  to increase the contrast
-  decreases the contrast

Note! After a cold start, the display will be reset to medium contrast.

11.5 Instrument Information

```
Special Funct. ↑
Instrum. Inform.
```

Select Special Funct.\Instrum. Inform. to display information about the transmitter. Press ENTER.

```
ADM5X07-XXXXXXXXX
V x.xx dd.mm.yy
```

The type and the serial number of the transmitter will be displayed in the upper line.

The firmware version of the transmitter with date is displayed in the lower line.

Press ENTER.

12 SuperUser Mode

The SuperUser mode offers the possibility of an advanced analysis of the signal and the measured values as well as the definition of additional parameters adapted to the measuring point, in order to achieve better measuring values or during experimental work. Features of the SuperUser mode are:

- Defaults will not be observed.
- There are no plausibility checks when parameters are being entered.
- There is no check whether the entered parameters are within the limits determined by the laws of physics and technical data.
- The cut-off flow is not active.
- A value for the number of sound paths must be entered.
- Some menu items that are not visible in the normal tmode are displayed.

Attention! The SuperUser mode is intended for experienced users with advanced application knowledge. The parameters can affect the normal measuring mode and lead to wrong measuring values or to a failure of the measurement when a new measuring point is set up.

12.1 Activation/Deactivation

Enter HotCode **071049**.

```
SUPERUSER MODE
*IS ACTIVE NOW*
```

It is displayed that the SuperUser mode is activated. Press ENTER. The main menu will be displayed.

Enter HotCode **071049** again to deactivate the SuperUser mode.

```
SUPERUSER MODE
IS PASSIVE NOW
```

It is displayed that the SuperUser mode is deactivated. Press ENTER. The main menu will be displayed.

Attention! Some of the defined parameters are still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.2 Defining the Flow Parameters

In the SuperUser mode, it is possible to define some flow parameters (profile bounds, correction of the flow velocity) for the specific application or measuring point.

```
Measuring      ↓
Calibration
```

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Calibration. Press ENTER.

```
Calibrat. data ↓
for Channel  A:
```

Select the measuring channel for which the flow parameters are to be defined. Press ENTER.

12.2.1 Profile Bounds

```
A:Profile bounds
factory >USER<
```

Select **user** if the profile bounds are to be defined. If **factory** is selected, the default profile bounds will be used and the menu item **Calibration** will be displayed (see section 12.2.2).

Press ENTER.

```
Laminar flow
if R*<      0
```

Enter the max. Reynolds number at which the flow is laminar. The entered number will be rounded to the hundreds. Enter 0 (zero) to use the default value.

range: 0...25 500

default: 1 000

Press ENTER.

```
Turbulent flow
if R*> 0
```

Enter the min. Reynolds number at which the flow is turbulent. The entered number will be rounded to the hundreds. Enter 0 (zero) to use the default value.

range: 0...25 500

default: 3 000

Press ENTER.

```
A:Calibration ?
>OFF< on
```

A request is displayed if an additional correction of the flow velocity is to be defined. Select `on` to define the correction data, `off` to work without correction of the flow velocity and return to the menu item `SYSTEM` settings.

For the definition of the correction of the flow velocity see section 12.2.2.

Example: Profile bound for the laminar flow: 1 500
Profile bound for the turbulent flow: 2 500

At Reynolds numbers < 1 500, the flow during the measurement is regarded as laminar for the calculation of the physical quantity. At Reynolds numbers > 2 500, the flow is regarded as turbulent. The range 1 500...2 500 is the transition range between laminar and turbulent flow.

Attention! The defined profile bounds are still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.2.2 Correction of the Flow Velocity

After the profile bounds have been defined (see section 12.2.1), it is possible to define a correction of the flow velocity.

$$v_{\text{cor}} = m \cdot v + n$$

with

- v - measured flow velocity
- m - Slope, range: -2.000...+2.000
- n - Offset, range: -12.7...+12.7 cm/s
- v_{cor} - corrected flow velocity

All quantities derived from the flow velocity will be calculated with the corrected flow velocity. The correction data are part of the parameter record and will be transmitted to the PC or printer during the online or offline transmission of data.

Note! During the measurement, it will not be displayed that the correction of the flow velocity is active.

<div>A:Calibration ? off >ON<</div>	Select on to define the correction data, off to work without correction of the flow velocity and return to the menu item SYSTEM settings .
<div>A:Slope= 1,000</div>	If on has been selected, enter the slope. If 0.0 is entered, the correction will be deactivated. range: -2.000...+2.000 Press ENTER.
<div>A:Offset= 0.0 cm/s</div>	Enter the offset. Enter 0 (zero) to work without an offset. range: -12.7...+12.7 cm/s Press ENTER.

- Example 1:** Slope: 1.1
Offset: -10.0 cm/s = -0.1 m/s
If a flow velocity $v = 5$ m/s is measured, before the calculation of the derived quantities, it will be corrected as follows:
 $v_{\text{cor}} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$
- Example 2:** Slope: -1.0
Offset: 0.0
Only the sign of the measured values is changed.

Note! The correction data will only be stored when a measurement is started. If the transmitter is switched off without starting a measurement, the entered correction data will be lost.

Attention! The correction of the flow velocity is still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.3 Limit of the Signal Amplification

In order to prevent disturbing and/or pipe wall signals (e.g. if the pipe has run empty) from being interpreted as useful signals, it is possible to define a max. signal amplification. If the signal amplification is greater than the max. signal amplification,

- the flow velocity will be marked as invalid. The physical quantity can not be determined.
- a hash symbol "#" will be displayed after the unit of measurement (in case of a normal error, "?" is displayed).

Select **Special Funct./SYSTEM settings/Measuring/Miscellaneous**. Press ENTER until the menu item **Gain threshold** is displayed.

<div>A: Gain threshold Fail if > 90 dB</div>	Enter for each measuring channel the max. signal amplification. Enter 0 (zero) if no limit of the signal amplification is to be used. range: 0...255 Press ENTER.
---	---

Attention! The limit of the signal amplification is still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.4 Upper Limit of the Sound Speed

When the plausibility of the signal is evaluated, it will be checked if the sound speed is within a defined range. The upper limit used for the evaluation is the greater of the following values:

- fixed upper value, default: 1 848 m/s
- value of the sound speed curve of the medium at the operating point plus offset, default offset: 300 m/s

In the SuperUser mode, the values can be defined for media that are not contained in the data set of the transmitter. Select **Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Miscellaneous**. Press ENTER until the menu item **Bad soundspeed** is displayed.

A: Bad soundspeed
thresh. 2007 m/s

Enter for each measuring channel the fixed upper level of the sound speed. Enter 0 (zero) to use the default value.

range: 0...3 000 m/s

default: 1 848 m/s

Press ENTER.

A: Bad soundspeed
offset: +321 m/s

Enter for each measuring channel the offset. Enter 0 (zero) to use the default value.

range: 0...900 m/s

default: 300 m/s

Press ENTER.

Example: fixed upper value of the sound speed thresh.: 2 007 m/s

offset: 600 m/s

value of the sound speed curve at the operating point: 1 546 m/s

As 1 546 m/s + 600 m/s = 2 146 m/s is greater than the fixed upper value 2 007, this value will be used as the upper limit of the sound speed when the plausibility of the signal is evaluated.

GAIN=91dB
SS=1038/2146 m/s

It is possible to display the valid range for the sound speed (SS=) in the lower line during the measurement. The second value (here: 2 146 m/s) is the upper limit at the operating point.

Attention!

The defined upper limit of the sound speed is still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.5 Number of Decimal Places of the Totalizers

The values of the totalizers can be displayed with up to 11 places, e.g. 74890046.03. In the SuperUser mode, it is possible to define the number of decimal places.

Select **Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Miscellaneous**. Press ENTER until the menu item **Total digits** is displayed.

Total digits ↑
Automatic

Select one of the following list items.

Automatic: dynamic adjustment

Fixed to x digit: x decimal places (range: 0...4)

Press ENTER.

Total digits = Automatic

The number of decimal places will be adjusted dynamically. Low values will first be displayed with 3 decimal places. With greater values, the number of decimal places will be reduced.

max. value	display
< 10 ⁶	±00.000 ... ±999999.999
< 10 ⁷	±1000000.00 ... ±9999999.99
< 10 ⁸	±10000000.0 ... ±99999999.9
< 10 ¹⁰	±1000000000 ... ±9999999999

Total digits = Fixed to x digit

The number of decimal points is constant. The max value of the totalizer is reduced with each additional decimal place.

decimal places	max. value	max. display
0	$< 10^{10}$	±9999999999
1	$< 10^8$	±99999999.9
2	$< 10^7$	±9999999.99
3	$< 10^6$	±999999.999
4	$< 10^5$	±99999.9999

Note! The number of decimal places and the max. value defined here only affect the display of the totalizers.

For setting the behavior of the totalizers when the max. value is reached see section 10.3.1.

12.6 Manual Reset of the Totalizers

If the manual reset of the totalizers is activated, the totalizers can be reset to zero during the measurement by pressing key C three times, even if a program code is activated.

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Miscellaneous. Press ENTER until the menu item 3xC clear totals is displayed.

3xC clear totals	
off	>ON<

Select on to activate the manual reset of the totalizers, off to deactivate it. Press ENTER.

Note! The manual reset of the totalizers is still active after the deactivation of the SuperUser mode.

12.7 Display of the Sum of the Totalizers

The sum of the totalizers for the two flow directions can be displayed in the upper line during the measurement.

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Miscellaneous. Press ENTER until the menu item Show ΣQ is displayed.

Show ΣQ	
off	>ON<

Select on to activate the display of the sum of the totalizers, off to deactivate it. Press ENTER.

ΣQ	13.2 m3
----	---------

If the display of the sum of the totalizers is activated, the sum ΣQ can be displayed in the upper line during the measurement.

12.8 Display During the Measurement

In the SuperUser mode, the following information can be displayed during the measurement besides the normal information (see section 9.3):

- absolute transit time of the measuring signal
- sound speed
- Reynolds number
- variance of the measuring signal
- range of the sound speed
- signal amplification
- SCNR value

13 Outputs

If the transmitter is equipped with outputs, they have to be installed and activated before they can be used:

- assign a measuring channel (source channel) to the output (if the flowmeter has more than one measuring channel)
- assign the physical quantity (source item) to be transmitted to the output by the source channel, and the properties of the signal
- define the behavior of the output in case no valid measured values are available
- activate of the installed output in the program branch `Output Options`

13.1 Installation of an Output

All outputs are installed in `Special Funct.\SYSTEM settings\Proc. outputs.`

Note! The settings will be stored at the end of the dialog. If the menu item is quit by pressing key BRK, the changes will not be stored.

SYSTEM settings ↑
Proc. outputs

Select `Special Funct.\SYSTEM settings\Proc. outputs.` Press ENTER.

Install Output ↑
Current I1

Select the output to be installed. Press ENTER.

The scroll list contains all available outputs. A tick ✓ after a list item indicates that this output has already been installed.

I1 enable
no >YES<

This display will be indicated if the output has not been installed yet. Select `yes`. Press ENTER.

I1 disable
>NO< yes

If the output has already been installed, select `no` to reconfigure it or `yes` to uninstall the output and to return to the previous menu item to select another output. Press ENTER.

I1 Source chan. ↑
Channel A:

Select in the scroll list the measuring channel to be assigned to the output as the source channel. Press ENTER.

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel or only one measuring channel is active.

I1 Source item ↑
Measuring value

Select the physical quantity (source item) to be transmitted from the source channel to the output.

If a binary output is configured, only the list items `Limit` and `Impuls` will be displayed.

The source items and their scroll lists are shown in Tab. 13.1.

Tab. 13.1: Configuration of the outputs

source item	list item	output
Measuring value	-	physical quantity selected in the program branch <code>Output Options</code>
Quantity	Q+	totalizer for the positive flow direction
	Q-	flow totalizer for the negative flow direction
	ΣQ	sum of the totalizers (positive and negative flow direction)
Limit	R1	limit message (alarm output R1)
	R2	limit message (alarm output R2)
	R3	limit message (alarm output R3)
Impuls	from <code>abs(x)</code>	pulse without sign consideration
	from <code>x > 0</code>	pulse for positive measured values
	from <code>x < 0</code>	pulse for negative measured values
Miscellaneous	c-Medium	sound speed of the medium
	Signal	signal amplitude of a measuring channel

13.1.1 Output Range

```
I1 Output range ↓
4/20 mA
```

When configuring an analog output, the output range will be defined now. Select a list item or `other range...` to enter the output range manually.

```
I1 Output MIN ↓
10.0 mA
```

If `other range...` has been selected, enter the values `Output MIN` and `Output MAX`. Press `ENTER` after each input.

```
I1 Output MAX ↓
11.0 mA
```

```
I1 Output MAX ↓
12.0 minimal
```

This error message will be displayed if the output range is not min. 10 % of the max. output range. The next possible value will be displayed. Repeat the input.

Example: $I_{MAX} - I_{MIN} \geq 2 \text{ mA}$
for a 4...20 mA current output

13.1.2 Error Output

In the following dialog, an error value can be defined which is to be output if the source item can not be measured e.g. if there are gas bubbles solids in the medium.

Tab. 13.2: Error output

error value	result
Minimum	output of the lower limit of the output range
Hold last value	output of the last measured value
Maximum	output of the upper limit of the output range
Other value...	The value must be entered manually. It has to be within the limits of the output.

Example: source item: volumetric flow rate
 output: current output
 output range: 4...20 mA
 error value delay t_d (see section 13.2): > 0
 The volumetric flow rate can not be measured during the time interval $t_0...t_1$ (see Fig. 13.1). The error value will be output.




Fig. 13.1: Error output

Tab. 13.3: Examples for the error output

list item for the error output	output signal
<div>Error-value ↕ Minimum (4.0mA)</div>	
<div>Error-value ↕ Hold last value</div>	
<div>Error-value ↕ Maximum (20.0mA)</div>	
<div>Error-value ↕ Other value...</div> <div>error output = 2 mA</div>	

```
Error-value  ↑
Minimum (4.0mA)
```

Select a list item for the error output. Press ENTER.

```
Error-value
3.5      mA
```

If `Other value` has been selected, enter an error value. It has to be within the limits of the output. Press ENTER.

Note! The settings will be stored at the end of the dialog.

```
I1 active loop
Terminal:P1+,P1-
```

The terminals for the connection of the output are displayed (here: `P1+` and `P1+` for the active current loop). Press ENTER.

13.1.3 Function Test

The function of the installed output can now be tested. Connect a multimeter to the installed output.

Test of the Analog Outputs

```
I1:Output Test
4      mA
```

The current output is tested in the display. Enter a test value. It has to be within the output range. Press ENTER.

```
I1= 4.0 mA
Again? no  >YES<
```

If the multimeter displays the entered value, the output functions correctly.

Select `yes` to repeat the test, `no` to return to `SYSTEM` settings. Press ENTER.

Test of the Binary Outputs

```
B1:Output Test  ↑
Reed-Relay OFF
```

Select `Reed-Relay OFF` or `Open collect OFF` in the scroll list `Output Test` to test the de-energized state of the output. Press ENTER. Measure the resistance at the output. The value has to be high ohmic.

```
B1=off
Again? no  >YES<
```

Select `yes`. Press ENTER.

```
B1:Output Test  ↑
Reed-Relay ON
```

Select `Reed-Relay ON` or `Open collect`. `ON` in the scroll list `Output Test` to test the energized state of the output. Press ENTER. Measure the resistance at the output. The value has to be low ohmic.

```
B1=on
Again? no  >YES<
```

Select `yes` to repeat the test, `no` to return to `SYSTEM` settings. Press ENTER.

13.2 Error Value Delay

The error value delay is the time interval after which the error value will be transmitted to the output in case no valid measured values are available. The error value delay can be entered in the program branch `Output Options` if this menu item has been previously activated in the program branch `Special Funct..` If the error value delay is not entered, the damping factor will be used.

```
Error-val. delay
>DAMPING<      edit
```

Select Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus/Error-val. delay.

Select damping if the damping factor is to be used as the error value delay. Select edit to activate the menu item Error-val. delay in the program branch .

```
Error-val. delay
      10      s
```

From now on, the error value delay can be entered in the program branch Output Options.

13.3 Activation of an Analog Output

Note! An output can only be activated in the program branch Output Options if it has been previously installed.

```
Output Options  ↑
for Channel A:
```

In the program branch Output Options, select the channel for which an output is to be activated. Press ENTER.

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.

```
Current Loop
I1: no      >YES<
```

Press ENTER until Current Loop is displayed. Select yes to activate the output. Press ENTER.

13.3.1 Measuring Range of the Analog Outputs

After an analog output has been activated in the program branch Output Options, the measuring range of the source item must be entered.

```
Meas.Values
>ABSOLUT<      sign
```

Select sign if the sign of the measured values is to be considered for the output.

Select absolut if the sign is not to be considered.

```
Zero-Scale Val.
      0.00      m3/h
```

Enter the lowest expected measured value. The unit of measurement of the source item will be displayed.

Zero-Scale Val. is the measured value corresponding to the lower limit of the output range as defined in section 13.1.1.

```
Full-Scale Val.
      300.00      m3/h
```

Enter the highest expected measured value.

Full-Scale Val. is the measured value corresponding to the upper limit of the output range as defined in section 13.1.1.

Example: output: current output
 output range: 4...20 mA
 Zero-Scale Val.: 0 m³/h
 Full-Scale Val.: 300 m³/h
 volumetric flow rate = 0 m³/h, corresponds to 4 mA
 volumetric flow rate = 300 m³/h, corresponds to 20 mA

13.3.2 Function Test

The function of the installed output can now be tested. Connect a multimeter to the installed output.

```
I1: Test output ?
no      >YES<
```

Select yes to activate the output. Press ENTER.

```
I1: Test value =
      5.00      m3/h
```

Enter a test value. The value must be indicated on the connected multimeter. Press ENTER.

```

I1: Test output ?
no      >YES<

```

Select **yes** to repeat the test. Press ENTER.

13.4 Activation of a Binary Output as a Pulse Output

A pulse output is an integrating output which emits a pulse when the volume or the mass of the medium which has passed the measuring point reaches a given value (**Pulse Value**). The integrated quantity is the selected physical quantity. Integration is restarted as soon as a pulse is emitted.

Note! The menu item **Pulse Output** will only be indicated in the program branch **Output Options** if a pulse output has been installed.

```

Output Options  ↓
for Channel    A:

```

Select in the program branch **Output Options** the channel for which a pulse output is to be activated. Press ENTER.

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.

```

Pulse Output
B1: no      >YES<

```

Select **yes** to activate the output. Press ENTER.

```

Pulse Output
NO COUNTING  !

```

This error message will be displayed if the flow velocity has been selected as the physical quantity.

The use of the pulse output is not possible in this case because integrating the flow velocity does not result in a reasonable value.

```

Pulse Value
0.01      m3

```

Enter the pulse value. The unit of measurement will be displayed according to the current physical quantity.

When the totalized physical quantity reaches the pulse value, a pulse will be emitted.

```

Pulse Width
100      ms

```

Enter the pulse width.

The range of possible pulse widths depends on the specification of the instrument (e.g. counter, PLC) that is to be connected to the output.

The max. flow that the pulse output can work with will be displayed now. This value is calculated on the basis of the entered pulse value and pulse width.

If the flow exceeds this value, the pulse output will not function properly. In this case, pulse value and pulse width have to be adapted to the flow conditions. Press ENTER.

13.5 Activation of a Binary Output as an Alarm Output

Note! The menu item **Alarm Output** will only be displayed in the program branch **Output Options** if an alarm output has been installed.

Max. 3 alarm outputs R1, R2, R3 per channel operating independently of each other can be configured. The alarm outputs can be used to output information on the current measurement or to start and stop pumps, motors, etc.

13.5.1 Alarm Properties

The switching condition, the holding behavior and the switching function of an alarm output can be defined.

Tab. 13.4: Alarm properties

alarm property	setting	description
func (switching condition)	MAX	The alarm will switch if the measured value exceeds the upper limit.
	MIN	The alarm will switch if the measured value falls below the lower limit.
	+ → - - → +	The alarm will switch if the flow direction changes (sign change of measured value).
	QUANT.	The alarm will switch if totalizing is activated and the totalizer reaches the limit.
	ERROR	The alarm will switch if a measurement is not possible.
	OFF	The alarm is switched off.
typ (holding behavior)	NON-HOLD	If the switching condition is not true anymore, the alarm will return to the idle state after approx. 1 s.
	HOLD	The alarm remains activated even if the switching condition is not true anymore.
mode (switching function)	NO Cont.	The alarm is energized if the switching condition is true and de-energized if idle.
	NC Cont.	The alarm is de-energized if the switching condition is true and energized if idle.

Note! If no measurement is made, all alarms will be de-energized, independently of the programmed switching function.

Output Options ↑
for Channel A:

Select in the program branch `Output Options` the channel for which an alarm output is to be activated. Press `ENTER`.

This display will not be indicated, if the transmitter has only one measuring channel.

Alarm Output
no >YES<

Select `yes` to activate the alarm output. Press `ENTER`.

R1=func<typ mode
Function: MAX

Three scroll lists will be displayed:

- `func`: switching condition
- `typ`: holding behaviour
- `mode`: switching function

A scroll list will be selected in the upper line with key . Press key  and  to select a list item in the lower line. Press `ENTER` to store the settings.

13.5.2 Setting the Limits

If the switching condition `MAX` or `MIN` has been selected in the scroll list `func`, the limit of the output will have to be defined:

R1 Input:	↓
Volume Flow	

Select in the scroll list `Input` the physical quantity to be used for the comparison. The following list items are available:

- selected physical quantity
- signal amplitude
- sound speed of the medium

Press ENTER.

High Limit:	
-10.00	m ³ /h

switching condition: `MAX`

Enter the upper limit. Press ENTER.

The alarm will switch if the measured value exceeds the limit.

Low Limit:	
-10.00	m ³ /h

switching condition: `MIN`

Enter the lower limit. Press ENTER.

The alarm will switch if the measured value falls below the limit.

Example 1: High Limit:: -10 m³/h
 volumetric flow rate = -9.9 m³/h
 the limit is not exceeded, the alarm switches
 volumetric flow rate = -11 m³/h
 the limit is not exceeded, the alarm does not switch

Example 2: Low Limit:: -10 m³/h
 volumetric flow rate = -11 m³/h
 the measured value is below the limit, the alarm switches
 volumetric flow rate = -9.9 m³/h
 the measured value is below the limit, the alarm does not switch

If the switching condition `QUANT.` has been selected in the scroll list `func`, the limit of the output will have to be defined:

Quantity Limit:	
1.00	m ³

switching condition: `QUANT.`

Enter the limit of the totalizer. Press ENTER.

The alarm will switch if the measured value reaches the limit.

A positive limit will be compared to the totalizer value for the positive flow direction.

A negative limit will be compared to the totalizer value for the negative flow direction.

The comparison will also take place if the totalizer of the other flow direction is displayed.

Note!

The unit of measurement of the limit corresponds to the unit of measurement of the selected physical quantity.

If the unit of measurement of the physical quantity is changed, the limit has to be converted and entered again.

Example 1: physical quantity: volumetric flow rate in m³/h
 Quantity Limit:: 1 m³

Example 2: physical quantity: volumetric flow rate in m³/h
 Low Limit:: 60 m³/h

The unit of measurement of the physical quantity is changed to m³/min.
 The new limit to be entered is 1 m³/min.

13.5.3 Defining the Hysteresis

A hysteresis can be defined for the alarm output R1 to prevent a constant triggering of the alarm due to small fluctuations of the measured values around the limit.

The hysteresis is a symmetrical range around the limit. The alarm will be activated if the measured values exceed the upper limit and deactivated if the measured values fall below the lower limit.

Example: High Limit:: 30 m³/h
Hysteresis: 1 m³/h

The alarm will be triggered at values > 30.5 m³/h deactivated at values < 29.5 m³/h.

R1 Hysteresis:
1.00 m ³ /h

switching condition: MIN or MAX

Enter the value for Hysteresis.

or

Enter 0 (zero) to work without a hysteresis.

Press ENTER.

13.6 Behavior of the Alarm Outputs

13.6.1 Apparent Switching Delay

Measured values and totalizer values will be displayed rounded to two decimal places. The limits, however, will be compared to the non-rounded measured values. This might cause an apparent switching delay when the measured value changes marginally (less than two decimal places). In this case, the switching accuracy of the output is greater than the accuracy of the display.

13.6.2 Reset and Initialization of the Alarms

After a cold start, all alarm outputs will be initialized as follows:

Tab. 13.5: Alarm state after a cold start

func	OFF
typ	NON-HOLD
mode	NO Cont.
Limit	0.00

Press three times key C during measurement to set all alarm outputs to the idle state. Alarm outputs whose switching condition is still met will be activated again after 1 s. This function is used to reset alarm outputs of the type **HOLD** if the switching condition is not met anymore.

By pressing key BRK, the measurement will be stopped and the main menu selected. All alarm outputs will be de-energized, independently of the programmed idle state.

13.6.3 Alarm Outputs during Transducer Positioning

At the beginning of the transducer positioning (bar graph display), all alarm outputs switch back to the programmed idle state.

If the bar graph is selected during measurement, all alarm outputs will switch back to the programmed idle state.

An alarm output of the type **HOLD** that has been activated during the previous measurement will remain in the idle state after the transducer positioning if the switching condition is not met anymore.

Switching of the alarms into the idle state will not be displayed.

13.6.4 Alarm Outputs during Measurement

An alarm output with switching condition **MAX** or **MIN** will be updated max. once per second to avoid humming (i.e. fluctuation of the measured values around the value of the switching condition).

An alarm output of the type **NON-HOLD** will be activated if the switching condition is met. It will be deactivated if the switching condition is not met anymore. The alarm will remain activated min. 1 s even if the switching condition is met for a short-period of time.

Alarm outputs with the switching condition **QUANT.** will be activated if the limit is reached.

Alarm outputs with the switching condition **ERROR** will only be activated after several unsuccessful measuring attempts. Therefore, typical short-term disturbances of the measurement (e.g. switching on of a pump) will not activate the alarm.

Alarm outputs with the switching condition $\rightarrow- \rightarrow+$ and of the type **NON-HOLD** will be activated with each change of the flow direction for approx. 1 s (see Fig. 13.2).

Alarm outputs with the switching condition $\rightarrow- \rightarrow+$ and of the type **HOLD** will be active after the first change of the flow direction. They can be switched back by pressing key C three times (see Fig. 13.2).




Fig. 13.2: Behavior of a relay when the flow direction changes

If there is an internal adaptation to changing measuring conditions, e.g. to a considerable rise of the medium temperature, the alarm will not switch. Alarm outputs with the switching condition **OFF** will be set automatically to the switching function **NO Cont..**

13.6.5 Alarm State Indication

Note! There is no visual or acoustic indication of alarm output switching.

The alarm state can be displayed during the measurement. This function is activated in `Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus`.

SHOW RELAIS STAT
off >ON<

Select the menu item `SHOW RELAIS STAT`. Select `on` to activate the alarm state indication.

Scroll during measurement with key until the alarm state is displayed in the upper line.

RX = , with being a pictogram as shown in Tab. 13.6.

Example: R1 =

Tab. 13.6: Pictograms for the alarm state indication

	no.	func (switching condi- tion)	typ (holding behavior)	mode (switching func- tion)	current state
R					
	1	OFF	NON-HOLD	NO Cont.	closed
	2	MAX	HOLD	NC Cont.	open
	3	MIN			
		$\rightarrow- \rightarrow+$			
		QUANT.			
		ERROR			

13.7 Deactivating the Outputs

If the programmed outputs are no longer required, they can be deactivated. The configuration of a deactivated output is stored and will be available if the output is activated again.

Alarm Output
>NO< yes

Select no in Output Options\Alarm Output to deactivate an output. Press ENTER.

14 Troubleshooting

If any problem appears which can not be solved with the help of this user manual, contact our sales office and give a precise description of the problem. Specify the type, the serial number and the firmware version of the transmitter.

Calibration

FLUXUS is a very reliable instrument. It is manufactured under strict quality control, using modern production techniques. If installed as recommended in an appropriate location, used cautiously and taken care of conscientiously, no troubles should appear. The transmitter has been calibrated at the factory and, usually, a re-calibration of the transmitter will not be necessary. A re-calibration is recommended if

- the contact surface of the transducers shows visible wear or
- the transducers were used for a prolonged period of time at a high temperature (several months >130 °C for normal transducers or > 200 °C for high temperature transducers).

The transmitter has to be sent to FLEXIM for recalibration under reference conditions.

The display does not work at all or fails regularly

Make sure that the correct voltage is available at the terminals. The voltage is indicated on the metal plate below the outer right terminal. If the power supply is ok, the transducers or an internal component of the transmitter are defective. The transducers and the transmitter have to be sent to FLEXIM for repair.

The message **SYSTEM ERROR** is displayed

Press key BRK to return to the main menu.

If this message is displayed repeatedly, write down the number in the lower line. Track down the situations when the error is displayed. Contact FLEXIM.

The transmitter does not react when key BRK is pressed during the measurement

A program code has been defined. Press key C and enter the program code.

The backlight of the display does not work, but all other functions are available.

The backlight is defective. This problem does not affect the other functions of the display. Send the transmitter to FLEXIM for repair.

Date and time are wrong

The data backup battery has to be replaced. Send the transmitter to FLEXIM.

An output does not work

Make sure that the outputs are configured correctly. Check the function of the output as described in section 13.1.3. If the output is defective, contact FLEXIM.

A measurement is impossible or the measured values substantially differ from the expected values

see section 14.1

The values of the totalizer are wrong

see section 14.6

14.1 Problems with the Measurement

A measurement is impossible because no signal is received. A question mark is displayed in the lower line on the right

- Check if the entered parameters are correct, especially the outer pipe diameter, the pipe wall thickness and the sound speed of the medium. (Typical errors: The circumference or the radius was entered instead of the diameter. The inner pipe diameter was entered instead of the outer pipe diameter.)
- Make sure that the recommended transducer distance was adjusted when mounting the transducers.
- Make sure that an appropriate measuring point has been selected (see section 14.2).
- Try to establish better acoustic contact between the pipe and the transducers (see section 14.3).
- Enter a lower value for the number of sound paths. The signal attenuation might be too high due to a high medium viscosity or deposits on the inner pipe wall (see section 14.4).

The measuring signal is received but no measured values can be obtained

- An exclamation mark "!" in the lower line on the right indicates that the defined upper limit of the flow velocity is exceeded and, therefore, the measured values are marked as invalid. The limit must be adapted to the measuring conditions or the check must be deactivated (see section 10.4).
- If no exclamation mark "!" is displayed, a measurement at the selected measuring point is not possible.

Loss of signal during the measurement

- If the pipe had been run empty: Was there no measuring signal afterwards? Contact FLEXIM.
- Wait briefly until acoustic contact is reestablished. The measurement can be interrupted by a temporarily higher proportion of gas bubbles liquid and solids in the medium.

The measured values substantially differ from the expected values

- Wrong measured values are often caused by wrong parameters. Make sure that the entered parameters are correct for the measuring point.
- If the parameters are correct, see section 14.5 for the description of typical situations in which wrong measured values are obtained.

14.2 Selection of the Measuring Point

- Make sure that the recommended min. distance to any disturbance source is observed (see chapter 4, Tab. 4.2).
- Avoid measuring points with deposit formation in the pipe.
- Avoid measuring points in the vicinity of deformations and defects on the pipe and in the vicinity of welds.
- Measure the temperature at the measuring point and make sure that the transducers are suitable for this temperature.
- Make sure that the outer pipe diameter is within the measuring range of the transducers.
- When measuring on a horizontal pipe, the transducers must be mounted on the side of the pipes.
- A pipe vertically mounted has always to be filled at the measuring point, and the medium should flow upward.
- No gas bubbles should form (even bubble-free media can form gas bubbles when the medium expands, e.g. upstream of pumps and downstream of great cross-section enlargements).

Note!	If the temperature fluctuates at the measuring point, it is especially important that the inner hooks of the clasp engage in the tension strip. Otherwise, the contact pressure of the transducers will be insufficient at low temperatures.
--------------	--

Note!	It is recommended to use FLEXIM clasps with springs if the temperature fluctuates strongly. Contact FLEXIM.
--------------	---

14.3 Maximum Acoustic Contact

Observe the instructions in chapter 6.

14.4 Application Specific Problems**The entered sound speed of the medium is wrong**

The entered sound speed is used to calculate the transducer distance and is therefore very important for the transducer positioning. The sound speeds stored in the transmitter only serve as orientation.

The entered pipe roughness is inappropriate

Check the entered value. The state of the pipe should be taken into account.

Measurements on porous pipe materials (e.g. concrete or cast iron) are only possible under certain conditions

Contact FLEXIM.

The pipe liner may cause problems during the measurement if it is not firmly attached to the inner pipe wall or consists of an acoustically absorbing material

Try measuring on a liner free section of the pipe.

Highly viscous media strongly attenuate the ultrasonic signal

Measurements on media with a viscosity $> 1000 \text{ mm}^2/\text{s}$ are only possible under certain conditions.

A higher proportion of gas bubbles/droplets or solids in the medium scatter and absorb the ultrasonic signal and therefore attenuate the measuring signal

A measurement is impossible if the value is $\geq 10 \%$. If the proportion is high, but $< 10 \%$, a measurement is only possible under certain conditions.

The flow is in the transition range between laminar and turbulent flow where flow measurement is difficult

Calculate the Reynolds number of the flow at the measuring point with the program FluxFlow (free download: www.flexim.com). Contact FLEXIM.

14.5 Large Deviations of the Measured Values**The entered sound speed of the medium is wrong**

A wrong sound speed can result in the ultrasonic signal that is reflected directly on the pipe wall being mistaken for the measuring signal that has passed through the medium. The flow calculated on the basis of the wrong signal by the transmitter is very small or fluctuates around zero.

There is gas in the pipe

If there is gas in the pipe, the measured flow will always be too high because both the gas volume and the liquid volume are measured.

The defined upper limit of the flow velocity is too low

All measured flow velocities that are greater than the upper limit will be ignored and marked as invalid. All quantities derived from the flow velocity will also be marked as invalid. If several correct measured values are ignored, the totalizer values will be too low.

The entered cut-off flow is too high

All flow velocities below the cut-off flow are set to zero. All derived quantities are also set to zero. The cut-off flow (default 2.5 cm/s) has to be set to a low value to be able to measure at low flow velocities.

The entered pipe roughness is not appropriate**The flow velocity to be measured is outside the measuring range of the transmitter****The measuring point is not appropriate**

Select another measuring point to check whether the results are better. Because pipes are never rotationally symmetric, the flow profile is affected. Change the transducer position according to the pipe deformation.

14.6 Problems with the Totalizers**The values of the totalizer are too high**

See `Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Quantity recall`. If this menu item is activated, the values of the totalizer will be stored. The totalizer will continue with this value at the start of the next measurement.

The values of the totalizer are too low

One of the totalizers has reached the upper limit and has to be reset to zero manually.

The sum of the totalizers is not correct

See `Special Funct.\SYSTEM settings\Measuring\Quant. wrapping`. The sum of both totalizers (throughput) transmitted via an output is not valid after the overflow (wrapping) of one of the totalizers.

A Menu Structure

	cold start resistant
Program branch Parameter	
<div>>PAR< mea opt sf Parameter</div>	main menu: selection of the program branch Parameter
<div>Parameter ↑ for Channel A:</div>	selection of a measuring channel (A, B) or of a calculation channel (Y, Z) This display will not be indicated if the transmitter has only one measuring channel.
When a measuring channel is selected (A, B)	
<div>Outer Diameter 100.0 mm</div>	input of the outer pipe diameter
<div>Pipe Circumfer. 314.2 mm</div>	input of the pipe circumference This display will only be indicated if Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus/Pipe Circumfer. is activated and Outer Diameter = 0 has been entered.
<div>Wall Thickness 3.0 mm</div>	input of the pipe wall thickness range: depends on the connected transducers default: 3 mm
<div>Pipe Material ↑ Carbon Steel</div>	selection of the pipe material
<div>c-Material 3230.0 m/s</div>	Eingabe der Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials range: 600...6553.5 m/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Other Material ausgewählt wurde.
<div>Lining no >YES<</div>	selection whether the pipe is lined
<div>Lining ↑ Bitumen</div>	selection of the lining material This display will only be indicated if Lining = yes has been selected.
<div>c-Material 3200.0 m/s</div>	input of the sound speed of the lining material range: 600...6553.5 m/s Diese Anzeige erscheint nur, wenn Other Material ausgewählt wurde.
<div>Liner Thickness 3.0 mm</div>	input of the liner thickness default: 3 mm

		cold start resistant
<div>Roughness 0.4 mm</div>	input of the roughness of the inner pipe wall range: 0...5 mm default: 0.1 mm (for steel as pipe material)	
<div>Medium Water</div>	selection of the medium	
<div>c-Medium MIN 1400.0 m/s</div>	input of the min. sound speed of the medium range: 500...3500 m/s This display will only be indicated if <i>Other Medium</i> has been selected.	
<div>c-Medium MAX 1550.0 m/s</div>	input of the max. sound speed of the medium This display will only be indicated if <i>Other Medium</i> has been selected.	
<div>Kinem.Viscosity 1.00 mm²/s</div>	input of the kinematic viscosity of the medium range: 0.01...30 000 mm ² /s This display will only be indicated if <i>Other Medium</i> has been selected.	
<div>Density 1.00 g/cm³</div>	input of the operating density of the medium range: 0.01...20 g/cm ³ This display will only be indicated if <i>Other Medium</i> has been selected.	
<div>Medium Temperat. 20.0 °C</div>	input of the medium temperature default: 20 °C	
<div>Additional cable 65.0 m</div>	input of the length of an extension cable	
When a calculation channel is selected (Y, Z) Calculation channels are only available if the transmitter has more than one measuring channel.		
<div>Calculation: Y= A - B</div>	display of the current calculation function	
<div>>CH1< funct ch2 A - B</div>	selection of the calculation function	
Program branch Measuring		
<div>par >MEA< opt sf Measuring</div>	main menu: selection of the program branch <i>Measuring</i>	
<div>CHANN: >A< B Y Z MEASUR ✓ ✓ - .</div>	activation of the channels This display will not be indicated if the transmitter has only one measuring channel.	
<div>Transd. Distance A:54 mm Reflex</div>	display of the transducer distance to be adjusted between the inner edges of the transducers	

		cold start resistant
Program branch Output Options		
<div>par mea >OPT< sf Output Options</div>	main menu: selection of the program branch Output Options	
<div>Output Options ↑ for Channel A:</div>	selection of the channel whose output options are to be defined	
<div>Physic. Quant. ↑ Volume Flow</div>	selection of the physical quantity	
<div>Volume in: ↑ m3/h</div>	selection of the unit of measurement for the physical quantity	
<div>Damping 10 s</div>	input of the duration over which a floating average of the measured values has to be determined range: 1...100 s	
Current Loop		
<div>Current Loop I1: no >YES<</div>	activation of a current output This display will only be indicated if the current output has been installed in Special Funct.\SYSTEM settings\Proc. outputs.	
<div>Meas.Values >ABSOLUT< sign</div>	selection whether the sign of the measured values is to be considered for the output This display will only be indicated if Current Loop is activated.	
<div>Zero-Scale Val. 0.00 m3/h</div>	input of the lowest/highest measured value to be expected for the current output The values are assigned to the lower/upper limit of the output range. These displays will only be indicated if Current Loop is activated.	
<div>Full-Scale Val. 300.00 m3/h</div>		
<div>Error-val. delay 10 s</div>	input of the error value delay, i.e. of the time interval after which the value entered for the error output will be transmitted to the output if no valid measured values are available This display will only be indicated if Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus/Error-val. delay = EDIT has been selected.	
Pulse Output		
<div>Pulse Output B1: no >YES<</div>	Activation of a Pulse Output This display will only be indicated if a pulse output has been installed in Special Funct.\SYSTEM settings\Dialogs/Menus/Proc. outputs.	
<div>Pulse Value 0.01 m3</div>	input of the pulse value (value of the flow totalizer at which a pulse will be emitted) This display will only be indicated if Pulse Output is activated.	

		cold start resistant
<div>Pulse Width 100 ms</div>	<p>input of the pulse width range: 80...1000 ms This display will only be indicated if <code>Pulse Output</code> is activated.</p>	
Alarm Output		
<div>Alarm Output no >YES<</div>	<p>activation of an alarm output This display will only be indicated if an alarm output has been installed in <code>Special Funct.\SYSTEM settings\Proc. outputs</code>.</p>	
<div>R1=FUNC<typ mode Function: MAX</div>	<p>Selection of the switching condition (<code>func</code>), the holding behavior (<code>typ</code>) and the switching function (<code>mode</code>) of the alarm output. This display will only be indicated if <code>Alarm Output</code> is activated.</p>	
<div>R1 Input: ↑ Volume Flow</div>	<p>selection of the physical quantity to be monitored This display will only be indicated for R1 if <code>Alarm Output</code> is activated.</p>	
<div>High Limit: -10.00 m3/h</div>	<p>input of the upper limit of the physical quantity to be monitored This display will only be indicated if <code>Alarm Output</code> has been activated and <code>MAX</code> has been selected as the switching condition.</p>	
<div>Low Limit: -10.00 m3/h</div>	<p>input of the lower limit of the physical quantity to be monitored This display will only be indicated if <code>Alarm Output</code> has been activated and <code>MIN</code> has been selected as the switching condition.</p>	
<div>Quantity Limit: 1.00 m3</div>	<p>input of the limit for the flow totalizer of the physical quantity to be monitored This display will only be indicated if <code>Alarm Output</code> has been activated and <code>QUANT.</code> has been selected as the switching condition.</p>	
<div>R1 Hysteresis: 1.00 m3/h</div>	<p>input of the hysteresis for the lower or upper limit This display will only be indicated if <code>Alarm Output</code> has been activated and <code>MIN</code> or <code>MAX</code> has been selected as the switching condition.</p>	
Program branch <code>Special Funct.</code>		
<div>par mea opt >SF< Special Funct.</div>	<p>main menu: selection of the program branch <code>Special Funct.</code></p>	
<code>SYSTEM settings</code>		
<div>Special Funct. ↑ SYSTEM settings</div>	<p>selection of <code>Special Funct.\SYSTEM settings</code></p>	
<code>SYSTEM settings\Set Clock</code>		
<div>SYSTEM settings ↑ Set Clock</div>	<p>selection of the displays for the input of the date and the time</p>	

		cold start resistant
SYSTEM settings\Dialogs/Menus		
<div>SYSTEM settings ↑ Dialogs/Menus</div>	selection of the displays for the activation/deactivation or setting of the menu items in the other program branches	
<div>Pipe Circumfer. off >ON<</div>	activation of the menu item for the input of the pipe circumference in the program branch <i>Parameter</i>	x
<div>Transd. Distance auto >USER<</div>	setting for the display for the input of the transducer distance in the program branch <i>Measuring</i> : <ul style="list-style-type: none"> • <i>user</i>: only the entered transducer distance will be displayed if the recommended and the entered transducer distances are identical • <i>auto</i>: only the recommended transducer distance will be displayed recommended setting: <i>user</i>	
<div>Error-val. delay damping >EDIT<</div>	selection of the error value delay <ul style="list-style-type: none"> • <i>damping</i>: The damping factor will be used. • <i>edit</i>: The menu item for the input of the error value delay in the program branch <i>Output Options</i> will be activated. 	x
<div>SHOW RELAIS STAT off >ON<</div>	activation of the display of the alarm state during the measurement	x
SYSTEM settings\Measuring		
<div>SYSTEM settings ↑ Measuring</div>	selection of the displays for the settings of the measurement	
<div>Cut-off Flow absolut >SIGN<</div>	selection of the input of a lower limit for the flow velocity: <ul style="list-style-type: none"> • <i>absolut</i>: independent of the flow direction • <i>sign</i>: dependent on the flow direction 	x
<div>Cut-off Flow factory >USER<</div>	activation of the input of a lower limit of the flow velocity: <ul style="list-style-type: none"> • <i>factory</i>: the default limit of 2.5 cm/s will be used • <i>user</i>: input of a limit 	
<div>+Cut-off Flow 2.5 cm/s</div>	input of the cut-off flow for positive measured values range: 0...12.7 cm/s (0.127 m/s), default: 2.5 cm/s (0.025 m/s) This display will only be indicated if <i>Cut-off Flow = sign</i> und <i>Cut-off Flow = user</i> has been selected.	
<div>-Cut-off Flow -2.5 cm/s</div>	Input of the cut-off flow for negative measured values range: -12.7...0 cm/s default: -2.5 cm/s This display will only be indicated if <i>Cut-off Flow = sign</i> und <i>Cut-off Flow = user</i> has been selected.	

		cold start resistant
<div>Cut-off Flow 2.5 cm/s</div>	<p>Input of the cut-off flow for the absolute value of the measured values range: 0...12.7 cm/s default: 2.5 cm/s</p> <p>This display will only be indicated if Cut-off Flow = absolut und Cut-off Flow = user has been selected.</p>	
<div>Velocity limit 0.0 m/s</div>	<p>input of an upper limit of the flow velocity range: 0.1...25.5 m/s</p> <p>All measured values that are greater than the limit will be marked as outliers.</p> <p>Input of 0 (zero) switches off the detection for outliers.</p>	x
<div>Quant. wrapping off >ON<</div>	<p>activation of the overflow of the flow totalizers</p>	x
<div>Quantity recall off >ON<</div>	<p>activation of the taking-over of the totalizer values after a restart of the measurement</p>	x
SYSTEM settings\Proc. outputs		
<div>SYSTEM settings ↓ Proc. outputs</div>	<p>selection of the displays for the setting of the outputs of the transmitter</p>	
<div>Install Output ↓ Current I1</div>	<p>selection of the output to be installed</p>	
SYSTEM settings\Miscellaneous		
<div>SYSTEM settings ↓ Miscellaneous</div>	<p>selection of the display for the setting of the contrast and input of a Hot-Code</p>	
<div>SETUP DISPLAY ← CONTRAST →</div>	<p>setting of the contrast of the display</p>	
<div>Input a HOTCODE no >YES<</div>	<p>confirmation that a HotCode has to be entered</p>	
<div>Please input a HOTCODE: 000000</div>	<p>Input of HotCode</p>	
Instrum. Inform.		
<div>Special Funct. ↓ Instrum. Inform.</div>	<p>selection of the displays for information about the transmitter</p>	
<div>ADM5X07-XXXXXXX V x.xx dd.mm.yy</div>	<p>display of the type, serial number and firmware version with the date (dd - day, mm - month, yy - year)</p>	

		cold start resistant
<p>Program code</p> <div><div>Special Funct. ↑ set program code</div><div>selection of the displays for the input of a program code</div></div> <div><div>set program code -----</div><div>defining a program code</div></div> <div><div>INPUT BREAK_CODE CODE: 000000</div><div>input of the break code (= program code)</div></div> <div><div>INP. ACCESS CODE CODE: 000000</div><div>input of the access code (= the first three digits of the program code)</div></div> <p>After the input of HotCode 071001</p> <div><div>DNmin Q-Sensor 15 mm</div><div>input of the lower limit of the inner pipe diameter for the displayed transducer type range: 3...63 mm</div></div>		
		x

B Technical Data

Flowmeter


FLUXUS	ADM 5107	ADM 5207
design	water measurement with 1 measuring channel	water measurement with 2 measuring channels
measurement		
measuring principle	transit time difference correlation principle	
flow velocity	0.01...25 m/s	
resolution	0.025 cm/s	
repeatability	0.25 % of reading ±0.01 m/s	
accuracy ¹		
- volume flow	±2 % of reading ±0.01 m/s	
medium	water and acoustically similar liquids with < 6 % gaseous or solid content in volume	
flowmeter		
power supply	100...240 V/50...60 Hz or 20...32 V DC	
power consumption	< 10 W	
number of flow measuring channels ²	1	2 (for transducers of the same type)
signal damping	0...100 s, adjustable	
measuring cycle (1 channel)	10 Hz	
response time	1 s (1 channel)	
housing material	aluminum, powder coated	
degree of protection according to EN 60529	IP 66	
dimensions	see dimensional drawing	
weight	1.5 kg	1.7 kg
fixation	wall mounting, option: 2 " pipe mounting	
operating temperature	-10...+60 °C	
display	2 x 16 characters, dot matrix, backlit	
menu language	English, German, French, Dutch, Spanish	
measuring functions		
physical quantities	volume flow, mass flow, flow velocity	
totalizers	volume, mass	
calculation functions	-	average, difference, sum
outputs		
	The outputs are galvanically isolated from the flowmeter.	
current output		
number	1	2
range	0/4...20 mA	0/4...20 mA
accuracy	0.1 % of reading ±15 µA	0.1 % of reading ±15 µA
active output	R _{ext} < 500 Ω	R _{ext} < 500 Ω
binary output		
number	2	
Reed relay	48 V/0.25 A	
binary output as alarm output - functions	limit, change of flow direction or error	
binary output as pulse output - pulse value - pulse width	0.01...1000 units 80...1000 ms	

¹ for reference conditions and $v > 0.25$ m/s


² only connection of the supplied transducer type possible

Dimensions

FLUXUS ADM 5107




FLUXUS ADM 5207



in mm


Transducers

technical type		M5L7	Q5L7
transducer frequency	MHz	1	4
inner pipe diameter d			
min. extended	mm	50	10
min. recommended	mm	100	25
max.	mm	2500	150
material			
housing		PEEK with stainless steel cap 304 (1.4301)	PEEK with stainless steel cap 304 (1.4301)
contact surface		PEEK	PEEK
degree of protection according to EN 60529		IP 67	IP 67
transducer cable			
type		2606	2606
length	m	4	3
dimensions			
length l	mm	59	35
width b	mm	28	18
height h	mm	29.5	21
dimensional drawing			
operating temperature			
min.	°C	-40	-40
max.	°C	+100	+100


Junction Box

technical type		JBT3
dimensions		see dimensional drawing
fixation		wall mounting option: 2 " pipe mounting
material		
housing		stainless steel 304 (1.4301)
gasket		silicone
degree of protection according to EN 60529		IP 67
cable gland		M20
operating temperature		
min.	°C	-40
max.	°C	+80

Dimensions



2 " Pipe Mounting Kit (option)



Terminal Assignment

TV

TVS

TG

TG

TRS

TR

KL2

TV

TVS

TRS

TR

KL1

+

+

Transducers

terminal strip KL1

terminal	connection
TV	signal
TVS	shield
TRS	shield
TR	signal

Extension Cable (Flowmeter)

terminal strip KL2

terminal	connection
TV	signal
TVS	shield
TRS	shield
TR	signal

Units of Measurement

length/roughness	
unit of measurement	description
mm	millimeter
inch	inch

temperature	
unit of measurement	description
°C	degree Celsius
°F	degree Fahrenheit

pressure	
unit of measurement	description
bar(a)	bar (absolute)
bar(g)	bar (relative)
psi(a)	pounds per square inch (absolute)
psi(g)	pounds per square inch (relative)

density	
unit of measurement	description
g/cm ³	grams per cubic centimeter
kg/cm ³	kilograms per cubic centimeter

sound speed	
unit of measurement	description
m/s	meters per second

kinematic viscosity	
unit of measurement	description
mm ² /s	square millimeters per second

1 mm²/s = 1 cSt

flow velocity	
unit of measurement	description
m/s	meters per second
cm/s	centimeters per second
in/s	inches per second
fps (ft/s)	feet per second

volume flow rate		volume (totalized)
unit of measurement	description	unit of measurement
m3/d	cubic meters per day	m3
m3/h	cubic meters per hour	m3
m3/min	cubic meters per minute	m3
m3/s	cubic meters per second	m3
ml/min	millilitres per minute	l or m3*
l/h	litres per hour	l or m3*
l/min	litres per minute	l or m3*
l/s	litres per second	l or m3*
hl/h	hectolitres per hour	hl or m3*
hl/min	hectolitres per minute	hl or m3*
hl/s	hectolitres per second	hl or m3*
MI/d (Megalit/d)	megalitres per day	MI or m3*
bbl/d	barrels per day	bbl
bbl/h	barrels per hour	bbl
bbl/m	barrels per minute	bbl
USgpd (US-gal/d)	gallons per day	gal
USgph (US-gal/h)	gallons per hour	gal
USgpm (US-gal/m)	gallons per minute	gal
USgps (US-gal/s)	gallons per second	gal
KGPM (US-Kgal/m)	kilogallons per minute	kgal
MGD (US-Mgal/d)	million gallons per day	Mg
CFD	cubic feet per day	cft **
CFH	cubic feet per hour	cft
CFM	cubic feet per minute	cft
CFS	cubic feet per second	aft ***
MMCFD	million cubic feet per day	MMCF
MMCFH	million cubic feet per hour	MMCF

* Selection via HotCode 007027 from firmware version V5.91

** cft: cubic foot

*** aft: acre foot


1 US-gal = 3.78541 l

1 bbl = 42 US-gal = 158.9873 l


mass flow		mass (totalized)
unit of measurement	description	unit of measurement
t/h	tons per hour	t
t/d	tons per day	t
kg/h	kilograms per hour	kg
kg/min	kilograms per minute	kg
kg/s	kilograms per second	kg
g/s	grams per second	g
lb/d	pounds per day	lb
lb/h	pounds per hour	lb
lb/m	pounds per minute	lb
lb/s	pounds per second	lb
klb/h	kilopounds per hour	klb
klb/m	kilopounds per minute	klb

1 lb = 453.59237 g
1 t = 1000 kg

Flow Nomogram (metrical)



Flow Nomogram (imperial)



C Reference

The following tables provide assistance for the user. The accuracy of the data depends on the composition, the temperature and the manufacturing process of the material. FLEXIM does not assume liability for any inaccuracies.

C.1 Sound Speed of Selected Pipe and Lining Materials at 20 °C

The values of some of these materials are stored in the internal database of the transmitter. Column `cflow` shows the sound speed (longitudinal or transversal) used for the flow measurement.

material	c_{trans} [m/s]	c_{long} [m/s]	c_{flow}	material	c_{trans} [m/s]	c_{long} [m/s]	c_{flow}
aluminum	3 100	6 300	trans	platinum	1 670		trans
asbestos cement	2 200		trans	polyethylene	925		trans
lead	700	2 200	trans	polystyrene	1 150		trans
bitumen	2 500		trans	PP	2 600		trans
brass	2 100	4 300	trans	PVC		2 395	long
carbon steel	3 230	5 800	trans	PVC (hard)	948		trans
copper	2 260	4 700	trans	PVDF	760	2 050	long
Cu-Ni-Fe	2 510		trans	quartz glass	3 515		trans
ductile iron	2 650		trans	rubber	1 900	2 400	trans
glass	3 400	4 700	trans	silver	1 590		trans
grey cast iron	2 650	4 600	trans	Sintimid		2 472	long
PE		1 950	long	stainless steel	3 230	5 790	trans
Perspex	1 250	2 730	long	Teka PEEK		2 537	long
PFA		1 185	long	Tekason		2 230	long
plastics	1 120	2 000	long	titanium	3 067	5 955	trans

The sound speed depends on the composition and the manufacturing process of the material.

The sound speed of alloys and cast materials fluctuates strongly. The values only serve as an orientation.

C.2 Typical Roughnesses of Pipes

The values are based on experience and measurements.

material	absolute roughness [mm]
drawn pipes of non-ferrous metal, glass, plastics and light metal	0...0.0015
drawn steel pipes	0.01...0.05
fine-planed, polished surface	max. 0.01
planed surface	0.01...0.04
rough-planed surface	0.05...0.1
welded steel pipes, new	0.05...0.1
after long use, cleaned	0.15...0.2
moderately rusted, slightly encrusted	max. 0.4
heavily encrusted	max. 3
cast iron pipes:	
bitumen lining	> 0.12
new, without lining	0.25...1
rusted	1...1.5
encrusted	1.5...3

C.3 Properties of Water at 1 bar and at Saturation Pressure

medium temperature [°C]	medium pressure [bar]	density [kg/m ³]	specific heat capacity* [kJ/kg/K-1]
0	1	999.8	4,218
10	1	999.7	4,192
20	1	998.3	4,182
30	1	995.7	4,178
40	1	992.3	4,178
50	1	988.0	4,181
60	1	983.2	4,184
70	1	977.7	4,190
80	1	971.6	4,196
90	1	965.2	4,205
100	1,013	958.1	4,216
120	1,985	942.9	4,245
140	3,614	925.8	4,285
160	6,181	907.3	4,339
180	10,027	886.9	4,408
200	15.55	864.7	4,497
220	23.20	840.3	4,613
240	33.48	813.6	4,769
260	46.94	784.0	4,983
280	64.20	750.5	5,290
300	85.93	712.2	5,762
320	112.89	666.9	6,565
340	146.05	610.2	8,233
360	186.75	527.5	14.58
374.15	221.20	315.5	∞

* at constant pressure

C.4 Chemical Resistance of Autotex

Autotex (keyboard) is resistant according to DIN 42115, part 2 against the following chemicals for a contact time of more than 24 h without visible changes:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • ethanol | • nitric acid < 10 % |
| • cyclohexanol | • trichloroacetic acid < 50 % |
| • diacetone alcohol | • sulphuric acid < 10 % |
| • glycol | • drilling emulsion |
| • isopropanol | • diesel oil |
| • glycerine | • varnish |
| • methanol | • paraffin oil |
| • triacetin | • castor oil |
| • Dowandol DRM/PM | • silicone oil |
| • acetone | • turpentine oil substitute |
| • methyl-ethyl-ketone | • Dccon |
| • Dioxan | • plane fuel |
| • cyclohexanone | • gasoline |
| • MIBK | • Water |
| • isophorone | • saltwater |
| • ammonia < 40 % | • 1,1,1-trichlorethane |
| • soda lye < 40 % | • ethyl acetate |
| • potassium hydroxide < 30 % | • diethyl ether |
| • alcalicarbonate | • N-butyl acetate |
| • bichromate | • amyl acetate |
| • potassium hexacyanoferrates | • butylcellosolve |
| • acetonitrile | • ether |
| • sodium bisulfate | • chlornatron < 20 % |
| • formaldehyde 37...42 % | • hydrogen peroxide < 25 % |
| • acetaldehyde | • potash soft soap |
| • aliphatic hydrocarbons | • detergent |
| • Toluol | • tensides |
| • Xylol | • softener |
| • diluent (white spirit) | • iron chloride (FeCl ₂) |
| • formic acid < 50 % | • iron chloride (FeCl ₃) |
| • acetic acid < 50 % | • dibutyl phthalate |
| • phosphoric acid < 30 % | • dioctyl phthalate |
| • hydrochloric acid < 36 % | • sodium carbonate |

Autotex is resistant according to DIN 42115, part 2 to acetic acid for a contact time <1 h without visible damage.

Autotex is not resistant to following chemicals:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • concentrated mineral acids | • benzyl alcohol |
| • concentrated alkaline solutions | • methylene chloride |
| • high pressure steam > 100 °C | |

D Certificates



Declaration of conformity

We

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Germany,

declare under our sole responsibility that the ultrasonic flowmeter

FLUXUS ADM 5107

to which this declaration relates is in conformity with the EC directives

EMC Directive 2004/108/EC for Electromagnetic Compatibility
Low Voltage Directive 2006/95/EC for Electrical Safety.

The ultrasonic flowmeter is in conformity with the following European Standards:

Class	Standard	Description
EMC Directive	EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
- Immunity	EN 61326-1	Electrical equipment for continuous, unattended operation
	EN 61000-4-2:1995 +A1:1998+A2:2001	Testing and measurement techniques; Electrostatic Discharge Immunity
	EN 61000-4-3:2003	Testing and measurement techniques; RF Field Immunity
	EN 61000-4-4:2005	Testing and measurement techniques; Electrical Fast Transient / Burst Immunity
	EN 61000-4-5:2007	Testing and measurement techniques; Surge Immunity Test
	EN 61000-4-6:2002	Testing and measurement techniques; RF Conducted Immunity
	EN 61000-4-11:2005	Testing and measurement techniques; AC Mains Voltage Dips and Interruption Immunity
- Emission	EN 61326-1:2007	Electrical equipment Class A
Low Voltage Directive	EN 61010-1:2002	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
- Isolation		Pollution degree 2
		Overvoltage category 2
		Safety class 1

The installation, operating and safety instructions have to be observed!

Berlin, 29/04/2008


Dipl.-Ing. Jens Hilpert
Managing Director



Declaration of conformity

We

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Germany,

declare under our sole responsibility that the ultrasonic flowmeter

FLUXUS ADM 5207

to which this declaration relates is in conformity with the EC directives

EMC Directive 2004/108/EC for Electromagnetic Compatibility
Low Voltage Directive 2006/95/EC for Electrical Safety.

The ultrasonic flowmeter is in conformity with the following European Standards:

Class	Standard	Description
EMC Directive	EN 61326-1:2006	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements
- Immunity	EN 61326-1	Electrical equipment for continuous, unattended operation
	EN 61000-4-2:1995 +A1:1998+A2:2001	Testing and measurement techniques; Electrostatic Discharge Immunity
	EN 61000-4-3:2003	Testing and measurement techniques; RF Field Immunity
	EN 61000-4-4:2005	Testing and measurement techniques; Electrical Fast Transient / Burst Immunity
	EN 61000-4-5:2007	Testing and measurement techniques; Surge Immunity Test
	EN 61000-4-6:2002	Testing and measurement techniques; RF Conducted Immunity
	EN 61000-4-11:2005	Testing and measurement techniques; AC Mains Voltage Dips and Interruption Immunity
- Emission	EN 61326-1:2007	Electrical equipment Class A
Low Voltage Directive	EN 61010-1:2002	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
- Isolation		Pollution degree 2
		Overvoltage category 2
		Safety class 1

The installation, operating and safety instructions have to be observed!

Berlin, 29/04/2008


Dipl.-Ing. Jens Hilpert
Managing Director